

Aufhängefedern wechseln



Warnhinweis

- Arbeitshandschuhe verwenden, um Verletzungen zu vermeiden
- Werkzeuge vorsichtig handhaben, um Abrutschen und Verletzungen zu vermeiden
- Beim Schneiden von Tapeten und Abdeckungen vorsichtig arbeiten
- Ort des Rollladenkasten vorab ermitteln (Außen, Innen)
- Unsere Größen: Mini (100mm), Maxi (150mm)

GUT ZU WISSEN

Wo werden Aufhängefedern im Rollladensystem angebracht?

Aufhängefedern werden im Rollladenkasten in die dort verbaute Rollladenwelle eingehängt. Es gibt verschiedene Arten von Rollladen Aufhängefedern. Der Typ hängt von der Art des Rollladenprofil, der Größe des Rollladenkastens sowie dem Gewicht des gesamten Rollladenbehang ab.

LOS GEHT'S

Was ist vor dem Einbau zu beachten?

Bei jeder Art von Reparatur am Rollladen besteht Verletzungsgefahr. Stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechende Sicherheitsausrüstung wie Arbeitshandschuhe und Schutzbrillen tragen, um sich vor möglichen Verletzungen zu schützen. Wenn Sie unsicher sind, wie Sie die Federn sicher einbauen können, sollten Sie einen Fachmann zu Rate ziehen.

Verwenden Sie zudem die richtige Federgröße und -typ für Ihren Rollladen. Wenn Sie die falsche Federgröße verwenden, kann dies zu Schäden am Rollladensystem führen oder das gewünschte Ergebnis verfehlten. Stellen Sie auch sicher, dass die Federn ordnungsgemäß angebracht und ausgerichtet sind. Eine falsche Platzierung kann dazu führen, dass der Rollladen nicht ordnungsgemäß funktioniert oder dass die Federn schneller verschleißt.

Bevor Sie neue Rollladenfedern einbauen, sollten Sie sicherstellen, dass es keine Schäden an anderen Teilen des Rollladensystems gibt. Wenn Sie Mängel feststellen, sollten Sie diese zuerst reparieren, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

SCHRITT 1.**Rolladenkasten öffnen und Aufhängefedern aushängen**

Lassen Sie zunächst den Rollladen vollständig herunter. **So gehen Sie sicher, dass der Rolladenpanzer nicht plötzlich herabfällt.** Öffnen Sie im nächsten Schritt den Rolladenkasten. Hier gibt es je nach Kasten diverse Ausführungen (geschraubter Decker, geklemmter Deckel oder Revision im Außenbereich).

Nutzen Sie hierfür nur passendes Werkzeug, um Beschädigungen am Kastendeckel zu vermeiden. Hängen Sie danach alle an der Rollladenwelle befindlichen Federn heraus.

**1.** Rollladenkasten öffnen**2.** Befestigungsfedern aushängen**SCHRITT 2.****Rollladen herunterziehen und Federn austauschen**

Ziehen Sie nun den Rollladen zu sich herunter, um die alten Federn von der Lamelle herausschieben zu können. Schieben Sie im selben Schritt einfach alle neuen Federn an die Lamelle wieder hinein.

**3.** Rollladen herausziehen**4.** Befestigungsfedern austauschen**SCHRITT 3.****Rollladen zurückschieben und Federn einhängen**

Schieben Sie im Anschluss den Rollladen wieder an den Kasten hoch, bis Sie keinen Zug mehr spüren. Die neuen Federn können nun an die Rolladenwelle eingehängt werden. Stellen Sie dabei sicher, dass die Federn gerade auf der Welle aufliegen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.

**5.** Rollladen hochschieben**6.** Befestigungsfedern justieren

SCHRITT 4.**Testlauf und Rollladenkasten schließen**

Testen Sie zum Schluss das Ergebnis und schließen Sie bringen Sie die Abdeckung an den Kasten an.

**7.** Testlauf**8.** Rollladenkasten schließen

Für weitere Informationen & Fragen kontaktieren Sie uns gerne direkt unter:

TKF Handel & Marketing GmbH
Mergenthalerallee 15-21
65760 Eschborn

E-Mail: hello@bauheld-shop.de