

KFZ 112 - Absperrrpfosten umlegbar 0004-0112

- ♦ *Robuster abschließbarer Sperrpfosten für Parkplätze, Einfahrten oder Durchfahrten*
- ♦ *Umlegbar*
- ♦ *Inklusive 2 Schlüssel*



BASI GmbH

Konstantinstraße 387
41238 Mönchengladbach
Germany | www.basi.eu



4 0 2 6 4 3 4 1 6 6 7 7 4

1. Dieses Produkt sollte im Boden mit drei M12 Bolzen mit einer Mindestlänge von 100 mm verankert werden. (Nicht im Lieferumfang enthalten)
2. Wenn Sie die passende Position gefunden haben, markieren Sie die Bohrlöcher mit Hilfe der Bodenplatte auf dem Boden.
3. Bohren Sie drei Löcher nach Herstellerangaben des Bolzenherstellers.
4. Reinigen Sie die drei Löcher von Schmutz und Staub durch Pusten, Bürsten oder einen Staubsauger.
5. Schrauben Sie die Bolzen durch die Bodenplatte in die vorher gebohrten Löcher.
6. Ziehen Sie die Bolzen nach Herstellerangaben fest.

Achtung! Installieren Sie den Poller auf ebenem und festem Untergrund. Der Poller ist nicht funktionell auf losem und instabilem Untergrund. Der Poller ist nicht dafür gemacht um ihn nach dem ersten Installieren umzustellen. Suchen Sie sich die Position sorgfältig aus und achten Sie auf Rohre und Stromleitungen.

BASI GmbH

Konstantinstraße 387
41238 Mönchengladbach
Germany | www.basi.eu

Alles in Sicherheit

