

ANLEITUNG ZUR MONTAGE UND VERWENDUNG VON MEXIKANISCHEN KUPFERWASCHBECKEN

Diese Anleitung gilt für handgefertigte mexikanische Waschbecken aus – sowohl Aufsatzwaschbecken als auch Einbauwaschbecken.

Seite 1 – Aufsatzwaschbecken

1. Stellen Sie das Kupferwaschbecken auf die Arbeitsplatte.
2. Überprüfen Sie die Stabilität und Nivellierung des Waschbeckens.
3. Bohren Sie ein Loch in die Arbeitsplatte, um den Abfluss zu installieren.
4. Installieren Sie einen Teil des Abflusses im Waschbecken.
5. Tragen Sie Klebstoff oder Silikon auf den Fuß des Waschbeckens oder auf die Arbeitsplatte auf.
6. Stellen Sie das Waschbecken auf die Arbeitsplatte und fixieren Sie es.
7. Nachdem der Klebstoff oder das Silikon getrocknet ist, versiegeln Sie mit Silikon den Spalt zwischen dem Fuß des Waschbeckens und der Arbeitsplatte.
8. Installieren Sie das gesamte Abflusssystem gemäß den Anweisungen.
9. Überprüfen Sie die Dichtheit der Verbindungen.

Pflegehinweise für Kupferwaschbecken:

- * Regelmäßig mit Wasser und milden Flüssigreinigern reinigen.
- * Verwenden Sie weiche Tücher oder Schwämme.
- * Keine Scheuer-, Chlor- oder Lösungsmittel verwenden.
- * Kupfer ist ein natürliches Material – mit der Zeit kann sich eine natürliche Patina bilden.

Seite 2 – Einbauwaschbecken

1. Schneiden Sie ein Loch in die Arbeitsplatte, passend zum Waschbecken.
2. Setzen Sie das Kupferwaschbecken in das vorbereitete Loch ein.
3. Tragen Sie Silikon auf die Kanten zwischen Waschbecken und Arbeitsplatte auf.
4. Installieren Sie den Abfluss gemäß den Anweisungen.
5. Überprüfen Sie die Dichtheit aller Verbindungen.

Pflegehinweise für Kupferwaschbecken:

- * Regelmäßig mit Wasser und milden Flüssigreinigern reinigen.
- * Verwenden Sie weiche Tücher oder Schwämme.
- * Keine Scheuer-, Chlor- oder Lösungsmittel verwenden.
- * Die natürliche Patina des Kupfers ist ein normaler Prozess und kein Produktfehler.