

ANLEITUNG ZUR MONTAGE UND VERWENDUNG VON KERAMIKWASCHBECKEN

1. Stellen Sie das Waschbecken auf den Badezimmerschrank oder den Badezimmerfuß.
2. Überprüfen Sie die Stabilität und Nivellierung des Waschbeckens.
3. Bohren Sie ein Loch in die Oberseite des Badezimmerschranks, um den Abfluss zu installieren (Aufsatzwaschbecken).
4. Installieren Sie einen Teil des Abflusses im Waschbecken.
5. Tragen Sie Klebstoff oder Silikon auf den Fuß des Waschbeckens oder auf den Badezimmerschrank auf.
6. Stellen Sie das Waschbecken auf die Arbeitsplatte und fixieren Sie es.
7. Nachdem der Klebstoff oder das Silikon getrocknet ist, versiegeln Sie mit Silikon den Spalt zwischen dem Fuß des Waschbeckens/Badezimmerschranks und der Arbeitsplatte.
8. Installieren Sie das gesamte Abflusssystem gemäß den Anweisungen.
9. Überprüfen Sie die Dichtheit der Verbindungen.

Bei Einbauwaschbecken/Halbeinbauwaschbecken schneiden Sie vorher ein Loch in die Arbeitsplatte, setzen das Waschbecken hinein und versiegeln die Kanten mit Silikon.

Keramikwaschbecken sollten regelmäßig mit Wasser und milden Flüssigreinigern gereinigt werden. Verwenden Sie keine Scheuer- und Lösungsmittel.