

ANLEITUNG ZUR INSTALLATION UND VERWENDUNG VON HANDGEFERTIGTEN KUPFERPANEELN

1. Vorbereitung der Oberfläche

- Wand muss sauber, trocken, eben und frei von Staub oder Fett sein.
- Bei glatten Flächen Haftgrund verwenden.
- Alte Silikonreste oder lose Materialien vollständig entfernen.

2. Auswahl des Montagematerials

- Flexiblen Montagekleber oder Metall-geeigneten Fliesenkleber verwenden.
- Werkzeuge: Zahnkelle (4–6 mm), Wasserwaage, Maßband, Gummihammer.
- Für Übergänge hitzebeständiges Silikon bereithalten (z.B. hinter dem Herd).

3. Montage der Kupferpaneele

- Vor der Verklebung Trockenprobe durchführen.
- Kleber auf Wand oder Paneelrückseite auftragen.
- Paneele gleichmäßig andrücken und mit Wasserwaage ausrichten.
- Abstandshalter verwenden, falls erforderlich.

4. Fugen und Abschlüsse

- Keine klassischen Fliesenfugen notwendig.
- Übergänge mit neutralem Sanitärsilikon abdichten.
- In Feuchträumen geeignete Abdichtung verwenden.

5. Reinigung und Pflege

- Kleberreste sofort mit weichem, feuchtem Tuch entfernen.
- Keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- Regelmäßige Reinigung mit mildem Reiniger und weichem Tuch.

6. Nutzungshinweise

- Dies sind keine selbstklebenden Folien, sondern massive Kupferpaneele.
- Natürliche Patina-Entwicklung ist ein charakteristisches Merkmal.
- Direkte, dauerhafte Wassereinwirkung ohne Abdichtung vermeiden.

7. Sicherheitshinweise

- Vorsicht bei Schneidwerkzeugen.
- Bei größeren Paneelen zweite Person zur Montage empfehlen.
- Oberfläche während der Installation vor Kratzern schützen.