






auroFLOW exclusive
VPM 20/2 S - VPM 60/2 S

- 1 Temperaturfühler T2
- 2 Solarkreis Rücklauf
- 3 Absperrventil mit Rückschlagklappe
- 4 Sicherheitsgruppe
- 5 Blende
- 6 Solarpumpe
- 7 Befüll- und Entleerungshahn
- 8 Drucksensor
- 9 Pufferspeicherkreis Vorlauf 1
- 10 3-Wege-Ventil
- 11 Temperaturfühler T4
- 12 Schauglas
- 13 Plattenwärmetauscher
- 14 Pufferladepumpe
- 15 Absperrventil Rücklauf
- 16 Pufferspeicherkreis Rücklauf
- 17 Flusssensor DN10
- 18 Halterung für Sicherungsschraube
- 19 Temperaturwächter
- 20 Rückschlagklappe
- 21 Temperaturfühler T3
- 22 Absperrventil Vorlauf 2
- 23 Pufferspeicherkreis Vorlauf 2
- 24 Absperrventil Vorlauf 1
- 25 Temperaturfühler T1
- 26 Kabeldurchführung
- 27 Entlüfterschraube
- 28 DIA
- 29 Solarkreis Vorlauf
- 30 Netzstecker