


# Beschreibung der Teile und Komponenten

## Aufbau der Wärmepumpe




## Zubehör

Teil-Name	Wärmepumpen-Warmwasserbereitung	Sicherheits-ventil	Abflussrohr für Kondenswasser	Trägerplatte	Gebrauchs-anweisung
Menge	1	1	1	1(HP80M8-9) 1(HP110M8-9) 2(HP150M8-9)	1

# Beschreibung der Teile und Komponenten

## Explosionszeichnung



S/N	Beschreibung
1	Elektrische Abdeckung
2	Elektrische Heizung
3	Anzeigetafel
4	Deckel für Display
5	Kondensator für Kompressor
6	Bedienfeld
7	Kompressor
8	Vier-Wege-Ventil
9	Elektronisches Expansionsventil
10	Verdampfer
11	Obere Abdeckung
12	Luftgitter
13	Luftkanal - Vorderseite
14	Lüfter
15	Motor
16	Luftkanal - Rückseite
17	Trägerplatte
18	Netzkabel
19	Auslassrohrleitung
20	Wassereinflussleitung
21	Thermostat
22	Vorderes visier
23	Hinten drin