

## Produktdatenblatt gemäß Verordnung (EU) 2015/1186 Anhang IV

Product data sheet in accordance to regulation (EU) 2015/1186 Annex IV

<b>Hersteller</b> <i>Trade mark</i>	STOVE INDUSTRY 262 avenue de Londres FR83870 Signes France Tel seat: +33 (0)4 94 15 36 01 Tel Export Department: +385 98 1322 075 export@interstovesfrance.fr - www.interstoves.fr
<b>TYP Nr. Modellkennung(en)</b> <i>Type No., Model identifier(s)</i>	Pelletofen MARINA 13 CONCENTRIQUE
<b>Energieeffizienzklasse</b> <i>Energy efficiency class</i>	A+
<b>Direkte Wärmeleistung</b> <i>Direct heat output</i>	11,9 kW
<b>Indirekte Wärmeleistung</b> <i>Indirect heat output</i>	-- kW
<b>Energieeffizienzindex (EEI)</b> <i>Energy Efficiency Indeks (EEI)</i>	120
<b>Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</b> <i>Useful efficiency at nominal heat output</i>	90,7%
<b>Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast</b> <i>Useful efficiency at minimum load</i>	96,3%
<b>Hinweise zu besonderen Vorkehrungen bei Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes</b> <i>Specific precautions that shall be taken when assembling the local space heater</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Vor Inbetriebnahme lesen und beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung / Please read the instruction manual in detail, before commissioning</b></li> <li>- <b>Dieses Gerät ist nur für die Wohnraumheizung zugelassen / This product is approved for domestic heating only</b></li> <li>- <b>Nur zulässige Brennstoffe verwenden / Use only permitted fuels</b></li> <li>- <b>Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Bauteilen müssen unbedingt eingehalten werden / the fire protection and safety distances u.a. to combustible components must be strictly adhered to – Das Produkt darf nicht verändert werden / The product may not be changed</b></li> <li>- <b>Dem Produkt muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können / The product must always be ambled to sufficient combustion air</b></li> <li>- <b>Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören / Air-exhausting systems can disturb the combustion air supply</b></li> <li>- <b>Das Gerät muss regelmäßig gereinigt werden / The product must be cleaned regularly</b></li> <li>- <b>u.v.m. (siehe Bedienungsanleitung) / and much more (see manual)</b></li> </ul>