PRIMERA Servo

DE

BLOME
bewusst ökologisch trocknen

Service-Hinweis
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieser Qualitäts-Wäschespinne und vielen Dank für Ihr Vertrauen in BLOME-Produkte! Bitte lesen Sie die Produktanleitung auf der Verpackungsinnenseite vollständig durch und bewahren Sie diese für Nachschlagezwecke auf. Als Hersteller stehen wir für Ihre Fragen und Anregungen gerne persönlich bereit: Sie erreichen uns unter: Tel. +49 (0) 2933-97700 (Mo-Fr 8-12 und Mo-Do 13-16 Uhr) und E-Mail: service@blome.biz.

Aufbauanleitung Bodenhülse
1. Suchen Sie sich einen sonnigen Platz an dem die Wäschespinne frei drehbar ist (Platzbedarf Ø ca. 3 m), der Untergrund das Einbetonieren der Bodenhülse (ca. 50 cm) erlaubt (Abb. 1) und trocknende Wäsche vor Verschmutzung sicher ist.
2. Betonieren Sie die Bodenhülse gemäß Skizze ein (Abb. 2).
3. Überprüfen Sie vor Erhärten des Betons mit einer Wasserwaage, ob die Wäschespinne senkrecht steht und korrigieren Sie gegebenenfalls eine Schrägstellung. Die Bodenhülse sollte so weit aus dem Boden herausragen, dass sich der Deckel schließen lässt.

Gebrauchsanleitung Wäschespinne
1. Bitte prüfen Sie vor jeder Benutzung den einwandfreien Zustand der Wäschespinne. Bei Beschädigungen darf sie nicht benutzt werden! Verwenden Sie die Wäschespinne nur zum Wäschetrocknen.
2. Wählen Sie die für Sie passende Höhe: Im geschlossenem Zustand können Sie die Höhe der Wäschespinne durch Ziehen und Verschieben des oberen Rastergriffes nach oben oder unten individuell einstellen.
3. Vor Gebrauch der Wäschespinne lösen Sie die Arme aus den Verankerungen. Durch gleichmäßiges horizontales Ziehen am Zugseil öffnen Sie die Wäschespinne. Der untere Rastergriff muss beim Öffnen in der Rasterschiene am Standrohr einrasten. Bitte achten Sie beim Wäscheaufhängen auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung.
4. Nach Gebrauch schließen Sie die Wäschespinne durch Entriegeln und langsames Abwärtsführen des unteren Rastergriffs – dabei nicht in die Leine greifen! Um Unfälle zu vermeiden und das Produkt zu schonen, sollten Sie die Wäschespinne nach Verwendung immer zusammenklappen, die Arme in die Halteposition einrasten und die mitgelieferte Schutzhülle überziehen.

Reinigung und Pflege
Wäschespinnen und Wäscheleine können bei Bedarf von Zeit zu Zeit mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Eventuelle Ablagerungen in der Bodenhülse können mit einem Staubsauger entfernt werden. Bei längerer verwendungsfreier Zeit (z.B. im Winter) empfehlen wir die Lagerung der Wäschespinne in der Schutzhülle an einem wettergeschützten, kindersicheren Ort.

Zubehör
Für diese Wäschespinne gibt es folgendes Zubehör:
- GardenFix®, (Art.-Nr. 12150), Eindrehbodenhülse ohne Betonieren
- DuoFix®, (Art.-Nr. 33530), Eindrehbodenhülse mit stufenlosem Durchmesser, ohne Betonieren
- Schutzhülle, (Art.-Nr. 15200), aus wetterfestem Kunststoff mit extralangem Reißverschluss (120 cm) für komfortables Überziehen.

Service + Ersatzteile
Bei Fragen zu Aufbau, Handhabung und Ersatzteilen wenden Sie sich bitte gern an unseren Kundenservice, der Ihnen freundlich und schnell persönlich weiterhilft: info@blome.biz, www.blome.biz oder Tel. +49 (0) 2933-97700

BLOME
bewusst ökologisch trocknen

D

EINBAUANLEITUNG

Setzen Sie die Bodenhülse gemäß Skizze senkrecht ein.

Überprüfen Sie vor Erhärten des Betons mit einer Wasserwaage, ob die Bodenhülse senkrecht ist und korrigieren Sie ggfs. eine Schrägstellung. Die Bodenhülse sollte so weit aus dem Boden herausragen, dass sich der Deckel schließen lässt.

GB

INSTALLIN INSTRUCTIONS

Set the ground socket in concrete in accordance with the drawing.

Before the concrete hardens, use a spirit level to check whether the socket is vertical and, if necessary, correct any oblique positioning. The ground socket should protrude so far from the ground that the cap can be closed.

MADE
IN
GERMANY