Übersetzt von Englisch nach Deutsch - www.onlinedoctranslator.com

tp-link | tapo

Benutzerhandbuch

Intelligenter Kontaktsensor

© 2024 TP-Link 1910013756 REV1.1.0

Inhalt

Informationen zu diesem Handbuch

.....1 Einleitung .. ...

Ökosystem.....3 Automatisieren

Sie Ihr Zuhause.....4 Richten Sie

Ihren Smart Sensor ein. 8

Smart Actions entdecken.....10 So

ersetzen Sie die Batterie .....12 So

setzen Sie Ihren Smart Sensor zurück 13

Authentifizierung. ...

Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch bietet eine kurze Einführung in den Smart Contact Sensor und die Tapo-App sowie rechtliche Informationen.

Bitte beachten Sie, dass die in Tapo verfügbaren Funktionen je nach Modell und Softwareversion variieren können. Die Verfügbarkeit von Tapo kann auch je nach Region variieren. Alle Bilder, Schritte und Beschreibungen in dieser Anleitung sind nur Beispiele und spiegeln möglicherweise nicht Ihre tatsächliche Erfahrung mit Tapo wider.

Konventionen

In diesem Handbuch wird die folgende Konvention verwendet:

Konvention	Beschreibung
Blau	Wichtige Informationen werden in Blau angezeigt, einschließlich Text auf der Verwaltungsseite wie Menüs, Elemente, Schaltflächen usw.
Unterstreichen	Hyperlinks sind blau und unterstrichen. Sie können darauf klicken, um zu einer Website weitergeleitet zu werden.

Weitere Infos

• Spezifikationen finden Sie auf der Produktseite unterhttps://www.tapo.com .

• Unseren technischen Support und Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie unterhttps://www.tapo.com/support/ .

• Die Setup-Videos finden Sie unterhttps://www.tp-link.com/support/ setup-video/#smart-sensors .

Einführung

Wissen Sie, wann Türen/Fenster geöffnet oder geschlossen werden. Überprüfen Sie Ihre Türen und Fenster auf einen Blick mit der Tapo-App und erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen. Dies macht Ihr Zuhause sicherer und intelligenter.

• Echtzeit-Monitor -Überwacht das Öffnen und Schließen von Fenstern, Türen, Schränken, dem Kühlschrank oder dem Briefkasten in Echtzeit.

• Sofortige App-Benachrichtigung –Ist Ihr Paket weggeschlossen? Mit Sofortbenachrichtigungen finden Sie es sofort heraus.

• Smart Action-Unterstützung –Verknüpfen Sie die Aktionen mit anderen Smart-Geräten für eine willkommene Heimkehr.

• Einfache Installation -Kann mit dem mitgelieferten 3M-Kleber an nahezu jeder Oberfläche befestigt werden.

• Hohe Kompatibilität -Nur ein Teil des integrierten Tapo-Ökosystems.

• 2 Jahre Batterielebensdauer –Ausgestattet mit einer CR2032-Batterie für lang anhaltende Leistung.

• Gerätefreigabe –Geben Sie Verwaltungsberechtigungen problemlos an jedes Mitglied Ihrer Familie weiter.

• Einfache Einrichtung und Verwendung –Schnelle und einfache Einrichtung über die kostenlose Tapo-App.



Tapo Smart-Ökosystem

Mit Tapo können Sie Ihr Zuhause ganz einfach in ein Smart Home verwandeln. Mit dem Tapo Hub als Brücke funktioniert der Tapo Smart Sensor mit einer Vielzahl von Tapo-Zubehörteilen. So können Sie Ihr Zuhause von überall aus problemlos steuern und überwachen.

Automatisieren Sie Ihr Zuhause

Erstellen Sie eine Smart Action, um Ihre Smart-Geräte zu automatisieren. Passen Sie Ihre eigenen Smart Actions an, um Ihre Tapo-Produkte beliebig zu gruppieren.

Tapo T110

Tapo-Beleuchtung

Beleuchten Sie den Weg, wenn Sie nach Hause kommen

Schaltet das Licht automatisch ein, wenn Sie öffnen die Tür.

Tapo T110

Tapo-Hub

Erstellen Sie einen intelligenten Alarm

Lösen Sie den Hub-Alarm aus und senden Sie App-Benachrichtigungen wenn jemand die Tür oder das Fenster öffnet.

ODE

Sichere Tür/Fenster

Ihr Hub klingelt, wenn die Tür/das Fenster geöffnet wird.

Richten Sie Ihren Smart Sensor ein

BetrachtenSetup-Videosbeihttps://www.tp-link.com/support/download/tapo-t110/

Bevor Sie beginnen

Ein Tapo Hub ist erforderlich. Stellen Sie sicher, dass Ihr Tapo Hub erfolgreich über die Tapo-App hinzugefügt wurde.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

ODER

1. Richten Sie Ihren Sensor ein

Tippen Sie auf das Klicken Sie in der Tapo-App auf Sensoren, und wählen Sie Ihr Modell aus. Folgen Sie den Anweisungen in der Tapo-App, um die Einrichtung abzuschließen.



2. Überprüfen Sie die LED und richten Sie sie ein

Überprüfen Sie, ob die LED blinkt. Wenn nicht, drücken Sie mit einer Nadel die Reset-Taste und halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen.



3. Testen Sie Ihren Sensor

a. Öffnen und schließen Sie den Sensor, um ihn an der gewünschten Stelle zu testen.

b. Überprüfen Sie das Ereignisprotokoll in der Tapo-App, um den geöffneten/geschlossenen Status zu bestätigen.



4. Montieren Sie Ihren Sensor

a. Kleben Sie die mitgelieferten Klebestreifen auf den Sensor und den Magneten.



b. Wählen Sie aus, wo Sie den Sensor installieren möchten (aber befestigen Sie ihn noch nicht). Platzieren Sie den Magneten in der Nähe der Kante der Tür oder des Fensters, die sich bewegt.



Hinweise:

· Lassen Sie mindestens0,39 Zoll (10 mm)von Raum, so dass Sie t nhT eb Batteriefach.

· Die Einbauhöhe sollte nicht höher sein können als2 m.

c. Richten Sie Magnet und Sensor mit maximal0,59 Zoll (15 mm)zwischen ihnen, wenn die Tür oder das Fenster geschlossen ist. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Kleber ab und drücken Sie Sensor und Magnet an ihren Platz.



Verwenden Sie Ihren Smart Sensor

Nachdem Sie Ihren Hub und Sensor erfolgreich eingerichtet haben, werden Ihre Geräte auf der Startseite aufgelistet. Mit der Tapo-App können Sie Ihre Geräte anzeigen und verwalten und jederzeit und überall sofortige Benachrichtigungen erhalten.

Startseite

Auf dieser Seite sind alle Geräte aufgelistet, die Sie hinzugefügt haben. Sie können sie direkt anzeigen und einfach verwalten. Tippen Sie auf die Karte, um sie einzugeben.Status Seite.



Startseiteneinstellungen

Drücken Sie lange auf eine Karte. Anschließend können Sie die Karten neu anordnen, durch Tippen Ihr Gerät aus Ihrem Konto entfernen, Ihr Gerät freigeben, ein Gerät als Favoriten markieren/nicht als Favoriten markieren oder Ihr Gerät in ein anderes Zuhause verschieben.



Statusseite

Sie können alle Ereignisse Ihres Sensors überprüfen. Schieben Sie das Panel nach oben, um weitere Einstellungen zu überprüfen, oder tippen Sie auf das Zahnradsymbol, um dieEinstellungenSeite.



Intelligente Aktionen

Der Sensor kann mit anderen Tapo-Geräten zusammenarbeiten, um Ihr Zuhause zu automatisieren. Sie können intelligente Aktionen basierend auf den Vorlagen anpassen.



Geräteeinstellungen

Überprüfen/bearbeiten Sie die grundlegenden Informationen, legen Sie Benachrichtigungseinstellungen fest, zeigen Sie das Benutzerhandbuch und die Platzierungsanleitung an oder entfernen Sie Ihr Gerät aus Ihrem Konto.



Benachrichtigungseinstellungen

Aktivieren Sie Benachrichtigungen, wenn Sie App-Benachrichtigungen erhalten möchten, wenn Ihr Sensor ein Ereignis erkennt. Stellen Sie die Uhrzeit ein, zu der Sie benachrichtigt werden möchten.



Entdecken Sie Smart Actions

Der Sensor kann mit anderen Tapo-Geräten zusammenarbeiten, um Ihr Zuhause zu automatisieren. Lösen Sie beim Öffnen oder Schließen unterschiedliche Aktionen aus. Sie können intelligente Aktionen basierend auf den Vorlagen anpassen. Dies macht Ihr Zuhause sicherer und intelligenter.

Option 1: Bearbeiten basierend auf den vorgestellten Aktionen

1. Gehen Sie zumIntelligente AktionenSeite und Sie sehen die Empfohlene Aktionen(Verknüpfung oder Automatisierung).



2. Tippen Sie auf eine vorgestellte Aktion. Wählen Sie die Geräte aus, stellen Sie die gewünschte Zeit ein und tippen Sie auf HINZUFÜGEN, um die Änderungen zu speichern.





Option 2: Eigene Aktionen erstellen

1. Gehe zuSchlauSeite. Tippen Sie oben rechts auf +, um eine einfache und intelligente Aktion hinzuzufügen.



2. Für Tastenkombinationen: Tippen Sie auf +, um eine Aktion wie das Einschalten des Smart Plugs hinzuzufügen.

Für die Automatisierung: Tippen Sie auf +, um Auslöser hinzuzufügen (Wann) wie die Auslösezeit, tippen Sie auf +, um Bedingungen hinzuzufügen (Wenn), beispielsweise wenn das Licht im Schlafzimmer an ist, und tippen Sie auf +, um Aktionen hinzuzufügen (Dann) wie das Einschalten des intelligenten Lichtsteckers.





So ersetzen Sie die Batterie

Sehen Sie sich Videos an unterhttps://www.tp-link.com/support/download/tapo-t110/

Wenn Sie es nicht an einer Tür oder einem Fenster installiert haben:

Schieben Sie, um die Abdeckung zu entfernen.



· Wenn Sie es an einer Tür oder einem Fenster installiert haben:

Entfernen Sie die Abdeckung Ihres Sensors, indem Sie die Abdeckung nach oben drücken.



Entfernen Sie die Schraube, mit der die Batterie befestigt ist, und entnehmen Sie die alte Batterie. Legen Sie die neue Batterie waagerecht in das Batteriefach ein und achten Sie darauf, dass die Batterie mit dem Pluspol nach oben zeigt. Setzen Sie anschließend die Abdeckung wieder auf.



So setzen Sie Ihren Smart Sensor zurück

Sehen Sie sich Videos an unterhttps://www.tp-link.com/support/download/tapo-t110/

Option 1. Über die Reset-Taste

Nehmen Sie die Abdeckung ab und halten Sie dann mit einer spitzen Nadel die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis die vordere LED zu blinken beginnt.



Option 2. Über die Tapo App

Drücken Sie lange auf die Karte auf der Startseite und tippen Sie auf oder gehen Sie zuGeräteeinstellungen und tippen Sie auf dasEntfernenSchaltfläche, um Ihren Sensor aus Ihrem Konto zu entfernen.



ODER



Authentifizierung

Informationserklärung zur FCC-Konformität

Produktname: Smart Kontakt Sensor
Modellnummer: Tapo T110

Verantwortlicher:

TP-Link USA Corporation

Adresse: 10 Mauchly, Irvine, CA 92618

Webseite:http://www.tp-link.com/us/

Tel: +1 626 333 0234

Fax: +1 909 527 6804

E-Mail:sales.usa@tp-link.com

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört (was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

• Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.

• Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.

• Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.

• Ziehen Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker zu Rate.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.

2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

Hinweis: Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Radio- oder Fernsehstörungen, die durch nicht autorisierte Änderungen an diesem Gerät verursacht werden. Solche Änderungen können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Benutzers für das Gerät führen.

FCC-Erklärung zur HF-Strahlenbelastung

Dieses Gerät entspricht den von der FCC festgelegten Grenzwerten für HF-Strahlung in unkontrollierten Umgebungen. Dieses Gerät und seine Antenne dürfen nicht am selben Standort wie andere Antennen oder Sender aufgestellt oder in Verbindung mit diesen betrieben werden.

„Um die FCC-Anforderungen zur Einhaltung der HF-Belastung zu erfüllen, gilt diese Bewilligung nur für mobile Konfigurationen. Die für diesen Sender verwendeten Antennen müssen so installiert werden, dass ein Abstand von mindestens 20 cm zu allen Personen eingehalten wird, und dürfen nicht am selben Standort oder in Verbindung mit anderen Antennen oder Sendern betrieben werden.“

Wir,TP-Link USA Corporation,hat festgestellt, dass die oben dargestellte Ausrüstung den geltenden technischen Standards (FCC Teil 15) entspricht. An der Ausrüstung wurden keine unbefugten Änderungen vorgenommen und die Ausrüstung wird ordnungsgemäß gewartet und betrieben.

Ausgabedatum: 23.07.2024

CE-Kennzeichnungshinweis

Dies ist ein Produkt der Klasse B. In einer Wohnumgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In diesem Fall muss der Benutzer möglicherweise entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Betriebsfrequenz / Nennbetriebsfrequenz / Max. Ausgangsleistung:

863~865 MHz / 863,35 MHz / 25 mW (ERP)

863–865 MHz/864,35 MHz/25 mW (ERP)

868~868,6 MHz / 868,35 MHz / 25 mW (ERP)

EU-Konformitätserklärung

TP-Link erklärt hiermit, dass das Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2011/65/EU und (EU) 2015/863 entspricht.

Die ursprüngliche EU-Konformitätserklärung finden Sie unter https://www.tapo.com/en/support/ce/

Informationen zur HF-Exposition

Dieses Gerät erfüllt die EU-Anforderungen (2014/53/EU Artikel 3.1a) zur Begrenzung der Exposition der Bevölkerung gegenüber elektromagnetischen Feldern zum Schutz der Gesundheit.

Das Gerät entspricht den HF-Spezifikationen, wenn es in einem Abstand von 20 cm zu Ihrem Körper verwendet wird.

Nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet.

UKCA-Zeichen

Britische Konformitätserklärung

TP-Link erklärt hiermit, dass das Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Radio Equipment Regulations 2017 entspricht.

Die ursprüngliche britische Konformitätserklärung finden Sie unter https://www.tapo.com/support/ukca/

Warnhinweise für Korea:

당해 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음.

NCC-Hinweis

Guten Tag!

取得審驗證明之低功率射頻器材, 非經核准, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能.

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用.

前述合法通信,指依電信管理法規定作業之無線電通信.

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾.

Das zertifizierte Produkt wurde von den meisten US-amerikanischen Systemen auf die Einhaltung der Normdokumente für die Verwendung in der Medizin angewendet, die von den Chinesen übernommen wurden законодавчими актами України.

Sicherheitshinweise

• Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuer, Feuchtigkeit oder heißen Umgebungen fern.

• Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren. Wenn Sie Service benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.

• Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen drahtlose Geräte nicht erlaubt sind.

• Bitte lesen und befolgen Sie die oben genannten Sicherheitshinweise, wenn Sie das Gerät bedienen. Wir können nicht garantieren, dass durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts keine Unfälle oder Schäden auftreten. Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit Sorgfalt und bedienen Sie es auf eigenes Risiko.

• Batterie nicht verschlucken, Gefahr chemischer Verätzungen

VORSICHT!

Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird

VORSICHT!

Vermeiden Sie den Austausch einer Batterie durch einen falschen Typ, da dies eine Schutzvorrichtung außer Kraft setzen kann.

Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer oder einen heißen Ofen und zerdrücken oder zerschneiden Sie die Batterie nicht mechanisch, da dies zu einer Explosion führen kann.

Lassen Sie eine Batterie nicht in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen liegen, da dies zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.

Lassen Sie eine Batterie nicht in einer Umgebung mit extrem niedrigem Luftdruck liegen, da dies zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.

von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.

ACHTUNG: Batterie nicht verschlucken. Gefahr chemischer Verätzungen

• Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wird die Knopfzellenbatterie verschluckt, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen.

• Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

• Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

• Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil gelangt sein könnten, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Warnhinweise

Betriebstemperatur: 0 °C–40 °C (32 °F–104 °F)

Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 10–90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Handhabungshinweise für Lithium-Ionen-Akkus

Bitte lesen und befolgen Sie vor der Verwendung die Handhabungshinweise für die Batterie. Bei unsachgemäßer Verwendung der Batterie kann es zu Hitze, Feuer, Explosion, Beschädigung oder Kapazitätsverlust der Batterie kommen.

• Platzieren oder lassen Sie die Batterie und das Gerät nicht in der Reichweite von Kleinkindern, damit diese die Batterie nicht versehentlich verschlucken oder misshandeln können.

Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen.

• Achten Sie darauf, dass ausgelaufener Elektrolyt nicht mit Augen oder Haut in Berührung kommt.

Waschen Sie in einem solchen Fall die Kontaktstelle sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

Längerer Kontakt kann bei nicht rechtzeitiger Behandlung zu schweren Verletzungen führen.

• Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer. Verwenden Sie sie nicht und lassen Sie sie nicht in der Nähe von Feuer, Heizungen oder Hochtemperaturquellen liegen.

In einem solchen Fall kann der Isolator in der Batterie schmelzen, die Sicherheitsentlüftung und -struktur können beschädigt werden oder der Elektrolyt kann Feuer fangen, was alles zu Hitzeentwicklung, Explosion oder Feuer führen kann.

• Tauchen Sie die Batterie nicht in Wasser und machen Sie sie nicht nass.

Wenn die in der Batterie eingebaute Schutzvorrichtung beschädigt ist, kann die Batterie mit einem anormalen Strom und einer anormalen Spannung geladen werden und es kann zu einer chemischen Reaktion innerhalb der Batterie kommen, die zur Hitzeentwicklung, Explosion oder einem Brand der Batterie führen kann.

• Verwenden Sie kein Batterieladegerät, das nicht vom Hersteller angegeben ist, und halten Sie sich auch an die vom Hersteller angegebenen Ladebedingungen.

Wenn die Batterie unter anderen, vom Hersteller nicht angegebenen Bedingungen (hohe Temperatur, hohe Spannung/Stromstärke oder ein verändertes Ladegerät) geladen wird, kann die Batterie mit einem übermäßigen Strom überladen werden und es kann zu Hitze, Explosion oder Feuer mit anormalen chemischen Reaktionen kommen.

• Verwenden, laden oder lassen Sie die Batterie nicht in der Nähe von Feuer oder in einem Auto in der prallen Sonne. Eine so hohe Temperatur kann die Schutzvorrichtung in der Batterie beschädigen, was zu einer abnormalen Reaktion und dann zu Hitzeentwicklung, Explosion oder Feuer führen kann.

• Schließen Sie die Batterie im Ladegerät bzw. Gerät nicht mit vertauschten Plus- (+) und Minuspolen (-) an.

Falls die Batterie falsch angeschlossen und geladen wird, kann es aufgrund einer anormalen chemischen Reaktion zu Hitzeentwicklung, Explosion oder Feuer kommen.

• Achten Sie darauf, dass die Batteriepole (+ und -) nicht mit Drähten oder Metallteilen (z. B. einer Metallkette oder Haarnadel) in Berührung kommen, mit denen die Batterie zusammen getragen oder aufbewahrt wird.

In einem solchen Fall wird die Batterie kurzgeschlossen und es entsteht ein übermäßiger Strom, der zu Hitzeentwicklung, Explosion oder Feuer führen kann.

• Schließen Sie die Batterie nicht direkt an eine Steckdose oder den Zigarettenanzünder im Auto an.

Bei Anlegen einer hohen Spannung kann die Batterie überhitzen, explodieren oder einen Brand verursachen.

• Werfen oder fallen Sie die Batterie nicht.

Durch starke Stöße kann die Schutzvorrichtung beschädigt werden, was zu einer anormalen chemischen Reaktion während des Ladevorgangs und zur Hitzeentwicklung, Explosion oder einem Brand der Batterie führen kann.

• Schlagen Sie keine Nägel in die Batterie, schlagen Sie nicht mit einem Hammer darauf und treten Sie nicht darauf.

In einem solchen Fall kann es zu einer Verformung oder einem Kurzschluss der Batterie kommen, was zu Hitzeentwicklung, einer Explosion oder einem Brand der Batterie führen kann.

• Löten Sie die Batterie nicht direkt.

Durch die beim Löten entstehende Hitze kann der Isolator der Sicherheitsentlüftung und der Mechanismus beschädigt werden, was zu Hitzeentwicklung, Explosion oder Brand der Batterie führen kann.

• Die Batterie darf nicht zerlegt oder verändert werden.

Um jegliche Gefahr zu vermeiden, verfügt die Batterie über einen Sicherheitsmechanismus und eine Schutzvorrichtung.

Bei Beschädigung kann es zu Hitze, Explosion oder Feuer kommen.

VORSICHT

• Legen Sie die Batterie nicht in eine Mikrowelle oder einen Schnellkochtopf.

Plötzliche Hitzeeinwirkung kann die Versiegelung der Batterie beschädigen und zu Hitzeentwicklung, Explosion oder Brand der Batterie führen.

• Verwenden Sie die Batterie nicht zusammen mit Batterien anderer Hersteller, anderen Batterietypen und/oder -modellen wie Trockenbatterien, Nickel-Metallhydrid-Batterien oder Nickel-Cadmium-Batterien oder neuen und alten Lithium-Ionen-Batterien.

In einem solchen Fall kann es durch übermäßige Entladung während des Gebrauchs oder durch Überladung während des Ladevorgangs zu abnormalen chemischen Reaktionen kommen und zu Hitzeentwicklung, Explosion oder Brand der Batterie führen.

• Lassen Sie die Batterie nicht in einem Ladegerät oder Gerät, wenn sie Geruch und/oder Wärme entwickelt, ihre Farbe und/oder Form ändert, Elektrolyt austritt oder andere Anomalien aufweist.

Nehmen Sie in einem solchen Fall die Batterie sofort aus der Ladung oder dem Gerät und halten Sie sie von Feuer fern. Andernfalls könnte die Batterie überhitzen, explodieren oder einen Brand verursachen.

• Unterbrechen Sie den Ladevorgang nach der angegebenen Ladezeit, auch wenn der Ladevorgang noch nicht abgeschlossen ist. Andernfalls kann es zu einer Hitzeentwicklung, Explosion oder einem Brand der Batterie kommen.

• Verwenden Sie die Batterie nicht an Orten, an denen statische Elektrizität (über den Garantiegrenzwert des Herstellers) auftritt. Andernfalls kann die Schutzvorrichtung in der Batterie beschädigt werden und es kann zu Hitzeentwicklung, Explosion oder Feuer kommen.

• Verwenden Sie die Batterie ausschließlich unter den folgenden Bedingungen. Andernfalls kann es zu Hitzeentwicklung, Beschädigung oder Leistungseinbußen bei der Batterie kommen.

Betriebsumgebung:

Wenn der Akku geladen ist: 0℃ ~ +45℃ (Luftfeuchtigkeit < 80%)

Bei Lagerung 1 Monat: -20℃ ~ +50℃ (Luftfeuchtigkeit < 80%)

Bei Lagerung 3 Monate: -20℃ ~ +45℃ (Luftfeuchtigkeit < 80%)

Bei Lagerung 1 Jahr: -20℃ ~ +20℃ (Luftfeuchtigkeit < 80%)

Bitte lesen und befolgen Sie die oben genannten Sicherheitshinweise, wenn Sie das Gerät bedienen. Wir können nicht garantieren, dass durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts keine Unfälle oder Schäden auftreten. Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit Sorgfalt und bedienen Sie es auf eigene Gefahr.

Erklärung der Symbole auf dem Produktetikett

Symbole können je nach Produkt unterschiedlich sein

Symbol	Erläuterung
	Geräte der Klasse II
	Geräte der Schutzklasse II mit Funktionserdung
	Wechselstrom
	Gleichspannung
	Polarität der Ausgangsklemmen
	Nur für den Innenbereich geeignet.
	Gefährliche Spannung

Symbol	Erläuterung
	Vorsicht, Stromschlaggefahr
	Energieeffizienz-Kennzeichnung
	Schutzerde
	Erde
	Rahmen oder Chassis
	Funktionserdung
	Vorsicht, heiße Oberfläche
	Vorsicht
	Bedienungsanleitung
	Stehen zu
	„EIN“/„AUS“ (drücken-drücken)
	Sicherung

Symbol	Erläuterung
	Die Sicherung wird im Neutralleiter N verwendet.
	RECYCLING Dieses Produkt trägt das Symbol für die selektive Sortierung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Dies bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU behandelt werden muss, um recycelt oder zerlegt zu werden und so seine Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Der Benutzer hat die Wahl, sein Produkt beim Kauf eines neuen elektrischen oder elektronischen Geräts einer kompetenten Recyclingorganisation oder dem Einzelhändler zu übergeben.
	Achtung, vermeiden Sie längeres Hören bei hoher Lautstärke
	Trennung aller Netzstecker
M	Schalter in Mini-Gap-Bauweise
μ	Schalter in Micro-Gap-Bauweise (für US-Version) Schalter mit Mikrospalt-/Mikrotrennungskonstruktion (für andere Versionen außer US)
ε	Schalter ohne Kontaktöffnungsweite (Halbleiterschaltgerät)