

SONAVA WALL

Produktinformationen Trafo

SONAVA WALL

Product Information LED Driver

DE	Sonava Wall	
	Produktinformationen Trafo.....	2
GB	Sonava Wall	
	Product information LED Driver.....	5

Unsere anwendungstechnischen Hinweise in Wort und Schrift, sowie die Inhalte der Verlegeanleitungen, technischen Informationen sowie Prospekten beruhen auf Erfahrungen und erfolgen nach bestem Wissen. Diese Informationen gelten als unverbindliche Hinweise. Aufgrund der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. Somit kann hieraus keine Verbindlichkeit und Haftung seitens Sonava übernommen werden. Die Hinweise können jederzeit ohne Ankündigung an den technischen Fortschritt angepasst werden.

 WARNUNG !

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stromschlaggefahr!
- Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu einem elektrischen Schlag führen.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt.
- Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungsgrund und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie die Leuchte, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.


Inhalt

1	Produktspezifikationen.....	3
2	Technische Daten.....	3
3	Lieferumfang.....	3
4	Symbole und Hinweise.....	4
5	Installation.....	4
	Kontakt & QR-Code.....	8

Produktinformationen

Trafo

1 Produktspezifikationen



Artikelnummer	1112350004
Abmessungen (LxBxH in mm)	169,8 x 43 x 21,5 mm
Farbe der Oberfläche	Schwarz

2 Lieferumfang

- 1 x LED-Trafo mit 1,5 m Eingangskabel mit Euro-Stecker, 0,5 m Ausgangskabel mit 3-fach Splitter mit Empfänger im Splitter.
- Dieser LED-Trafo kann nur zusammen mit dem LED Streifen (Artikel – 1112350003) betrieben werden. Optional kann eine Fernbedienung (Artikel – 1112350005) verwendet werden. Beide Artikel sind separat erhältlich.

3 Technische Daten


Nenn-Eingangsspannung	220-240 VAC
Frequenz	50-60 Hz
Ausgangsspannungsbereich	24 V + 5% (Potentiometer zur Einstellung der Ausgangsspannung ± 2 V)
Max. Ausgangsleistung	90 W
Betriebsgeräusch	≤ 24 dB, Hintergrundgeräusche ≤ 18 dB, Intervall ≥ 15 cm
Betriebstemperatur (Ta)	-20°C - 40°C
Lagerungstemperatur (Ts)	-25°C - 85°C

4 Symbole und Hinweise


	Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.
	Das Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet
	Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben.
SELV	bedeutet "Safety Extra Low Voltage" = Sicherheitskleinspannung
IP20	Die Schutzklasse IP20 bedeutet "IP"= Ingress Protection (= Eindringenschutz). Die erste Ziffer "2" bedeutet Schutz gegen Fremdkörper mit Durchmesser $\geq 12,5$ mm sowie Schutz gegen den Zugang mit dem Finger. Die zweite Ziffer "0" bedeutet kein Schutz gegen Wasser.
	Kurzschlussschutz
	Schutzklasse II
	Betriebsgerät, zur Verwendung außerhalb von Leuchten/Geräten.
	EAC zeigt die Konformität mit den für dieses Produkt geltenden Eurasischen Richtlinien (EAWU) an.

5 Installation


- Schließen Sie den installierten LED-Streifen korrekt an den Splitter an. Achten Sie darauf, dass die Steckverbindung richtig herum eingesteckt ist.



- Bis zu drei LED-Streifen (Artikel – 1112350003) können an einen Splitter angeschlossen werden.



- Stecken Sie nun den Stecker in die Steckdose.



- Der Trafo kann optional mit einer Fernbedienung bedient werden. Dieser Artikel (1112350005) ist separat erhältlich.

Our written and verbal technical instructions, in general, in the installation instructions, in technical information, and all brochures are based on our own experience and are given to the best of our knowledge. This information is provided as a non-binding guide. Due to the many application possibilities, not all individual details can be shown. As such, no obligation and liability can be assumed by Sonava. These instructions can be adapted to technological advances at any time without notice.

WARNING !

General safety instructions

- Risk of electric shock!
- Incorrect electrical installation or excessive power voltage can lead to an electric shock.
- Do not open the housing, but leave the repair to specialists. Contact a specialised dealer for this purpose.
- Liability and warranty claims are excluded for repairs carried out by the user, improper connection or incorrect operation.
- Never touch the power plug with wet hands.
- Never pull the power plug out of the socket by the power cable - always hold the power plug.
- Never use the power cable as a carrying handle.
- Keep the light, the power plug and the power cable away from open flames and hot surfaces.
- Do not kink the mains cable and do not place it over sharp edges.


Content

1	Product specifications.....	6
2	Technical-Electrical data.....	6
3	Scope of delivery.....	6
4	Symbols and instructions.....	7
5	Installation	7
	Contact & QR code.....	8

Product Information

LED Driver

1 Product specifications



Article number	1112350004
Dimension (LxWxH mm)	169,8 x 43 x 21,5 mm
Surface Color	black

3 Technical data

Rated Input Voltage	220-240 VAC
Frequency	50-60 Hz
Output Voltage Range	24 V + 5% (Potentiometer adjusts output voltage $\pm$ 2V)
Max. Output Power	90 W
Noise	$\leq$ 24dB, Background noise $\leq$ 18dB, Interval $\geq$ 15cm
Operating temperature (Ta)	-20°C - 40°C
Storage Temperature (Ts)	-25°C - 85°C

2 Scope of delivery


- 1 x LED Driver with 1,5 m input cable with euro plug, output 0,5 m cable with 3-way splitter with controller inside
- This LED driver can only be operated together with the LED Stripe (article – 1112350003). A remote control (article – 1112350005) can be used as an option. Both articles are available separately.

4 Symbols and instructions


	CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.
	The product is only suitable for indoor use
	To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.
SELV	means "Safety Extra Low Voltage"
IP20	The protection class IP20 means "IP" = Ingress Protection. The first digit "2" means protection against foreign bodies with a diameter ≥ 12.5 mm and protection against access with a finger. The second digit "0" means no protection against water.
	Short-circuit protection
	Protection Class II
	Operating device, for use outside luminaires/devices.
	EAC indicates conformity with relevant Eurasian directives (EAEU) applicable for this product.

5 Installation


- Connect the installed LED strip correctly to the splitter. Make sure that the plug connection is plugged in the right way round.



- Up to three LED strips (article – 1112350003) can be connected to one splitter.



- Now insert the plug into the socket.



- The LED Driver can optionally be operated with a remote control. This article (1112350005) is available separately.

Produktinformation

Trafo



Information & Installation
www.sonava-wall.com



Kontakt & QR-Code

Deutsche Parkett und Fussbodenwerke UG
Schorlemerstraße 48
8683 Ahaus, Germany
info@sonava-wall.com
+49 2862 701-0

Product Information

LED Driver



Information & Installation
www.sonava-wall.com



Contact & QR code

Deutsche Parkett und Fussbodenwerke UG
Schorlemerstraße 48
8683 Ahaus, Germany
info@sonava-wall.com
+49 2862 701-0