



QUICK START GUIDE

CLASSIC 120



NILFISK

A




x1




x1



x1




x1



x1




x2



x1




x10



x1



x1



x1



x1




x1




x1




x1



x1



x1




x1


A




1




2



3




4




A




5




6



7




8




A




9



10




11






12




B




1




2



3




4




B




5



6




7




B




8




9



10




11





12



13



GENTLE NOZZLE



ROUGH NOZZLE

HARD
SURFACES
ONLY





14




C




1



2



3




C




4



4.1




4.2



5




MAX 2min




6

6.1




6.2




CLICK

6.3



6.4



7




D




>5min







1



2




E






5


5.1




5.2




6



7




8






1


1.1




1.2




2



3




4






5



6



FR
Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !