

EN

FR

DE

NL

IT

ES



weenect

Quick-start guide



Model: WE006



Quick-start guide

Note: please charge your tracker prior to first use.

The red LED turns green when fully charged.

1 Download the application and create your account

- ▶ Download the Weenect GPS app from the Apple App Store or Google Play, or scan the QR code below:
- ▶ You can also follow your tracker from my.weenect.com
- ▶ If you have already created an account, simply **log into it**.



2 Register your tracker and select a subscription

- ▶ Follow the instructions on the screen
(The tracker code is stated on the back of the device; it is made up of numbers and/or uppercase letters.)
- ▶ The choice of a subscription is necessary in order to finalise the activation of the SIM card present in the tracker.
- ▶ If you have a **gift card**, you can use it at the stage when you choose your subscription.

Contact us

- ▶ You can find more detailed information on your tracker at help.weenect.com
- ▶ You can also contact us via the **Help** section in your application.



3 Switch your tracker on outdoors



- ▶ **Press and hold the button** for 3 seconds. Once the tracker vibrates or emits a sound, you can release the button.
- ▶ **To switch your tracker off**, press the same button three times consecutively.
- ▶ **Click the button once** to check the status of the tracker (if the red LED appears then it is off).

Understanding the LEDs of a working tracker

Led ●	Blinking: the battery level is less than 25%	
Led ●	Steady (then turns off): the tracker is connected to the server	Blinking: the tracker is trying to connect to the server

Guide de mise en route rapide

Attention : veuillez charger votre traceur avant la première utilisation. La LED rouge devient verte quand la charge est complète

1 Téléchargez l'application et créez votre compte

- ▶ Téléchargez l'application Weenect GPS sur l'Apple App Store ou Google Play, ou scannez le QR code suivant :
- ▶ Vous pouvez également suivre votre traceur depuis **my.weenect.com**
- ▶ Si vous avez déjà créé un compte, veuillez simplement **vous connecter à celui-ci**.



Scan-me



2 Enregistrez votre traceur et sélectionnez un abonnement

- ▶ **Suivez les indications présentes à l'écran.**
(Le code du traceur est indiqué au dos de celui-ci ; il est composé de chiffres et/ou de lettres majuscules.)
- ▶ **Le choix d'un abonnement est nécessaire pour finaliser** l'activation de la carte sim présente dans le traceur.
- ▶ Si vous possédez une carte cadeau, vous pouvez l'utiliser à l'étape du choix de l'abonnement.

Nous contacter

- ▶ Retrouvez des informations plus détaillées sur votre traceur sur **help.weenect.com**
- ▶ Vous pouvez également nous contacter depuis la section **Aide** de votre application



3 Allumez votre traceur en extérieur



- ▶ **Appuyez sur le bouton** pendant 3 secondes. Dès que le produit vibre ou sonne vous pouvez relâcher.
- ▶ **Pour éteindre**, appuyez trois fois successivement sur le même bouton.
- ▶ **Cliquez une fois** sur le bouton pour connaître l'état du traceur (si la LED rouge apparaît, il est éteint).

Comprendre les LEDs du traceur en fonctionnement

Led 	Clignote : le niveau de batterie est inférieur à 25%	
Led 	Fixe (puis s'éteint) : le traceur est connecté au serveur	Clignote : le traceur cherche à se connecter au serveur



Schnellstartanleitung

Achtung: Bitte laden Sie den Tracker vor der ersten Verwendung auf. Die rote LED leuchtet grün, wenn die Ladung vollständig ist.

1 Laden Sie die App herunter und erstellen Sie Ihren Account

- Laden Sie die Weenect GPS App über den App Store oder Google Play herunter, oder scannen Sie den folgenden QR-Code :
- Sie können Ihren Tracker auch über **my.weenect.com** verfolgen.
- Wenn Sie bereits einen Account erstellt haben, logen Sie sich einfach ein.



2 Registrieren Sie Ihren Tracker und wählen Sie ein Abonnement

- Folgen Sie den Hinweisen auf dem Bildschirm. (Der Code des Trackers befindet sich auf der Rückseite des Trackers. Er besteht aus Zahlen und/oder Großbuchstaben).
- Die Wahl eines Abonnements ist notwendig, um die Aktivierung der Sim-Karte im Tracker abzuschließen.
- Wenn Sie eine **Geschenkkarte** besitzen, können Sie diese bei der Auswahl des Abonnements verwenden.

Kontaktieren Sie uns

- Detailliertere Informationen zu Ihrem Tracker finden Sie unter **help.weenect.com**
- Sie können uns auch über die Hilfefunktion Ihrer App kontaktieren.



3 Schalten Sie Ihren Tracker im Freien ein



- ▶ Halten Sie die Taste drei Sekunden lang gedrückt. Sobald das Gerät vibriert oder klingelt, können Sie die Taste loslassen.
- ▶ Zum Ausschalten drücken Sie dieselbe Taste dreimal hintereinander.
- ▶ Drücken Sie einmal auf die Taste, um den Status des Trackers zu sehen (wenn die rote LED leuchtet ist er aus).

Die LEDs des Trackers im Betrieb zu verstehen

Led ●	Blinkt: der Akkustand liegt unter 25%	
Led ●	Dauerhaftes Aufleuchten (und dann aus): der Tracker ist mit dem Server verbunden	Blinkt: der Tracker versucht, eine Verbindung zum Server herzustellen.

Snelstartgids

Let op! Laad uw tracker op voor het eerste gebruik. De rode LED wordt groen wanneer het opladen voltooid is.

1 Download de app en maak uw account aan

- ▶ Download de Weenect GPS-app in de Apple App Store of de Google Play, of scan de volgende QR-code:
- ▶ U kunt uw tracker ook volgen via my.weenect.com
- ▶ Als u al een account hebt, kunt u daar gewoon op inloggen.



Scan-me



2 Registreer uw tracker en kies een abonnement

- ▶ **Volg de instructies op het scherm.**
(De code van de tracker staat op de achterkant vermeld; hij bestaat uit cijfers en/of hoofdletters).
- ▶ **Het kiezen van een abonnement is noodzakelijk voor het activeren van de simkaart in de tracker.**
- ▶ Als u een cadeaubon hebt, kunt u die gebruiken bij de abonnementskeuze.

Contact met ons opnemen

- ▶ Meer gedetailleerde informatie over uw tracker vindt u op help.weenect.com
- ▶ U kunt ook contact met ons opnemen vanuit de **Help**-sectie van de app.



3 Zet uw tracker buiten aan



- ▶ **Houd de knop** gedurende 3 seconden ingedrukt. Zodra het product trilt of een geluidssignaal geeft, kunt u de knop loslaten.
- ▶ **Om de tracker uit te schakelen**, drukt u drie keer achter elkaar op dezelfde knop.
- ▶ **Klik eenmaal op de knop** om de status van de tracker te zien (als de rode LED verschijnt, is hij uit).

Inzicht in de leds van de werkende tracker

Led ●	Knippert: het batterijniveau is minder dan 25%	
Led ●	Steady (gaat dan uit): De plotter is verbonden met het basisstation	Knippert: De plotter probeert verbinding te maken met de server



Guida rapida

Attenzione: caricare il localizzatore prima del suo primo utilizzo. Il LED rosso diventa verde quando la carica è completa.

1 Scarica l'applicazione e crea il tuo account

- ▶ Scarica l'applicazione Weenect GPS dall'Apple App Store o da GooglePlay, oppure scansiona il seguente codice QR:
- ▶ Puoi anche monitorare il tuo localizzatore su my.weenect.com
- ▶ Se hai già creato un account, è sufficiente effettuare l'accesso.



2 Registra il tuo localizzatore e seleziona un abbonamento

- ▶ Segui le istruzioni sullo schermo.
(Il codice del localizzatore è riportato sul retro ed è composto da numeri e/o lettere maiuscole.)
- ▶ Per finalizzare l'attivazione della scheda SIM presente nel localizzatore, è **necessario scegliere un abbonamento.**
- ▶ Se hai una carta regalo, potrai utilizzarla quando sceglierai l'abbonamento.

Contattaci

- ▶ Maggiori informazioni sul tuo localizzatore su help.weenect.com
- ▶ Puoi anche contattarci alla sezione **Aiuto** della tua applicazione.



3 Accendi il localizzatore all'esterno



- ▶ **Premi il pulsante per 3 secondi.** Non appena il dispositivo vibra o suona, puoi rilasciare il pulsante.
- ▶ **Per spegnere,** premi 3 volte di seguito lo stesso pulsante.
- ▶ **Premi il pulsante una volta sola** per conoscere lo stato del localizzatore (se appare il LED rosso, il localizzatore è spento)

Capire i LED del localizzatore in funzione

Led 	Lampeggiante: la batteria è inferiore al 25%	
Led 	Fisso (e poi spento) : il localizzatore è connesso alla rete	Lampeggiante: il localizzatore cerca di connettersi alla rete

Guía de puesta en marcha rápida

Atención: cargue el localizador antes de usarlo por primera vez. El LED rojo se vuelve verde cuando la carga está completa.

1 Descargue la aplicación y cree su cuenta

- ▶ Descargue la aplicación Weenect GPS desde el Apple App Store o GooglePlay, o escanee el siguiente código QR:
- ▶ También puede seguir su localizador desde my.weenect.com
- ▶ Si ya ha creado una cuenta, solo tiene que **conectarse a ella**.



Scan-me



2 Registre su localizador y seleccione una suscripción

- ▶ **Siga las indicaciones de la pantalla.**
(El código del localizador está indicado en la parte trasera de este; está compuesto de números y/o letras mayúsculas).
- ▶ **Es necesario elegir una suscripción para finalizar** la activación de la tarjeta SIM que lleva el localizador.
- ▶ Si tiene una tarjeta regalo, puede utilizarla en la fase de selección de la suscripción.

Contacto

- ▶ Encuentre información más detallada sobre su localizador en **help.weenect.com**
- ▶ También puede ponerse en contacto desde la sección de **Ayuda** de su aplicación.



3 Encienda su localizador en el exterior



- ▶ **Pulse el botón** durante 3 segundos. Cuando el producto vibre o suene, deje de pulsarlo.
- ▶ **Para apagarlo**, pulse tres veces seguidas el mismo botón.
- ▶ **Pulse una vez** sobre el botón para ver el estado del rastreador (si el LED rojo aparece, está apagado).

Entender los LEDs del localizador en funcionamiento

Led 	Intermitente: el nivel de batería es inferior al 25%	
Led 	Fijo (luego se apaga): el localizador está conectado al servidor	Intermitente: el localizador está intentando conectarse al servidor

Scan-me

