

TZ003-99073

Imou

Quick Start Guide

V1.0.0

× 1

× 1

× 1

× 1

× 4

× 4

× 1

service.global@imoulife.com

https://www.imoulife.com/support/faq

https://www.imoulife.com

@imouglobal

LED 1

LED 2

RESET

POWER

USB

QR

LOCK

Shopping cart

Imou

1

2

3

4

1

2

3

4

1

Internet

Wi-Fi

Internet

Wi-Fi

Internet

Wi-Fi

Internet

Wi-Fi

Internet

Wi-Fi

Internet

Wi-Fi

Internet

Wi-Fi

Internet

Wi-Fi

Internet

Wi-Fi

Internet

Wi-Fi

Internet

Wi-Fi

Internet

Wi-Fi

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424



## Italiano

**1 Accensione della telecamera**
Per accendere la telecamera, spostare l'interruttore sulla posizione "attivazione". L'indicatore LED lampeggia lentamente di verde mentre la telecamera si avvia. Se l'indicatore LED lampeggia di rosso due volte e poi si spegne, la telecamera ha la batteria scarica. Ricaricare la batteria usando un alimentatore CC 5 V 2 A o un pannello solare (entrambi venduti separatamente).

**2 Scaricare l'app Imou Life**

Scansionare il codice QR **parte 2** o cercare "Imou Life" per scaricare e installare l'app. Creare un account e accedervi.

**3 Impostazione della telecamera**

Eseguire la scansione del codice QR sul corpo del dispositivo o sulla copertina di questa guida con l'app, quindi seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione (**vedere parte 3**).

**4 Installazione della telecamera**

Verificare che la superficie di montaggio sia abbastanza solida da reggere almeno tre volte il peso della telecamera. Per le istruzioni di installazione dettagliate, **vedere parte 4**.

| LED di stato |       | Stato del dispositivo |                                          |
|--------------|-------|-----------------------|------------------------------------------|
| LED 1        | Verde | Lampeggiante lento    | Dispositivo pronto per la configurazione |
|              |       | Lampeggiamento veloce | Connessione al router                    |
|              |       | Fisso                 | Avvio                                    |
|              |       |                       | Funzionamento corretto                   |
|              | Rosso | Lampeggiante lento    | Non connesso al router                   |
|              |       | Fisso                 | Malfunzionamento del dispositivo         |
|              |       |                       |                                          |
| LED 2        | Blu   | Lampeggiante lento    | In ricarica                              |
|              |       | Fisso                 | Batteria carica                          |

- Per ripristinare la telecamera, tenere premuto il pulsante reset per 5 secondi. Premere due volte il pulsante reset per attivare la modalità AP.

## Čeština

### 1 Zapněte kameru

Prepnutím spínače na stranu „zapnuto“ kameru zapnete. Při spouštění kamery kontrola LED pomalu bliká zeleně. Pokud kontrola LED dvakrát zabliká červeně a poté zhasne, znamená to, že je baterie kamery vybitá. Nabijte ji pomocí napájecího adaptéru 5 V DC 2 A nebo solárního panelu (každý se prodává samostatně).

**2 Stáhněte si aplikaci Imou Life**

Naskenujte QR kód **v části 2** nebo vyhledejte „Imou Life“ a aplikaci stáhněte a nainstalujte. Vytvořte si účet a přihlaste se.

**3 Nastavení kamery**

Pomocí aplikace naskenujte kód QR na těle zařízení nebo na obálce této příručky a poté podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení (**viz část 3**).

**4 Nainstalujte kameru**

Zajistěte, aby byl montážní povrch dostatečně pevný, aby udržel trojnásobnou hmotnost kamery. Podrobný postup instalace **nalezete v části 4**.

| Stavová LED dioda |         | Stav zařízení   |                                 |
|-------------------|---------|-----------------|---------------------------------|
| LED 1             | Zelená  | Bliká pomalu    | Připraveno k nastavení zařízení |
|                   |         | Bliká rychle    | Připojování k routeru           |
|                   |         | Trvale svítí    | Probíhá spouštění               |
|                   |         | Funguje správně |                                 |
|                   | Červená | Bliká pomalu    | Odpojeno od routeru             |
|                   |         | Trvale svítí    | Došlo k závadě zařízení         |
| LED 2             | Modrá   | Bliká pomalu    | Nabíjení                        |
|                   |         | Trvale svítí    | Plně nabitó                     |
|                   |         |                 |                                 |

- Pokud potřebujete kameru resetovat, stiskněte tlačítko Reset a podržte ho 5 s. Dvojitým stisknutím tlačítka Reset přejděte do režimu AP.

## Eesti

**1 Kaamera sisselülitamine**

Kaamera sisselülitamiseks lüüake lülitit suunas „sisse“. Kaamera käivitamiseks alga vilgub LED-tuli roheliselt. Kui LED-tuli vilgub punaselt kaks korda ja seejärel kustub, hakkab kaamera aku tühjaks saama. Laadige seda 5 V, 2 A alalisvoolu toiteadapteriga või päikesepaneeliga (mõlemat müüakse eraldi).

**2 Rakenduse Imou Life hankimine**

Rakenduse allalaadimiseks ja installimiseks skannige QR-koodi **vt 2. osa** või otsige rakendus „Imou Life“. Looge konto ja logige sisse.

**3 Kaamera algsaadistamine**

Rakendust kasutades skannige seadme korpusele või juhendi kaanel olevat QR-koodi ja järgige algsaadistamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid (**vt 3. osa**).

**4 Paigaldage kaamera**

Veenduge, et paigalduspind oleks piisavalt tugev kaamera vähemalt kolmekordse raskuse kandmiseks. Üksikasjalikke paigaldusjuhiseid **vt 4. osast**.

| LED-tule olek |          | Seadme olek      |                                  |
|---------------|----------|------------------|----------------------------------|
| LED 1         | Roheline | Vilgub aeglaselt | Seade algsaadistuseks valmis     |
|               |          | Vilgub kiiresti  | Ühendamine marsruuteriga         |
|               | Punane   | Püsiv            | Algsaadimine                     |
|               |          | Püsiv            | Töötab korralikult               |
| LED 2         | Sinine   | Vilgub aeglaselt | Ühendus ruuteriga on katkestatud |
|               |          | Püsiv            | Seadme talitlushäire             |
|               | Punane   | Vilgub aeglaselt | Laadimine                        |
|               |          | Püsiv            | Täis laetud                      |

- Kui kaamera tuleb lähtestada, hoidke lähtestusnuppu 5 sekundit all. AP-režiimi käivitamiseks vajutage lähtestusnuppu kaks korda.

## Polshi

**1 Uruchamianie kamery**

Przełączyć przełącznik na stronę „Wł.”, aby włączyć kamerę. Dioda LED wolno miga na zielono, kiedy kamera się uruchamia. Jeśli dioda LED mignie dwa razy na czerwono i zgaśnie, akumulator kamery jest rozładowany. Należy naładować ją, korzystając z zasilacza sieciowego 5 V DC 2 A lub z panelu słonecznego (oba urządzenia sprzedawane osobno).

**2 Pobieranie aplikacji Imou Life**

Zeskanować kod QR **znajdujący się w 2. części** lub wyszukać aplikację „Imou Life”, aby ją pobrać i zainstalować. Zalogować konto i zalogować się.

**3 Konfiguracja kamery**

Zeskanować kod QR, znajdujący się na obudowie urządzenia lub na etykiecie niniejszego przewodnika za pomocą aplikacji, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację (**zapoznać się z częścią 3**).

**4 Montaż kamery**

Upewnić się, że powierzchnia montażowa jest wystarczająco mocna, aby pomieścić trzykrotnie większą wagę niż waga kamery. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące procedury instalacji, należy **zapoznać się z częścią 4**.

| Wskaźnik stanu |           | Stan urządzenia     |                                       |
|----------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| LED 1          | Zielony   | Światło miga powoli | Gotowość do konfigurowania urządzenia |
|                |           | Światło miga szybko | Nawiązywanie połączenia z routerem    |
|                |           | Światło stale       | Uruchamianie                          |
|                | Czerwony  |                     | Prawidłowa praca                      |
|                |           | Światło miga powoli | Odłączony od routera                  |
|                |           | Światło stale       | Usterka urządzenia                    |
| LED 2          | Niebieski | Światło miga powoli | Ładowanie                             |
|                |           | Światło stale       | Całkowicie naładowana                 |

- W razie konieczności zresetowania kamery nacisnąć i przytrzymać przycisk resetowania przez 5 s. Dwukrotnie nacisnąć przycisk resetowania, aby wejść w tryb AP.

## Slovenčina

**1 Zapnutje kamere**

Kameru zapnete prepnutim preplnaca na stranu „zap.“. Pri spuštni kamery bude indikator LED pomaly blikat zeleno. Ako indikator LED dvakrat dvakrat rdečeno a nato zgašne, kamereja je iztrošena. Nabijte ju pomoću napájecího adaptéra 5 V DC 2 A alebo solárneho panela (každé zariadenie sa predáva samostatne).

**2 Získanie aplikácii Imou Life**

Naskenujte kód QR **v časti 2** alebo vyhľadajte „Imou Life“ a stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Vytvorte si účet a prihláste sa.

**3 Nastavenie kamery**

Pomocou aplikácie naskenujte kód QR na tele zariadenia alebo na obale tejto príručky a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite nastavenie (**pozrite si časť 3**).

**4 Inštalácia kamery**

Skontrolujte, či je montážny povrch dostatočne pevný na to, aby udržal trojnásobnú hmotnosť kamery. Podrobný postup montáže uvádza **časť 4**.

| Stav LED |         | Stav zariadenia |                                     |
|----------|---------|-----------------|-------------------------------------|
| LED 1    | Zelená  | Pomalé blikanie | Prípravené na nastavenie zariadenie |
|          |         | Rýchle blikanie | Pripojenie k smerovaču              |
|          |         | Neprerušované   | Spúšťanie                           |
|          |         |                 | Funguje správne                     |
|          | Červená | Pomalé blikanie | Odpojené od smerovača               |
|          |         | Neprerušované   | Zlyhanie zariadenia                 |
| LED 2    | Modrá   | Pomalé blikanie | Nabíjanie                           |
|          |         | Neprerušované   | Plne nabité                         |

- Ak potrebujete resetovať kameru, stlačte a podržte tlačidlo resetovania na 5 s. Dvojitým stlačením tlačidla resetovania prejdete do režimu AP.

## Lietuvių

**1 Įjunkite kamerą**

Noredami įjungti kamerą, perjunkite jungiklį į „įjungta“ pusę. Šviesos diodas lėtai mirksi žaliai, kai kamera paleidžiama. Jei LED dukart sublyksi raudoniai, o po to išsijungia, reiškia kameroje nėra baterijos. Įkraukite ją 5 V KS 2 A maitinimo adapteriu arba saules baterijų plokštę (abu šie įtaisai parauduoti atskirai).

**2 Gaukite „Imou Life“ programą**

Nuskaitykite QR kodą **2 dalyje** arba ieškokite „Imou Life“, kad atsiųstumėte ir įdiegtumėte. Sukurkite paskyrą ir prisijunkite.

**3 Nustatykite kamerą**

Naudodami programėlę nuskaitykite QR kodą, esantį ant įrenginio korpuso arba šio vadovo viršelyje, tada vykdysite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad užbaigtumėte sąrangą (**žr. 3 dalį**).

**4 Kameros įrengimas**

Ištikinkite, kad tvirtinimo paviršius yra pakankamai tvirtas, kad išlaikytų tris kartus didesnę už kamerą svorį. Išsami informacija apie įrengimo procesą **žr. 4 dalyje**.

| LED būseną |         | [renginio būseną  |                                 |
|------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| LED 1      | Žalia   | Blykčioja lėtai   | Parenta nustatyti [renginį]     |
|            |         | Blykčioja greitai | Jungiasi prie maršrutizatoriaus |
|            |         | Šviečia           | Įkraunama                       |
|            | Raudona |                   | Veikia tinkamai                 |
|            |         | Blykčioja lėtai   | Atjunkite nuo maršrutizatoriaus |
|            |         | Šviečia           | [renginys blogai veikia         |
| LED 2      | Mėlyna  | Blykčioja lėtai   | Krovimas                        |
|            |         | Šviečia           | Visiškai įkrauta                |

- Pirėikus iš naujo nustatyti kamerą, paspauskite ir palaikykite atstatymo mygtuką 5 s. Dukart paspauskite atstatymo mygtuką, kad įjungtumėte AP režimą.

## Kamerayı Açma

Kamerayı açmak için düğmeyi "açık" konumuna getirin. Kamera açılırken LED yavaş şekilde yanıp söner. LED iki kez kırmızı yanıp söndükten sonra kapanırsa, kameranın pili bitmiş demektir. Lütfen 5VDC 2A güç adaptörü veya güneş paneli ile şarj edin (her biri ayrı satılır).

**2 Imou Life Uygulamasını Edinin**

Uygulamayı indirip yüklemek için QR kodunu **bölüm 2’de** taratın veya “Imou Life” arayın. Bir hesap oluşturarak oturum açın.

**3 Kamerayı Kurma**

Çihazın gövdesindeki veya bu klavuzun kapağındaki QR kodunu uygulamaya taratın ve ardından kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin (**bkz. bölüm 3**).

**4 Kamera Kurulumu**

Montaj yüzeyinin kameranın ağırlığını üç katını taşıyacak kadar güçlü olduğundan emin olun. Ayrıntılı kurulum süreci için lütfen **bkz. bölüm 4**.

| LED Durumu |         | Cihaz durumu        |                                  |
|------------|---------|---------------------|----------------------------------|
| LED 1      | Yeşil   | Yavaş yanıp söniyor | Cihaz kurulmaya hazır            |
|            |         | Hızlı yanıp söniyor | Yönlendiriciye bağlanma          |
|            |         | Sabit               | Önyüklenme<br>Düzgün çalışıyor   |
|            | Kırmızı | Yavaş yanıp söniyor | Yönlendiriciyle bağlantı kesildi |
|            |         | Sabit               | Cihaz arızası                    |
|            | LED 2   | Mavi                | Yavaş yanıp söniyor              |
| Sabit      |         |                     | Tamamen şarj oldu                |

- Kamerayı sıfırlamanız gerekirse sıfırlama düğmesine 5 saniye basılı tutun. AP moduna girmek için sıfırlama düğmesine iki kez basın.

## Srpski

**1 Uključite napajanje kamere**

Prebacite prekidač na stranu „uključeno“ da biste uključili kameru. LED lampica sporo treperi zelenu kada se kamera inicijalizira. Ako LED lampica dvaput trepere crveno i ugasi se, utična kamere je istrošena. Napunite je pomoću adaptera za napajanje od 5VDC 2A ili solarnog panela (prodaju se zasebno).

**2 Nabavite aplikaciju Imou Life**

Skenirajte QR kod **u 2. delu** ili potražite „Imou Life“, pa preuzmite i instalirajte aplikaciju. Otvorite nalog i prijavite se.

**3 Podesite kameru**

Pomoću aplikacije skenirajte QR kod na kućištu uređaja ili na naslovnoj stranici ovog vodiča, a zatim pratite uputstva na ekranu kako biste dovršili podešavanje ( **pogledajte 3. deo**).

**2 Postavite kameru**

Površina na koju se montira treba da bude dovoljno jaka da nosi težinu tri puta veću od težine kamere. Detalje o postupku postavljanja potražite u **4. delu**.

| Status LED lampice |        | Status uređaja  |                                     |
|--------------------|--------|-----------------|-------------------------------------|
| LED 1              | Zelena | Sporo treptanje | Uređaj je spreman za konfigurisanje |
|                    |        | Brzo treptanje  | Povezivanje sa ruterom              |
|                    |        | Bez prekida     | Podizanje sistema                   |
|                    | Crvena |                 | Pravilan rad                        |
|                    |        | Sporo treptanje | Veza sa ruterom prekinuta           |
|                    |        | Bez prekida     | Uređaj je neispravan                |
| LED 2              | Plava  | Sporo treptanje | Punjenje                            |
|                    |        | Bez prekida     | Potpuno pun                         |

- Ako treba da resetujete kameru, pritisnite i zadržite dugme za reset na 5 s. Dvaput pritisnite dugme za reset da biste ušli u AP režim.

## Ελληνικά

**1 Ενεργοποίηση της κάμερας**

Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση «ενεργοποίηση» για να ανάψετε την κάμερα. Η λυχνία LED αναβοβλίνει με πράσινο χρώμα όταν η κάμερα κάνει εκκίνηση. Εάν η λυχνία LED αναβοβλίνει δύο φορές με κόκκινο χρώμα και, στη συνέχεια, σβήνει, η μπαταρία της κάμερας έχει εξαντληθεί. Φορτίστε με ένα τροφοδοτικό 5VDC 2A ή ένα ηλιακό πάνελ (πωλούνται ξεχωριστά).

**2 Λήψη της εφαρμογής Imou Life**

Σκάνιρτε τον κωδικό QR **στο μέρος 2** ή αναζητήστε το «Imou Life» για λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε.

**3 Ρύθμιση της κάμερας**

Σκάνιρτε τον κωδικό QR στο σώμα της συσκευής ή στο εξώφυλλο αυτού του οδηγού με την εφαρμογή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση (**βλ. μέρος 3**).

**4 Εγκατάσταση της κάμερας**

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στήριξης είναι αρκετά ισχυρή ώστε να κατέχει τρεις φορές το βάρος της κάμερας. Για τη λεπτομερή διαδικασία εγκατάστασης, **βλ. μέρος 4**.

| Κατάσταση LED |         |                     | Κατάσταση συσκευής                  |
|---------------|---------|---------------------|-------------------------------------|
| LED 1         | Πράσινο | Αναβοβλίνει αργά    | Ετοιμότητα για ρύθμιση της συσκευής |
|               |         | Αναβοβλίνει γρήγορα | Συνδεση στον δρομολογητή            |
|               |         | Συμπαγές            | Εκκίνηση                            |
|               | Κόκκινο |                     | Κανονική λειτουργία                 |
|               |         | Αναβοβλίνει αργά    | Αποσύνδεση από τον δρομολογητή      |
|               |         | Συμπαγές            | Δυσλειτουργία συσκευής              |
| LED 2         | Μπλε    | Αναβοβλίνει αργά    | Φόρτιση                             |
|               |         | Συμπαγές            | Πλήρης φόρτιση                      |

- Αν πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση στην κάμερα, πιέστε το κουμπί reset για 5 δευτερόλεπτα. Πιέστε δύο φορές το κουμπί reset για να εισέλθετε σε κατάσταση λειτουργίας AP.

Η κάμερα Imou Life

## Slå på kamera

Drå brytaren till på-sidan för att slå på kameran. Lysdioden lyser grönt när kameran startar. Om lysdioden blinkar rött två gånger och sedan släcks har kameran slut på batteri. Ladda det med en 5 VDC 2 A nätdapter eller en solpanel (båda säljs separat).

**2 Skaffa Imou Life-appen**

Skanna QR-koden **på del 2** eller sök efter "Imou Life" för att ladda ned och installera appen. Skapa ett konto och logga in.

**3 Konfigurera kameran**

Skanna QR-koden på enheten eller på guidens överdel med appen och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigureringen (**se del 3**).

**4 Montering av kameran**

Kontrollera att monteringsytan är tillräckligt hållfast för att hålla tre gånger kamerans vikt. **Se del 4** för detaljerat installationsförfarande.

| Lysdiodens status |      | Enhetens status  |                              |
|-------------------|------|------------------|------------------------------|
| Lysdiod 1         | Grön | Blinkar långsamt | Redo att konfigurera enheten |
|                   |      | Blinkar snabbt   | Ansluter till routern        |
|                   | Röd  | Lyser            | Startar                      |
|                   |      |                  |                              |
| Lysdiod 2         | Blå  | Blinkar långsamt | Frånkopplad från routern     |
|                   |      | Lyser            | Enhetsfel                    |
|                   | Röd  | Blinkar långsamt | Laddar                       |
|                   |      | Lyser            | Fulladdad                    |

- Om du behöver återställa kameran håller du återställningsknappen intryckt i fem sekunder. Tryck två gånger på nställningsknappen för att gå till AP-läget.

## Română

**1 Porniți camera**

Mutați comutatorul la „pornit” pentru a porni camera. LED-ul luminează intermitent lent în verde atunci când camera pornește. Dacă LED-ul diprtețte roșu de două ori și apoi se stinge, atunci camera este descărcată. Vă rugăm să-l încălcați cu un adaptor de alimentare de 5VDC 2A sau prin intermediul unui panou solar (fiecare articol se vinde separat).

**2 Descărcați aplicația Imou Life**

Scanați codul QR **la partea 2** sau „Imou Life” pentru a descărca și a instala aplicația. Creați un cont și conectați-vă.

**3 Configurați camera**

Scanați codul QR de pe corpul dispozitivului sau de pe coperta acestui ghid cu aplicația, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea (**a se vedea partea 3**).

**4 Instalarea camerei**

Asigurați-vă că suprafața de montare este suficient de puternică pentru a susține de trei ori greutatea camerei. Pentru un proces de instalare detaliat, vă rugăm să continuați prin **a se vedea partea 4**.

| Stare LED |          | Stare dispozitiv |                                             |
|-----------|----------|------------------|---------------------------------------------|
| LED 1     | Verde    | Cișpește încet   | Pregătit pentru configurarea dispozitivului |
|           |          | Cișpește rapid   | În curs de conectare la router              |
|           |          | Solid            | Pornește                                    |
|           | Roșu     |                  | Funcționează corespunzător                  |
|           |          | Cișpește încet   | Deconectat de la router                     |
|           |          | Solid            | Defecțiune a dispozitivului                 |
| LED 2     | Albastru | Cișpește încet   | Se încarcă                                  |
|           |          | Solid            | Încărcare completă                          |

- Dacă trebuie să resetați camera, apăsați și țineți apăsat butonul de resetare timp de 5 s. Apăsați de două ori butonul de resetare pentru a intra în modul AP.

## Български

**1 Включете камерата**

Завъртете превключателя на „включено“, за да включите камерата. Светлинният индикатор мига бавно в зелен цвят при зареждане на камерата. Ако LED индикаторът примигне два пъти в червено и след това изгасне, това означава, че батерията е изтощена. Заредете я