



Hinweise zum Gebrauch

30294

DS Produkte GmbH
Stormarnring 14, 22145 Stapelfeld, Deutschland
www.dekadome.de

Kundenservice
Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland
kundenservice@dekadome.de



DE Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir freuen uns, dass du dich für unseren **DEKADOME Druck- & Sog-Abflussreiniger** entschieden hast. Lies vor dem ersten Gebrauch des Produktes diese Hinweise zum Gebrauch sorgfältig durch und bewahre sie für spätere Fragen und weitere Nutzer auf. Sie sind ein Bestandteil des Produktes. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in diesen Hinweisen zum Gebrauch nicht beachtet werden. Solltest Du Fragen zum Produkt haben, kontaktiere unseren Kundenservice über kundenservice@dekadome.de

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Produkt dient zur Vorbeugung sowie zum Lösen leichter Abfluss-Verstopfungen in z. B. Duschen oder Waschbecken mithilfe von Druck- und Sog-Bewegungen.
- Das Produkt wurde für die Anwendung auf ebenen, glatten Flächen konzipiert. Bei stark gebogenen, unebenen oder strukturierten Auflageflächen kann die Wirkung eingeschränkt sein.
- Bei stark verhärteten oder tief sitzenden Blockaden kann die Wirkung unzureichend sein.
- Das Produkt ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Nur für den angegebenen Zweck und nur wie in den Hinweisen zum Gebrauch beschrieben nutzen. Jede andere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Verwendung, Beschädigung, Verkalkung, Schimmelbildung oder Reparaturversuche entstehen. Ebenfalls ausgeschlossen sind Schäden an Abfluss- oder Rohrleitungskomponenten durch den bei der Anwendung erzeugten Druck sowie normaler Verschleiß.

Sicherheitshinweise

- Das Produkt ist **kein** Spielzeug! Kinder beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen. Es besteht Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Benutzung!
- Keine Veränderungen am Produkt vornehmen, um die Funktionsweise des Produktes nicht zu beeinträchtigen und eventuelle Schäden zu verhindern.
- Das Produkt schützen vor Feuer, extremen Temperaturen, lang anhaltender, direkter Sonneneinstrahlung sowie scharfkantigen oder spitzen Gegenständen.

Lieferumfang

1 x Abflussreiniger (Silikon-Glocke)

1 x Hinweise zum Gebrauch

Auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren. Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz vom Produkt entfernen.

Benutzung

Beachten!

- Bei Betätigung mit der Hand: Die Kraft möglichst durch Einsatz des Körpergewichts aufbringen (anstatt ausschließlich durch Armkraft), um ergonomischer zu arbeiten.
- Vor Betätigung mit dem Fuß: Auf sicheren Stand achten und sich falls möglich festhalten. Es besteht Verletzungsgefahr durch Ausrutschen!

- Falls ein Haarsieb vorhanden ist, dieses ggf. aus dem Abfluss entnehmen.
- 1. Die Glocke mittig über dem Abfluss platzieren. Darauf achten, dass der Rand vollflächig aufliegt. Bei stark gebogenen Auflageflächen die Glocke dazu zusätzlich leicht an die Form des Beckens andrücken.
- Um die Abdichtung und den Spül-Effekt zu unterstützen, ggf. zusätzliches Wasser einlaufen lassen.
- 2. Mit der Hand oder dem Fuß gleichmäßig und kräftig auf die Glocke drücken; die Anwendung kann auf zwei Arten erfolgen:
 - a) **Schmutz lockern (klassische Druck-/ Sog-Wirkung):** Zuerst **mittig** auf die Glocke drücken, um einen Unterdruck aufzubauen. Dann den Unterdruck lösen, z. B. durch leichtes **seitliches** Eindrücken der Glocke.
 - b) **Schmutz lockern und nachspülen:** Ein Stück **außermittig** auf die Glocke drücken und den Druck anschließend langsam durch **Anheben** wieder lösen. Mehrmals **wiederholen**. Durch die Pump-Bewegung strömt Wasser nach und spült den gelösten Schmutz direkt durch das Rohr.

- Falls ein Überlauf vorhanden ist, diesen während des Drückens zusätzlich zuhalten, um den erzeugten Unterdruck zu verstärken.
- 3. Die vorherigen Schritte bei Bedarf mehrmals wiederholen.
- 4. Nach der Anwendung den Abfluss durchspülen und die Glocke reinigen (siehe Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“).

Reinigung und Aufbewahrung

Beachten!

- Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel / -pads verwenden! Diese können die Oberfläche beschädigen.
- Die Glocke mit klarem Wasser abspülen. Bei Bedarf zusätzlich mit einem sanften Badreiniger und einem weichen Tuch oder Schwamm abwischen.
- Bei Nichtgebrauch kann die Glocke an einer glatten Oberfläche haftend aufbewahrt werden.
- Vor längerem Anhaften an einer Oberfläche: Sicherstellen, dass die Innenseite der Glocke trocken ist, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Entsorgung



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen. Auch das Produkt umweltgerecht entsorgen.

Die Abfallvermeidung leistet einen noch wertvolleren Beitrag zum Umweltschutz. Sofern möglich, ist daher neben einer weiteren eigenen Nutzung auch die Abgabe an Zweitnutzer eine ökologisch wertvolle Alternative zur Entsorgung.

Alle Rechte vorbehalten.

ID: Z 30294 M DS V1 0426 as



Instructions for Use

30294

DS Produkte GmbH
Stormarnring 14, 22145 Stapelfeld, Germany
www.dekadome.de

Customer Service
Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany
kundenservice@dekadome.de



Dear Customer,

we are delighted that you have chosen our **DEKADOME Pressure & Suction Drain Cleaner**. Before using the product for the first time, please read through these instructions for use carefully and keep them for future reference and for other users. They form an integral part of the product. The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these instructions for use is not complied with. If you have any questions about the product, please contact the customer service department via kundenservice@dekadome.de

Intended Use

- This product is designed for the prevention and removal of minor blockages in drains, such as in showers or washbasins, using pressure and suction movements.
- The product is designed for use on flat, smooth surfaces. Its effectiveness may be limited on highly curved, uneven or textured surfaces.
- In cases of severely entrenched or deep-seated blockages, the effectiveness may be insufficient.
- The product is intended for private use, not for commercial use.
- Use the product only for the specified purpose and only as described in the instructions for use. Any other use is deemed improper.
- The warranty does not cover any defects resulting from improper use, damage, limescale build-up, mould formation or attempted repairs. It also does not cover damage to drain or pipe components caused by the pressure generated during use, or normal wear and tear.

Safety Notices

- The product is **not** a toy! Supervise children to ensure that they do not play with the product. There is a danger of injury from incorrect use!
- Do not make any modifications to the product to avoid affecting the functionality of the product and to prevent possible damage.
- Protect the product from fire, extreme temperatures, persistent direct sunlight and sharp or pointed objects.

Items Supplied

1 x drain cleaner (silicone dome)

1 x instructions for use

Check for transport damage. If you find any damage, do not use the product but contact our customer service department. Remove any possible films, stickers or transport protection from the product.

Use

Please note!

- When pressing by hand: Apply force using your body weight if possible (rather than relying solely on arm strength) to work more ergonomically.
- Before pressing by foot: Make sure you have stable footing and, if possible, hold on to something. There is a risk of injury from slipping!

- If there is a hair trap, remove it from the drain if necessary.

1. Place the dome centrally above the drain. Ensure that the entire edge is in contact with the surface.

If the surface is heavily curved, press the dome lightly against the shape of the basin to ensure a good fit.

- To help create a seal and enhance the flushing effect, allow additional water to flow in, if necessary.

2. Press your hand or foot firmly and evenly onto the dome; there are two ways to do this:

- a) **Loosen dirt (classic pressure/suction effect):** First, press down onto the **centre** of the dome to create a vacuum. Then release the vacuum, e.g. by pressing lightly **sideways** on the dome.

- b) **Loosen dirt and rinse:** Press slightly **off-centre** onto the dome and gently release the pressure by **lifting**. **Repeat** several times.

The pumping motion causes water to flow in and rinse the loosened dirt directly through the pipe.

- If there is an overflow, block it additionally whilst pressing down to increase the vacuum created.
3. Release the vacuum, e.g. by pressing lightly on the sides of the dome.
 4. Repeat the previous steps several times if necessary.
 5. After use, flush the drain and clean the dome (see the „Cleaning and Storage“ chapter).

Cleaning and Storage

Please note!

- Do not use any caustic or abrasive cleaning agents or cleaning pads! These may damage the surface.

- Rinse the dome with clear water. If necessary, wipe with a gentle bath cleaner and a soft cloth or sponge.
- When not in use, the dome can be stored by suction on a smooth surface.
- Before prolonged suction to a surface: ensure that the inside of the dome is dry to prevent mould from forming.

Disposal



Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled. Dispose of the product in an environmentally friendly manner as well.

Waste prevention makes an even more valuable contribution to protecting the environment. This means if possible, as well as continuing to use, passing it on to another user also represents an ecologically beneficial alternative to disposal.

All rights reserved.

ID: Z 30294 M DS V1 0426 as

