


3.1 SDC-Ausgang

Die Akkuladestation kann auch mit SDC-Kabeln verwendet werden, um verschiedene Geräte über den SDC-Anschluss aufzuladen.



- | | |
|--|---|
| 1. SDC-Schnellladekabel für Matrice 30-Serie | 5. SDC-Schnellladekabel für Matrice 4-Serie |
| 2. SDC-Schnellladekabel für Air 3-Serie | 6. SDC-nach-XT60-Netzkabel (12 V) * |
| 3. SDC-Schnellladekabel für Mavic-3-Serie | 7. SDC-nach-Autoladegerätstecker-Netzkabel (12 V) * |
| 4. SDC-Schnellladekabel für Inspire 3 | |

* Standardausgangsspannung: 13,6 V. Maximaler Ausgangsstrom: 10 A.



- Stellen Sie sicher, dass das externe Gerät die Ausgabespezifikationen des Kabels erfüllt.
- Stellen Sie mit dem SDC-nach-XT60-Netzkabel KEINE direkte Verbindung zu einem Lithiumakku mit einem XT60-Anschluss her. Schließen Sie die Akkuladestation zuerst an ein ausbalanciertes Ladegerät an.