

Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise

Artikel: 6684326,	läuft mit Batterien - 20 LEDs - 2x AA 1,5 V (nicht mitgeliefert)
Artikel: 6684327,	läuft mit Batterien - 30 LEDs - 3x AA 1,5 V (nicht mitgeliefert)
Artikel: 6684328,	läuft mit Batterien - 20 LEDs - 2x AA 1,5 V (nicht mitgeliefert)
Artikel: 6684329,	läuft mit Batterien - 10 LEDs - 2x AA 1,5 V (nicht mitgeliefert)
Artikel: 6684610,	läuft mit Batterien - 15 LEDs - 2x AA 1,5 V (nicht mitgeliefert)
Artikel: 6684611,	läuft mit Batterien - 10 LEDs - 2x AA 1,5 V (nicht mitgeliefert)
Artikel: 6684612,	läuft mit Batterien - 20 LEDs - 2x AA 1,5 V (nicht mitgeliefert)



Diese Anweisungen dienen Ihrer Sicherheit. Lesen Sie sich diese Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie als Nachschlagewerk für die Zukunft auf.

- Überprüfen Sie das Produkt vor der (erneuten) Verwendung sorgfältig.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß der Beschreibung für den angegebenen Verwendungszweck.
- Nicht zur gewerblichen Nutzung geeignet.

(A) Sicherheitshinweise für die Produkte mit Beleuchtung.

- Nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Schließen Sie die Lichterkette nicht an, wenn sie sich noch in der Verpackung befindet!
- Die Lämpchen können nicht ausgewechselt werden.
- Die Isolierung des Kabels darf nicht beschädigt werden. Achten Sie darauf, dass die Isolierung des Kabels beziehungsweise des Beleuchtungssystems nicht beschädigt oder perforiert wird.
- Das Netzkabel des Beleuchtungssystems kann nicht ausgewechselt werden; wenn dieses Kabel beschädigt ist, muss das Beleuchtungssystem weggeworfen werden.
- Keine Dekorationen oder andere Objekte über die Verdrahtung, die Kabel oder die Lichterkette hängen. Dekorationen nur an den Zweigen des Produkts aufhängen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur an den vorgesehenen Stellen, also zur Dekoration in Innenräumen im Haus.
- Dies ist ein elektrisches Produkt und kein Spielzeug. Zum Schutz vor Brandwunden, Körperverletzungen und Stromschlägen dürfen Sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Das Produkt von elektrischen Heizgeräten, offenen Kaminen, Kerzen oder anderen vergleichbaren Wärmequellen fernhalten.
- Decken Sie das eingeschaltete Produkt nicht mit einem Laken, Papier oder anderen Materialien ab, die nicht zum Produkt gehören.
- Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Aufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Artikel entnommen werden.
- Verschiedene Arten von Batterien beziehungsweise neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht miteinander kombiniert werden.
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Leere Batterien müssen aus dem Artikel entnommen werden.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Die Batterien nicht ins Feuer werfen.
- Alte Batterien müssen dem Recycling zugeführt werden.

Markierungen:



Dieses Produkt mit Beleuchtung eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen im Haus.

IP20

Nicht wassergeschützt.



Kaputte Elektronikprodukte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Die Batterien nicht ins Feuer werfen. Alte Batterien müssen dem Recycling zugeführt werden. Die Verpackung zum Recycling bei den angegebenen Sammelstellen abliefern.

