

Istruzioni d'uso e di sicurezza

Articolo 6684326,	funziona a batterie - 20 LED - 2x AA 1,5 V (non incluse)
Articolo 6684327,	funziona a batterie - 30 LED - 3x AA 1,5 V (non incluse)
Articolo 6684328,	funziona a batterie - 20 LED - 2x AA 1,5 V (non incluse)
Articolo 6684329,	funziona a batterie - 10 LED - 2x AA 1,5 V (non incluse)
Articolo 6684610,	funziona a batterie - 15 LED - 2x AA 1,5 V (non incluse)
Articolo 6684611,	funziona a batterie - 10 LED - 2x AA 1,5 V (non incluse)
Articolo 6684612,	funziona a batterie - 20 LED - 2x AA 1,5 V (non incluse)



Queste istruzioni sono per la sicurezza dell'utente. Leggere le istruzioni attentamente prima dell'uso e conservarle per eventuale uso futuro.

- Controllare il prodotto prima dell'uso o di un riuso.
- Usare il prodotto solo come descritto e per il campo di applicazione indicato.
- Non adatto per uso commerciale.

(A) Istruzioni di sicurezza per prodotti con illuminazione.

- Solo per uso interno.
- Non collegare la catena luminosa se non è stato rimosso l'imballaggio.
- Le lampadine non possono essere sostituite.
- Fare attenzione a non danneggiare l'isolamento del cavo. Assicurarsi che l'isolamento del cavo e/o del kit d'illuminazione non venga danneggiato o perforato.
- Il cavo del kit d'illuminazione non può essere sostituito; quando si danneggia dev'essere gettato via.
- Non appendere decorazioni o altri oggetti al filo, i cavi o la catena di luci. Appendere gli addobbi solo ai rami del prodotto.
- Usare il prodotto solo nei luoghi per i quali è inteso, come decorazione in casa.
- Questo è un prodotto elettrico, non un giocattolo. Non giocare con il prodotto per prevenire il rischio di scottature, infortuni e scosse elettriche.
- Non mettere il prodotto vicino a stufe, caminetti, candele o altre fonti di calore simili.
- Non coprire il prodotto con un lenzuolo, carta o altri materiali che non fanno parte del prodotto, quando è in uso.
- Non caricare batterie che non sono ricaricabili.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal prodotto prima di essere ricaricate.
- Le batterie di diverso tipo e le batterie nuove e vecchie non devono essere usate insieme.
- Le batterie devono essere usate seguendo la polarità giusta.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal prodotto.
- Non mettere in corto circuito i morsetti della batteria.
- Non gettare le batterie nel fuoco.
- Le batterie usate devono essere riciclate.

Markings:



Questo prodotto con illuminazione è solo adatto per uso interno.

IP20

Non protetto contro l'acqua.



I prodotti elettronici guasti non devono essere gettati con i rifiuti domestici. Non gettare le batterie nel fuoco. Le batterie usate devono essere riciclate. Riciclare gli imballaggi nei punti di raccolta indicati.

