



GB A zone is a group of "A" or "B" sensors installed in an area of the home. To add further zones refer to online manual.
DE Eine Zone sind Gruppen von im Haus montierten "A" oder "B" Sensoren. Hinzufügen weitere Zonen: Siehe Handbuch.
FR Une zone est un groupe de détecteurs "A" ou "B" installés dans une pièce de votre domicile. Pour ajouter des zones supplémentaires, consulter le manuel en ligne.
NL Zone A is een groep van "A" of "B" sensoren geïnstalleerd in een deel van het huis. Het toevoegen van extra zones wordt uitgelegd in de online manual.
FI Alue on ryhmä "A" tai "B" sensoreita asennettuna kodin tilassa. Katso lisätietoa lisääalueiden lisäämisestä käsikirjasta verkossa.
DK Zone A er en gruppe af "A" og "B" sensorer, installeret i et område af boligen. Se den online vejledning vedrørende tilføjelse af yderligere zoner.
IT Una zona è un gruppo di sensori "A" o "B" presenti in un'area dell'abitazione. Per aggiungere ulteriori zone, fare riferimento al manuale online.
ES Una zona es un grupo de sensores "A" o "B" instalados en un área de la estancia. Para añadir más zonas, consulte el manual en línea.
PT Uma zona corresponde a um grupo de sensores "A" e "B" instalados numa zona da casa. Para adicionar mais zonas, consulte o manual online.
GR Μία ζώνη είναι ένα σύνολο από αισθητήρες "A" ή "B" σε μια περιοχή της οικίας. Για να προσθέσετε επιπλέον ζώνες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο στο διαδίκτυο.
SE En zon är en grupp av "A" eller "B" sensorer installerade i ett område i hemmet. För att lägga till ytterligare zoner, se onlinehandboken.



- GB** "B" sensors pre-linked to Zone 1
- DE** Für Zone 1 vorprogrammierte "B" Sensoren
- FR** Les détecteurs "B" sont liés d'usine à la Zone 1
- NL** "B" sensoren voorgeprogrammeerd op Zone 1
- FI** "B" sensorit esiohjelmoitu Alue 1
- DK** "B" sensorer programmeret til Zone 1
- IT** "B" sensori pre-configurati su zona 1
- ES** Sensores "B" pre-enlazados a Zona 1
- PT** Sensores "B" estão pré-definidos para Zona 1
- GR** Αισθητήρες "B", προσύνδεση στη Ζώνη 1
- SE** "B" sensorer är förprogrammerade till zon 1




- GB** "A" sensors pre-linked to Zone 2
- DE** Für Zone 2 vorprogrammierte "A" Sensoren
- FR** Les détecteurs "A" sont liés d'usine à la Zone 2
- NL** "A" sensoren voorgeprogrammeerd op Zone 2
- FI** "A" sensorit esiohjelmoitu Alue 2
- DK** "A" sensorer programmeret til Zone 2
- IT** "A" sensori pre-configurati su zona 2
- ES** Sensores "A" pre-enlazados a Zona 2
- PT** Sensores "A" estão pré-definidos para Zona 2
- GR** Αισθητήρες "A", προσύνδεση στη Ζώνη 2
- SE** "A" sensorer är förprogrammerade till zon 2



- GB** All devices are pre-linked
- DE** Alle Geräte sind ab Werk eingelernt
- FR** Tous les dispositifs sont liés d'usine
- NL** Alle apparatuur is vooraf gekoppeld
- FI** Kaikki laitteet ovat esilinkitettyjä
- DK** Alle enheder er tilsluttet på forhånd
- IT** Tutti i dispositivi sono precollegati
- ES** Todos los dispositivos se han enlazado previamente
- PT** Todos os dispositivos estão pré-ligados
- GR** Όλες οι συσκευές είναι σε ζεύξη προκαταρκτικά
- SE** Alla enheter är länkade i förväg

GB Location planning DE Planung des Montageortes
FR Identification du meilleur emplacement
NL Locatieplanning FI Sijainnin suunnittelu
DK Planlægning af placering IT Pianificazione posizione
ES Planificación de la ubicación PT Planeamento de localização
GR Προγραμματισμός τοποθέσιας SE Placerings
ES



B





GB Installation DE Installation NL Installatie FI Asennus DK Installation
IT Installazione ES Instalación PT Instalação GR Τοποθέτηση SE Installation
ES


GB Installation **DE** Installation **FR** Installation **FI** Asennus **DK** Installation
IT Installazione **ES** Instalación **PT** Instalação **GR** Εγκατάσταση **SE** Installation
EN Installation **NL** Installation

GB Location planning **DE** Planung des Montageortes
FR Identification du meilleur emplacement
IT Locatipanning **FI** Sijaintin suunnittelu
DK Planlægning af placering **PT** Planificazione posizione
ES Planificación de la ubicación **GR** Πλανεύματος σημείου **SE** Placering
EN Location planning






GB Window sticker location planning **DE** Positionierung der Alarmaufkleber
FR Identification du meilleur emplacement **NL** Locaties vensterstickers plannen
FI Ilkunatarran sijaintin suunnittelu **DK** Planlægning af placering af vinduesmærket
IT Pianificazione posizione vetrofanie **ES** Planificación de la ubicación del adhesivo para ventana **PT** Planeamento de localização do autocolante para janelas
GR Προγραμματοποίηση μετέωρων ετικέτας σε πορόθυρα **SE** Placerings av fönsterklistermärke







GB Location planning Planung des Montageortes Identification du meilleur emplacement
NL Locatieplanning Sijaintin suunnittelu Planlægning af placering
PT Planejamento de localização Planificazione posizionale Planeación de la ubicación Planeamento de localizaçao
GR Προγραμματούσις σημείων Προγραμματούσις σημείων Placering




GB Installation Installation Installaatie Asennus
DK Installation Installation Instalação Instalación Instalação
GR Τοποθέτηση Installation



C




GB Changing PIN code **DE** PIN-Code ändern **FR** Modifier le code PIN
NL Pin-code wijzigen **FI** PIN-koodin vaihto **DK** Ändring af PIN-kode
IT Modifica del codice PIN **ES** Cambio del código PIN
PT Mudar o código PIN **GR** Αλλαγή του κωδικού PIN
SE Ändra PIN-kod



GB Operating your alarm **DE** Alarmanlage bedienen **FR** Utilisation de votre alarme
NL Uw alarm bedienen **FI** Hälyttimeen käyttö **DK** Brug af alarmen **IT** Funzionamento dell'allarme
ES Funcionamiento de su alarma **PT** Utilizar o alarme **GR** Χειρισμός του συναγερμού σας
SE Använda larmet, drift



- NL** Uw alarm gebruiken met waarschuwing bij open raam/deur **H** Tür / Fenster Offen-Funktion bei scharfgestellter Alarmanlage **F** Utiliser votre alarme avec l'alerte porte ouverte ou fenêtre **DE** Operating your alarm with open door or window alert **D** Tür / Fenster Offen-Funktion bei scharfgestellter Alarmanlage **FI** Utiliser votre alarme avec l'alerte porte ouverte ou fenêtre **IT** Funzionamento dell'allarme con l'allarme porta o finestre **ES** Funcionamiento de su alarma con alerta de ventana o puerta abierta **PT** Ligação do alarme com alerta de porta ou janela aberta **GR** Λειτουργία του συναγερμού σας με ειδοποίηση ανοχής πόρτας ή παραθύρου **SE** Använda larmet med varning för öppen dörr eller fönster





GB Trouble shooting DE Fehlerbehebung FR Dépannage NL Probleemplossing
FI Vianmääritys DK Problemlösning IT Risoluzione die problemi ES Solución de
problemas PT Resolução de problemas GR Αντιμετώπιση προβλημάτων SE Felsökning

livewell.honeywell.com



32306098-001 Rev.A

