

1 Vorbereitung

Warnschilder aufstellen.

Ausrüstung überprüfen, besonders Stecker und Kabel. Schäden sofort Ihren Vorgesetzten melden.

Deckel des vacumat öffnen.

Die Sauglippen des fixomat auf Schäden überprüfen.

Fixomat montieren.

Fixomat von der Parkposition...

... auf die Arbeitsposition wechseln.

Benötigtes Material.

Wasserfilter einsetzen.

Luftfilter einsetzen.

Deckel montieren.

Betrieb
Maschine einschalten.

13
In Vorwärtsbewegungen arbeiten. Das Kabel immer hinter sich im trockenen Bereich lassen.

14 **Wartung**
Den Schlauch abmontieren.

15
Filter ausbauen und den Tank entleeren.

16a
Filter und Düsen ausbauen und alles (inkl. Tank) gründlich mit Wasser ausspülen.

16b

16c

17
Den vacumat mit einem feuchten Tuch abwischen.

18
Kabel verwindungsfrei aufwickeln und dabei mit einem feuchten Tuch reinigen. Auf Schäden kontrollieren.



Vorbereitung

1

Warnschilder aufstellen.

2

Ausrüstung überprüfen, besonders Stecker und Kabel. Schäden sofort Ihren Vorgesetzten melden.

3

Deckel des vacumat öffnen. Den Schlauch an die Maschine anschließen.

4

Düse auf das Saugrohr montieren

5

Benötigtes Material.

6

Wasserfilter einsetzen.

7

Luftfilter einsetzen.

8

Deckel montieren.

Betrieb

9

Maschine einschalten.

10

Die besten Ergebnisse erzielt man, wenn man die Düse rückwärts bewegt. Das Kabel stehts hinter sich im Trocknen lassen.

Maintenance

11

Den Schlauch abmontieren.

12

Filter ausbauen und den Tank leeren

13a

Filter, Düse und Tank gründlich mit Wasser ausspülen

13b

13c

14

Den vacumat mit einem feuchten Tuch abwischen.

15

Kabel verwindungsfrei aufwickeln und dabei mit einem feuchten Tuch reinigen. Auf Schäden kontrollieren.

