

# Anlernen einer Fernbedienung (Pergola-Markisen anthrazit inkl.Motor, LED)

- 10329557, 10329559, 10329560

- 1) Einstelltaste (P2) am Steuerteil der Markise 1x betätigen



- 2) „Stop“-Taste am Steuerteil der Markise 1x betätigen



- 3) Auf der anzulernenden Fernbedienung die „nach oben“-Taste 1x betätigen



→ Die neue Fernbedienung ist angelernt