


Klingeltaster / Push button Montilux

Installation

Öffnen des Gehäuses / Opening the housing




- Zum Öffnen des Gehäuses die Abdeckung des Namensschildes mit einem flachen Schraubendreher entfernen.
- To open the housing, remove the nameplate cover with a flat screwdriver.



- Unter dem Namensschildes erscheinen zwei Schlitz. Mit einem passenden Schraubendreher in diese beiden Schlitz stechen und wie in der Abbildung beschrieben neigen.
- Two slots appear under the name plate. Use a suitable screwdriver to pierce these two slots and tilt them as described in the illustration.


Anschluss des Tasters / Connection of the push button



Die Adern wie folgt anklemmen / Connect the wires as follows:

- Die Schraube mit einem Schraubendreher lösen. Den abisolierten Draht unter die Platte stecken und die Schraube wieder fest anziehen
- Loosen the screw with a screwdriver. Insert the stripped wire under the plate and tighten the screw again.

Anschlussbild / Connection diagram



- D** Montage muss im spannungslosen Zustand durch eine Elektrofachkraft erfolgen!
- GB** Installation must be carried out in deenergized condition by an electrical!

Technische Daten / Technical data

- * Max. 12 V ~ (AC/DC 50 mA - 1,5 A)
- * LED: 8 - 12 V~ (AC/DC 0,01 A)
- * Nur Schutzkleinspannung! Protect. low volt. only!
- * Leiter/Wire 0,6 - 0,8 mm
- * -20°C...50°C
- * IP41
- * Druckkraft/Op. force ca. 6 N

Grothe GmbH
Löhestraße 22
53773 Hennef
service@grothe.de

MV510110
02/23



GROTHE
URMET|GROUP