

**Das Einhell Spray pflegt, schützt und schmiert die Messer und Klingen Ihrer Gartengeräte und sorgt so für eine lange Nutzungsdauer und eine konstante Leistung.**

**Gefahr:** Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Verursacht Hautreizungen.

**Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. Inhalt/Behälter Recycling zuführen.