


LED - Bedienungsanleitung

Batteriebetriebenes Grablicht inkl. Batterien (1,5 V AA R6)

Schutzart IP44, Schutzklasse III

1. Öffnen Sie den Deckel der LED-Grablampe und nehmen Sie den Kunststoffdorn und das Modul mit der LED-Lampe heraus. 2. Aktivieren Sie das Modul am unteren Schalter, indem Sie es in die Position ON ziehen. Stecken Sie es zurück in die LED-Grablampe. In der LED-Grablampe sind bereits 2 Stück x 1,5 V AA R6 Batterien verbaut. Setzen Sie den Deckel wieder auf. Zum Ausschalten ziehen Sie den Schalter in die Position OFF. 3. Wenn Sie die LED-Grablampe mit einem Schwamm auf den Boden oder auf ein Blumenarrangement stellen möchten, befestigen Sie den Kunststoffdorn, indem Sie ihn in die Löcher an der Unterseite der Kerze stecken, und bringen Sie ihn durch Drehen in die richtige Position linke Seite. Ersetzen Sie alte Batterien, indem Sie die Unterseite des LED-Moduls nach links abschrauben, alte Batterien aus dem Batteriehalter entfernen und die neuen identisch, wie die zuvor entfernten installieren. Legen Sie den Batteriehalter in die Unterseite des Moduls und schrauben Sie den Boden für die Oberseite des Moduls auf der rechten Seite fest. Achten Sie auf die Polarität der Batterien. Falsch eingelegte Batterien können das Produkt dauerhaft beschädigen. Entsorgen Sie leere Batterien und Kunststoffteile in den dafür vorgesehenen Behältern. Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren. An einem trockenen Ort zwischen 5°C und 30°C lagern. Die LED-Grablampe mit den mitgelieferten Batterien hält je nach Aufbewahrungsmethode, Temperatur und Wetterbedingungen bis zu 60 Tage.

Entsorgungshinweise: Führen Sie nicht mehr gebrauchsfähige Geräte u. Batterien einer umweltgerechten Entsorgung zu. Nähere Bestimmungen zur Entsorgung und Adressen sowie Öffnungszeiten dieser Sammelstellen erfahren Sie bei Ihrer zuständigen örtlichen Verwaltung. Elektrogeräte und Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet nicht mehr gebrauchsfähige Geräte und Batterien an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle abzugeben.



Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung! Lesen Sie bitte alle Anweisungen und Hinweise sorgfältig durch. Bewahren Sie im Anschluss diese Anleitung gut auf, um später bei Bedarf darin nachschlagen zu können. Wenn Sie das Produkt an jemand anderen weitergeben, geben Sie auch diese Anleitung mit. Das Produkt und dessen Verpackung ist kein Spielzeug. Nicht für Kinder geeignet. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für die gewerbliche Verwendung geeignet. Kerze/Kerzenflamme nicht entzünden. Modifizieren Sie Produkt und Zubehör nicht. Schließen Sie Anschlüsse und Schaltkreise nicht kurz. Benutzen Sie Produkt, Produktteile und Zubehör nur in einwandfreiem Zustand. Vermeiden Sie extreme Belastung wie Hitze und Kälte, Nässe und direkte Sonneneinstrahlung, Mikrowellen sowie Vibrationen und mechanischen Druck. Betreiben Sie das Produkt niemals in der Nähe von Gas- oder Elektroheizungen, offenem Feuer, Kerzen oder anderen Hitzequellen.

Batteriesicherheitshinweise: Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf, schließen Sie sie nicht kurz und/oder öffnen Sie sie nicht! Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer oder Wasser! Setzen Sie Batterien keiner mechanischen Belastung aus. Achten Sie beim Einsetzen auf die Polarität (+/-). Im Falle eines Auslaufens der Batterien entfernen Sie diese sofort aus dem Gerät, um Beschädigungen zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht in die Nähe des Produktes kommen und die Batterien nicht verschlucken. Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten! Spülen Sie bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf! Verwenden Sie nur Batterien des gleichen Typs! Alte Batterien nicht mit neuen mischen! Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien einwirken können. Entfernen Sie die Batterien, wenn diese leer sind oder wenn der Artikel für längere Zeit nicht verwendet wird. Batterie fachgerecht entsorgen. Stellen Sie das Produkt immer auf einen Untersetzer, um Wachsränder zu vermeiden.

Lieferumfang: 2 x AA-Batterien inklusive

2 x 1,5 V AA R6 

Vertrieben durch/distributor:

Hofer-Kerzen Vertrieb Ges.m.b.H,

Unterer Markt 42, 3335 Weyer, Austria

www.hofer-kerzen.at, office@hofer-kerzen.at, +43/7355/8731-0

