

Sicherheits-/Warnhinweis

Dieses Gerät ist ausschließlich für die Anwendung mit Grills, Smokern und Backöfen geeignet. Verwenden Sie es immer, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Das Gerät ist für den Hausgebrauch bestimmt. Nicht für die stetige Nutzung im Gewerbe geeignet. Für Schäden an Gegenständen oder Personen, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

- Verwenden Sie das Gerät nur innerhalb der spezifizierten Leistungs- und Temperaturbereiche.
- Zur Messung von und innerhalb Flüssigkeiten nicht geeignet.
- Edelstahlfühler immer nur bis Einstichbegrenzung in Lebensmittel einführen.
- Tragen Sie immer hitzebeständige Handschuhe, wenn Sie einen Edelstahlfühler während oder kurz nach der Anwendung anfassen. Berühren

Sie ihn nicht mit bloßen Händen, es besteht Verbrennungsgefahr.

- Halten Sie einen Edelstahlfühler und insbesondere das Thermometer fern von direkter Flamme oder Hitze, dies kann zu irreparablen Schäden führen.
- Setzen Sie das Thermometer keiner Hitze (über 50 °C) und/oder Kälte (unter 0 °C) aus. Insbesondere die Platzierung auf dem Seitentisch eines Grillgerätes mit geschlossener Haube kann Temperaturen > 50 °C erzeugen und das Gerät irreparabel beschädigen.
- Der untere Teil eines Edelstahlfühlers mit der Spitze ist bis zur Einstichbegrenzung bis 100 °C (212 °F) hitzebeständig, der obere Teil über der Einstichbegrenzung ist bis 300 °C (572 °F) hitzebeständig.
- Schützen Sie das Gerät und alle Bestandteile vor Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie keine Bestandteile unter Wasser.
- Defekte Geräte oder defekte Einzelteile des Gerätes dürfen ausschließlich durch autorisierte Personen repariert und ausgetauscht werden.
- Ein Edelstahlfühler muss vor der Reinigung vollständig auskühlen.
- Achtung! Die Spitze eines Edelstahlfühlers ist sehr spitz.
- Das Thermometer benötigt zwingend eine ebene Standfläche.
- Bewahren Sie das Thermometer generell außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Die Hitzebeständigkeit variiert bei den verschiedenen Teilen eines kabellosen Edelstahlfühlers, halten Sie ihn nie direkt in die Flamme.
- Platzieren Sie die Edelstahlfühler zum Laden nur im gereinigten Zustand in der Ladevorrichtung auf der Rückseite des Thermometers um einen Kurzschluss zu vermeiden.