

Sicherheits-/Warnhinweise

DIN EN 484

- Nur zur Verwendung im Freien.
- Bitte lesen Sie die Anweisungen aufmerksam, bevor Sie Ihren neuen Kocher in Gebrauch nehmen.
- Das Gerät während des Betriebs nicht bewegen.
- Nach Gebrauch Gaszufuhr an der Gasflasche absperren.
- Jede bauliche Veränderung des Gerätes kann gefährlich sein und ist nicht gestattet.