

23 x 20 x 6 cm



Cat Fun Kattenspeeltje Prooi

Movement,
hunting
and play

beezees

Movement,
hunting
and play



Cat Fun Kattenspeeltje Prooi

beezees
Safety
Information

beezees

Movement,
hunting
and play

Cat Fun Kattenspeeltje Prooi



23 x 20 x 6 cm

Ⓜ Maak van uw kat een echte jager met dit interactieve kattenspeelgoed. Door op de knop aan de zijkant te drukken zal het speeltje geactiveerd worden. Vervolgens zal de veer, die verstopt zit in het speeltje, onvoorspelbare wendingen maken. Hierdoor zal uw kat zijn of haar interesse niet zomaar verliezen. Het speeltje werkt op 3 AA batterijen, deze zijn niet inbegrepen. Wanneer uw kat klaar is met spelen, drukt u op de knop aan de zijkant waardoor het speeltje stopt met bewegen. Kattenspeelgoed: niet geschikt voor kinderen! Let er op dat uw kat, terwijl hij speelt, geen deeltjes van het speelgoed afbijt en opeet. Gebruik het speelgoed niet meer als het beschadigd is.

Ⓜ This interactive cat toy can help bring out the natural hunter in your cat. Pushing the side button will set the toy in motion. The spring concealed in the toy will then initiate unpredictable movements. This will ensure that your cat's fascination doesn't just fade away. The toy works on 3 AA batteries, these are not included. After your cat finishes playing, pressing the side button will bring the toy's movements to a stop. Cat toy: not suitable for children! Take care that your cat, while he is playing, does not bite off and eat any parts of the toy. Stop using the toy if it becomes damaged.

Ⓜ Verwandeln Sie Ihre Katze mit diesem interaktiven Katzenspielzeug in einen echten Jäger. Wenn Sie den Knopf an der Seite drücken, wird das Spielzeug aktiviert und die im Spielzeug versteckte Feder führt unvorhersehbare Drehungen und Wendungen aus. Auf diese Weise wird Ihre Katze nicht so schnell das Interesse verlieren. Das Spielzeug wird mit 3 AA-Batterien betrieben, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Wenn Ihre Katze mit dem Spielen fertig ist, drücken Sie den Knopf an der Seite und das Spielzeug hört auf, sich zu bewegen. Katzenspielzeug: für Kinder nicht geeignet! Achten Sie bitte darauf das Ihre Katze während er spielt, keine Teile des Spielzeugs abbeißt und auffrisst. Verwenden Sie das Spielzeug nicht weiter wenn es beschädigt ist.

Ⓜ Ce jouet interactif pour chat réveille son instinct de chasseur. Appuyez sur le bouton latéral pour activer le jouet. Le ressort caché à l'intérieur provoquera alors des mouvements aléatoires du jouet. Ainsi, votre chat ne se lassera pas et conservera tout son intérêt. Ce jeu nécessite 3 piles AA non incluses. Une fois que votre chat a fini de jouer, appuyez de nouveau sur le bouton latéral pour arrêter le jouet. Jouet pour chats: pas apte pour enfants! Prenez soin que votre chat, pendant qu'il joue, ne morde pas des morceaux et mange des parties du jouet. Ne plus utiliser le jouet lorsqu'il est abîmé.

Ⓜ Este juguete interactivo para gatos ayuda a sacar el cazador natural que hay en su gato. Al pulsar el botón lateral, el juguete se pondrá en movimiento. El muelle oculto en el juguete iniciará entonces movimientos impredecibles. De este modo, la fascinación de su gato no se desvanecerá. El juguete funciona con 3 pilas AA (no incluidas). Cuando su gato termine de jugar, pulse el botón lateral para detener los movimientos del juguete.

Juguete para gatos: No apto para niños! Tome cuidado que su gato, cuando juegue, no muerda pedazos y se coma partes del juguete. No utilizar mas el juguete cuando este dañado.

Ⓜ Trasforma il tuo gatto in un vero cacciatore grazie a questo giocattolo interattivo. Per attivare il giocattolo, premere il pulsante laterale e la piuma nascosta all'interno inizierà a muoversi in modo imprevedibile, rendendo impossibile al tuo gatto la perdita di interesse. Il giocattolo funziona con 3 batterie AA, non incluse. Quando il gatto avrà finito di giocare, premere il pulsante laterale per fermare il movimento.


Gioco per gatti: non adatto ai bambini! Controllate che il vostro gatto, quando gioca, non strappi a morsi o ingoi alcuna parte del gioco stesso. Non usate più il gioco in caso di danneggiamento.

Ⓜ Den här interaktiva kattleksaken kan locka ut den naturliga jägaren i katten. Om knappen på sidan trycks in sätts leksaken i rörelse. Fjädern som är gömd i leksaken börjar då göra oförutsägbara rörelser. Det gör att kattens fascination inte bara bleknar. Leksaken fungerar på 3 AA-batterier. Dessa är inte inkluderade. När katten slutar leka trycker du in sidoknappen för att stoppa leksakens rörelser.

Leksak till katt: ej lämplig för barn! Se till att din katt inte biter av och äter delar av leksaken. Ta undan leksaken om den blir skadad.

Ⓜ Эта интерактивная игрушка поможет пробудить в вашей кошке охотничьи инстинкты. Нажатие кнопки сбоку запускает игрушку в движение. Под воздействием скрытой пружины игрушка будет непредсказуемо двигаться. Это гарантирует, что она захватит внимание вашей кошки надолго. Игрушка работает на 3 батарейках типа AA, которые не включены в комплект поставки. Когда кошка закончит играть, вы можете остановить движение игрушки, нажав кнопку сбоку.

Игрушка для кошки: не использовать для детей! Следите, чтобы во время игры, Ваша кошка не откусывала и не ела любые части игрушки. Прекратите использовать игрушку, если она повреждена.



BOÎTE
A SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE SAC DE TRI

