

beeztees

Cat Fun
Kattenspeeltje Wibol

Movement,
hunting
and play
Can be filled
with snacks

Ⓢ Maak van uw kat een echte jager met dit interactieve kattenspeelgoed. Het speeltje is rond en verzwaard aan de onderkant, waardoor er een tuimel effect ontstaat. Daarnaast heeft het speeltje een gleuf waar een speelballetje in verstopt zit. Het balletje zal steeds naar een andere plek rollen, wanneer uw kat begint te spelen. Vul dit kattenspeelgoed met kattensnacks door de bovenzijde los te draaien. Met de schuif aan de zijkant van het speeltje kunt u vervolgens de vakjes aan de onderzijde openzetten. Zodra het speeltje wiebelt, zullen er snacks uit vallen. Als extra speelelement beschikt dit kattenspeelgoed over een stokje met een veer.

Kattenspeelgoed: niet geschikt voor kinderen! Let er op dat uw kat, terwijl hij speelt, geen deeltjes van het speelgoed afbijt en opeet. Gebruik het speelgoed niet meer als het beschadigd is.

Ⓢ This interactive cat toy can help bring out the natural hunter in your cat. The toy is round and has a weighted base, which produces a wobbling effect. It also features a groove concealing a play ball. As soon as your cat starts to play, the ball will invariably roll to a different location. Fill this cat toy with cat snacks by unscrewing the top. Then, manipulate the slide toggle on the side of the toy to open the compartments at its base. Treats will tumble out immediately when the toy begins to wobble. For added fun, this cat toy has a spring-loaded stick.

Cat toy: not suitable for children! Take care that your cat, while he is playing, does not bite off and eat any parts of the toy. Stop using the toy if it becomes damaged.

Ⓢ Verwandeln Sie Ihre Katze mit diesem interaktiven Katzenspielzeug in einen echten Jäger. Das Spielzeug ist rund und an der Unterseite beschwert, wodurch ein Taumeleffekt entsteht. Außerdem hat das Spielzeug einen Schlitz, in dem ein Spielzeugball versteckt ist. Dieser Ball rollt jedes Mal, wenn Ihre Katze zu spielen beginnt, an eine andere Stelle. Füllen Sie dieses Katzenspielzeug mit Katzensnacks, indem Sie die Oberseite abschrauben. Mit dem Schieber an der Seite des Spielzeugs kann man die Fächer an der Unterseite öffnen. Sobald das Spielzeug wackelt, fallen die Snacks heraus. Als zusätzliches Spielelement ist dieses Katzenspielzeug mit einem Stock mit einer Feder ausgestattet.

Katzenspielzeug: für Kinder nicht geeignet! Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Katze während er spielt, keine Teile des Spielzeugs abbeißt und auffrisst. Verwenden Sie das Spielzeug nicht weiter wenn es beschädigt ist.

Ⓢ Ce jouet interactif pour chat éveillera son instinct de chasseur. Il est rond et sa base est lestée pour produire un mouvement aléatoire. Il comprend une rainure abritant une balle de jeu. Dès que votre chat commence à jouer, cette balle roule invariablement à un endroit différent. Ajoutez des friandises pour chat dans le jouet en dévissant son capuchon. Manipulez ensuite le bouton coulissant sur le côté du jouet pour ouvrir les compartiments à la base. Les douceurs seront distribuées à mesure que le jouet oscille. Pour encore plus de divertissement, ce jouet pour chat est équipé d'un bâton monté sur ressort.

Jouet pour chats: pas apte pour enfants! Prenez soin que votre chat, pendant qu'il joue, ne morde pas des morceaux et mange des parties du jouet. Ne plus utiliser le jouet lorsqu'il est abîmé.

Cat Fun
Kattenspeeltje Wibol

Movement,
hunting
and play
Can be filled
with snacks



ø 10 x 42 cm

beeztees

Cat Fun
Kattenspeeltje Wibol

Movement,
hunting
and play
Can be filled
with snacks

Ⓢ Este juguete interactivo para gatos ayuda a sacar el cazador natural que hay en su gato. El juguete es redondo y tiene una base pesada, lo cual produce un efecto de bamboleo. También tiene una ranura que oculta una pelota de juego. Cuando su gato empiece a jugar, la pelota rodará a un lugar diferente. Puede rellenar el juguete con golosinas para gatos desenroscando la parte superior. A continuación, mueva la palanca deslizante del lateral del juguete para abrir los compartimentos de la base. Las golosinas caerán inmediatamente cuando el juguete empiece a tambalearse. Para aumentar la diversión, este juguete para gatos tiene un palo con resorte. Juguete para gatos: No apto para niños! Tome cuidado que su gato, cuando juegue, no muerda pedazos y se coma partes del juguete. No utilizar mas el juguete cuando este dañado.

Ⓢ Trasforma il tuo gatto in un vero cacciatore con questo giocattolo interattivo. La parte inferiore del giocattolo è arrotondata e appesantita in modo da creare un effetto oscillante. Inoltre è presente una fessura in cui è nascosta una pallina da gioco. Non appena il gatto inizia a giocare, questa pallina inizierà a rotolare in direzioni diverse. Svitando la parte superiore, è possibile riempire l'interno del giocattolo con degli snack per gatti e utilizzando il cursore sul lato si possono aprire gli scomparti nella parte inferiore. Non appena il giocattolo vibra, gli snack cadranno all'esterno. Come ulteriore elemento di gioco, sulla parte superiore è presente un'astina con in cima una piuma.

Gioco per gatti: non adatto ai bambini! Controllate che il vostro gatto, quando gioca, non strappi a morsi o ingoi alcuna parte del gioco stesso. Non usate più il gioco in caso di danneggiamento.

Ⓢ Den här interaktiva kattleksaken kan locka ut den naturliga jägaren i katten. Leksaken är rund och har en tyngd i botten som skapar en gungning. Den har också ett spår som döljer en lekboll. Så fort din katt börjar leka rullar bollen alltid till en annan plats. Fyll den här kattleksaken med kattsacks genom att skruva av toppen. Använd sedan skjutreglaget på sidan av leksaken för att öppna facken längst ned. Godsakerna ramlar omedelbart ut när leksaken börjar gunga. För extra nöje har den här kattleksaken en fjäder trådd på en pinne. Leksak till katt: ej lämplig för barn! Se till att din katt inte biter av och äter delar av leksaken. Ta undan leksaken om den blir skadad.

Ⓢ Эта интерактивная кошачья игрушка поможет высвободить естественный охотничий инстинкт вашей кошки. Округлая игрушка с утяжеленным основанием качается как ванька-встанька. В ней имеется желобок с игровым шариком. Когда кошка начнет играть, этот шарик будет бегать в разных направлениях. Открыв крышку, наполните игрушку кошачьим кормом. Затем, сдвиньте рычажок на боковой стороне игрушки, чтобы открыть отсеки в ее основании. Корм будет выпадать, как только игрушка начнет раскачиваться. Чтобы было еще веселее, на игрушке закреплён пружинящий хлыстик. Игрушка для кошки: не использовать для детей! Следите, чтобы во время игры, Ваша кошка не откусывала и не ела любые части игрушки. Прекратите использовать игрушку, если она повреждена.



Beeztees, P.O. Box 428, 5140 AK Waalwijk, The Netherlands, www.beeztees.com - Made in China

Cat Fun
Kattenspeeltje Wibol

Movement,
hunting
and play
Can be filled
with snacks



ø 10 x 42 cm