



Legal information

FR

We've designed Weenect as an aid to surveillance, not a substitute for it. Please be aware that network coverage (GSM) and GPS signal strength may have an impact on service reliability.

DE

Instructions for use

Read the Manual prior to use.

NL

Do not open the product. Do not attempt to take the product apart or repair it yourself, or remove the integrated battery.

IT

Do not leave your Weenect tracking device close to a heat source or in a place where the temperature is very high, for example in a car or in direct sunlight.

ES

Do not pierce or burn your tracking device.

Charge your tracker only with the cable supplied. Only use a charger with the input indicated in the table on the last page of this booklet. Never force connection of the charger / plug.

Do not charge your Weenect tracking device close to a heat source, as the increased temperature could result in damage to the battery which could cause overheating, explosion or fire.

This product is considered safe under the correct conditions of use. In the case of a product malfunction, contact Weenect support at the email address family@weenect.com

The product must be returned to Weenect for maintenance or repair according to Weenect's instructions and express agreement.

Any modifications or changes made to the product by the user without Weenect's express agreement shall terminate the user's rights for use of the equipment as

well as the guarantee.

Strong magnetic fields, such as transformers, must be strictly avoided to avoid gaps in transmission. Ignoring this recommendation may result in damage to your tracking device.

Temperature: the tracking device is designed to operate at temperatures between -20°C and 35°C. Temperatures above or below this may cause damage.

NOTE: Failure to comply with these instructions may reduce the lifespan of the integrated battery or damage the Weenect tracking device. Damage resulting from usage that is noncompliant with Weenect advice shall not be covered by the Weenect manufacturer's guarantee.

Remember to turn off your Weenect GPS tracker before boarding a plane.

Maintenance

No specific maintenance is needed for Weenect tracking device. If the device is wet or has dirt on it, please clean it gently with a normal cloth (cotton for example), to remove humidity and dirt from the charging pins before charging (for model 006, 008, or 009). The tracker will need to be periodically recharged.

Manufacturer's Warranty

The product is covered by a manufacturer's warranty, for a period that can be no shorter than 2 (two) years from the original date of purchase. For specific information relating to your product warranty and the warranty claims procedure, log into our help centre at the following address: help.weenect.com

Weenect compliance

WEENECT® is a trademark of the company HAREAU SAS. This product belongs to the company HAREAU SAS (simplified joint-stock company), registered with the

Paris trade and companies register under number 538 863 937 - 101 rue de Sèvres - 75280 PARIS CEDEX - France, with email address family@weenect.com.

We declare that this product complies with the applicable legal requirements for the restriction of the use of hazardous substances (RoHS) (Directive 2011/65/EU and Directive [EU] 2015/863), and for radio equipment (Directive 2014/53/EU). The full text of the Weenect Declaration of Compliance is available at the following address: link.weenect.com/we008 (Cats/Dogs) & link.weenect.com/we202 (Kids/Silver) & link.weenect.com/we006eu (XS) & link.weenect.com/we009eu (XT).

Waste Disposal And Treatment

Used batteries and electronic and electrical equipment must not be disposed of in household waste. As far as possible, they should be sorted and taken to a suitable waste centre to ensure they are recycled and to avoid any potential impact on the environment and on human health. To find out more, contact your local authorities. Frequency operating band within the European Union (MHz): 900/1800MHz Power of maximum radio frequency transmitted (dBm): 33dB+/-2dB

For kids and silver trackers

Knocks and bumps: the protective pouch is ideal for attaching the device to a backpack or belt and can help protect it from knocks.

Immersion in water: the tracking device should not be put in contact with water or any other liquid. The protective pouch is water (splash) resistant, but cannot be immersed in water without damaging the tracking device.

Informations légales

Nous avons conçu Weenect comme une aide à la surveillance, non pour la remplacer. Notez que la couverture réseau (GSM) et l'intensité du signal GPS peuvent jouer sur la fiabilité du service.

Consignes d'utilisation

Lire le Manuel avant utilisation. N'ouvrez pas le produit. Ne tentez pas de démonter le produit ou de l'entretenir vous-même, ni de retirer la batterie intégrée.

Ne laissez pas votre traceur Weenect à proximité d'une source de chaleur ou dans un lieu où la température est très élevée, par exemple dans une voiture en plein soleil.

Ne percez et ne brûlez pas votre traceur.

Chargez votre traceur uniquement avec le câble fourni avec le traceur. Utilisez exclusivement un chargeur avec le « input » (entrée) indiqué dans le tableau récapitulatif affiché sur la dernière page de ce livret. Ne forcez jamais la fiche de charge.

Ne chargez pas votre traceur Weenect à proximité d'une source de chaleur : La température élevée peut provoquer la destruction de la batterie et peut causer une surchauffe, une explosion ou un feu. Ce produit est considéré comme sûr dans des conditions d'utilisation correctes. En cas de dysfonctionnement du produit, contactez le support Weenect sur l'adresse e-mail family@weenect.com

Le produit doit être renvoyé à Weenect pour tout entretien ou réparation, selon les instructions et avec accord exprès de Weenect.

Toutes modifications ou tous changements apportés au produit par l'utilisateur sans l'accord exprès de Weenect annulent ses droits d'utilisation de l'équipement ainsi que la garantie.

Les champs magnétiques intenses, comme des transformateurs, doivent être strictement évités, pour éviter l'apparition d'écarts dans la transmission. Ignorer cette

indication peut entraîner des dommages de votre traceur.

Température : le traceur a été conçu pour fonctionner à des températures comprises -20°C et 35°C. Des températures supérieures ou inférieures pourraient l'endommager.

ATTENTION : Le non-respect de ces instructions peut raccourcir la durée de vie de la batterie intégrée ou endommager le traceur Weenect. Les dommages entraînés par une utilisation non-conforme aux consignes Weenect ne sont pas couverts par la garantie fabricant Weenect.

Pensez à éteindre votre traceur GPS Weenect avant de monter dans un avion.

Entretien

Aucun entretien particulier n'est nécessaire pour votre traceur Weenect. Si le produit est mouillé ou sali, veuillez le nettoyer avec un vêtement doux (coton par exemple) afin d'enlever l'humidité ou la saleté des ports de chargement avant de recharger le produit (pour les modèles 006, 008 et 009). Le traceur devra être rechargé régulièrement.

Garantie Fabricant

Le produit est couvert par une garantie fabricant, pour une période qui ne peut pas être inférieure à 2 (deux) ans à partir de la date d'achat d'origine. Pour les informations spécifiques relatives à la garantie de votre produit et les procédures de réclamations de garantie, rendez-vous sur notre centre d'aide à l'adresse : help.weenect.com

Conformité weenect

WEENECT® est une marque de la société HAREAU SAS. Ce produit appartient à la société HAREAU SAS Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 538 863 937 - 101 rue de Sèvres - 75280 PARIS cedex - France, dont

l'adresse e-mail est family@weenect.com.

Nous déclarons par la présente que ce produit est conforme aux exigences légales applicables en matière de limitation de l'utilisation de substances dangereuses RoHS (Directive 2011/65/EU et Directive EU 2015/863), d'équipements radioélectriques (Directive 2014/53/UE). Le texte intégral de la Déclaration de Conformité Weenect est disponible à l'adresse suivante : link.weenect.com/we008 (Cats/Dogs) & link.weenect.com/we202 (Kids/Silver) & link.weenect.com/we006eu (XS) & link.weenect.com/we009eu (XT).

Élimination et traitement des déchets

Les batteries usagées ainsi que l'équipement électronique et électrique ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Dans la mesure du possible, ils doivent être triés et déposés dans un centre de collecte adéquat pour permettre leur recyclage et éviter tout impact potentiel sur l'environnement et la santé humaine. Pour en savoir plus contactez les autorités locales.

Pour les traceurs kids et silver

Coups et chocs : à ranger idéalement dans un cartable ou à la ceinture. N'oubliez pas d'utiliser la pochette de protection pour protéger le traceur de tout choc.

Immersion dans l'eau : le tracker ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou tout autre liquide. La pochette de protection est résistante à l'eau (résistante aux éclaboussures) mais ne peut pas être immergée dans l'eau sans endommager le traceur.



Rechtliche Hinweise

Wir haben Weenect als Hilfsmittel für die Überwachung entwickelt, nicht als Ersatz dafür. Bitte beachten Sie, dass die Netzabdeckung (GSM) und die GPS-Signalstärke einen Einfluss auf die Zuverlässigkeit des Dienstes haben können.

Gebrauchsanweisung

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch.

Öffnen Sie das Gerät nicht. Versuchen Sie bitte nicht, das Gerät auseinanderzubauen, selbst zu reparieren oder den eingebauten Akku zu entfernen.

Achten Sie darauf, dass Ihr Weenect-Tracker nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder an einem Ort mit sehr hohen Temperaturen, z. B. in einem Auto in der prallen Sonne, abgelegt wird.

Durchstechen oder verbrennen Sie Ihren Tracker nicht.

Laden Sie Ihren Tracker nur mit dem mit dem Tracker gelieferten Kabel auf. Verwenden Sie nur ein Ladegerät mit dem „Input“ (Eingang), der in der Übersichtstabelle auf der letzten Seite dieses Hefts angegeben ist. Niemals den Ladestecker mit Gewalt einstecken oder herausziehen.

Laden Sie Ihren Weenect-Tracker nicht in der Nähe von Wärmequellen auf: Die hohe Temperatur kann den Akku zerstören und zu Überhitzung, Explosion oder Feuer führen.

Dieses Produkt gilt unter den richtigen Anwendungsbedingungen als sicher. Bei einer etwaigen Fehlfunktion des Produkts wenden Sie sich bitte an den Weenect-Support unter der E-Mail-Adresse family@weenect.com.

Das Produkt muss zur Wartung oder Reparatur gemäß den Instruktionen und mit ausdrücklicher Zustimmung von Weenect an Weenect zurückgeschickt werden.

Jegliche Änderungen oder Umbaumaßnahmen am Gerät, die der Nutzer ohne die ausdrückliche Zustimmung von Weenect vornimmt, erlöschen die Rechte des Nutzers zur Verwendung des Geräts sowie die Garantie.

Starke Magnetfelder, z. B. von Transformatoren, sollten unbedingt vermieden werden, damit es nicht zu Abweichungen in der Übertragung kommt. Das Ignorieren dieses Hinweises kann zu Schäden an Ihrem Tracker führen.

Temperatur: Der Tracker wurde für den Betrieb bei Temperaturen zwischen -20°C und 35°C konzipiert. Höhere oder niedrigere Temperaturen könnten ihn beschädigen. ACHTUNG: Die Nichtbeachtung dieser Bedienungshinweise kann die Lebensdauer der eingebauten Batterie verkürzen oder den Weenect-Tracker beschädigen. Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden, fallen nicht unter die Herstellergarantie von Weenect.

Denken Sie daran, Ihren Weenect GPS-Tracker auszuschalten, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.

Wartung

Für das Weenect Ortungsgerät ist keine spezielle Wartung erforderlich. Wenn das Gerät nass oder verschmutzt ist, reinigen Sie es bitte vorsichtig mit einem normalen Tuch (z. B. Baumwolle), um Feuchtigkeit und Schmutz von den Ladestiften zu entfernen, bevor Sie es aufladen (für Modell 006, 008, oder 009). Der Tracker muss in regelmäßigen Abständen aufgeladen werden.

Herstellergarantie

Das Produkt ist durch eine Herstellergarantie für einen Zeitraum von mindestens 2 (zwei) Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum gedeckt. Spezifische Informationen zur Garantie Ihres Produkts und zum Verfahren für Garantieansprüche finden Sie in unserem Hilfezentrum unter: help.weenect.com

Konformität durch weenect

WEENECT© ist eine Marke der Firma HAREAU SAS. Dieses Produkt gehört der Firma HAREAU SAS, eine vereinfachte Aktiengesellschaft, eingetragen im

Handelsregister von Paris unter der Nummer 538 863 937 - 101 rue de Sèvres - 75280 PARIS cedex - Frankreich, deren E-Mail-Adresse family@weenect.com Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt den geltenden gesetzlichen Richtlinien zur Beschränkung der Verwendung von RoHS-Gefahrstoffen (Richtlinie 2011/65/EU und EU-Richtlinie 2015/863), Funkanlagen (Richtlinie 2014/53/EU) entspricht. Der vollständige Text der Weenect-Konformitätserklärung ist unter folgender Adresse abrufbar: link.weenect.com/we008 (Cats/Dogs) & link.weenect.com/we202 (Kids/Silver) & link.weenect.com/we006eu (XS) & link.weenect.com/we009eu (XT).

Abfallentsorgung und -aufbereitung

Altbatterien sowie elektronische und elektrische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Wenn es irgendwie möglich ist, sollten sie sortiert und in einer geeigneten Sammelstelle abgegeben werden, um ihr Recycling zu ermöglichen und mögliche Belastungen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden.

Betriebsfrequenzband in der Europäischen Union (MHz): 900 / 1800MHz
Maximale übertragene Funkfrequenzleistung (dBm): 33dB +/- 2dB

Für die tracker kids und silver

Schläge und Stöße: Idealerweise in einer Schultasche aufbewahren oder an einem Gürtel befestigen. Denken Sie daran, die Schutzhülle zu verwenden, um den Tracker vor möglichen Stößen und Schlägen zu schützen.

Eintauchen in Wasser: Der Tracker darf nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen. Die Schutzhülle ist zwar wasserabweisend (spritzwassergeschützt), kann aber nicht in Wasser eingetaucht werden, ohne dass dadurch der Tracker beschädigt wird.

Wettelijke vermeldingen

We hebben Weenect ontworpen als een hulpmiddel voor bewaking, niet als vervanging ervan. Houd er rekening mee dat netwerkdekking (GSM) en GPS-signaalsterkte van invloed kunnen zijn op de betrouwbaarheid van de dienst.

Gebruiksvoorschriften

Lees de handleiding voor gebruik.

Open het product niet. Probeer het product niet te demonteren of dit zelf te onthouden, noch om de ingebouwde batterij eruit te halen.

Laat uw Weenect tracker niet liggen in de buurt van een warmtebron of op een plaats waar de temperatuur hoog is, bijvoorbeeld in een auto in de volle zon.

U mag uw tracker niet doorboren of verbranden.

Laad je GPS-tracker alleen op met de meegeleverde kabel. Gebruik alleen een oplader met de input zoals aangegeven in de tabel op de laatste pagina van dit boekje. Steek de laadstekker nooit ergens hardhandig in.

Laad uw Weenect tracker nooit op in de buurt van een warmtebron: de hoge temperatuur kan leiden tot de vernietiging van de accu en kan oververhitting, een ontploffing of brand veroorzaken.

Dit product wordt onder de juiste gebruiksomstandigheden als veilig beschouwd. Neem in geval van storing van het product contact op met de supportafdeling van Weenect op het e-mailadres: family@weenect.com

Het product moet altijd naar Weenect worden teruggestuurd voor onderhoud of herstel, volgens de instructies en met uitdrukkelijke toestemming van Weenect.

Alle wijzigingen of aanpassingen van het product door de gebruiker zonder de uitdrukkelijke toestemming van Weenect, schorten zijn rechten op over het gebruik van de apparatuur alsook het recht op garantie.

Intensieve magnetische velden, zoals transformatoren, moeten strikt worden

EN

FR

DE

NL

IT

ES

vermeden, om het optreden van afwijkingen in het signaal te vermijden. Het niet opvolgen van deze aanwijzing kan leiden tot schade aan uw tracker.

Temperatuur: de tracker is ontworpen om te functioneren bij temperaturen tussen -20 °C en 35 °C. Hogere of lagere temperaturen kunnen schade toedienen aan de tracker.

LET OP: het niet naleven van deze instructies kan de levensduur van de ingebouwde accu verkorten of de Weenect tracker beschadigen. Beschadigingen die zijn ontstaan door gebruik dat niet in overeenstemming is met de voorschriften van Weenect, worden niet gedekt door de fabrieksgarantie van Weenect. Vergeet niet om uw Weenect GPS-tracker uit te schakelen voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.

Onderhoud

Er is geen specifiek onderhoud nodig voor het Weenect traceerapparaat. Als het apparaat nat is of er vuil op zit, maak het dan voorzichtig schoon met een normale doek (bijvoorbeeld katoen), om vocht en vuil van de oplaadpinnen te verwijderen voordat u het oplaadt (voor model 006, 008 of 009). De tracker zal regelmatig moeten worden opgeladen.

Garantie van de fabrikant

Het product wordt gedekt door een fabrieksgarantie, voor een periode van niet minder dan 2 (twee) jaar vanaf de aankoopdatum. Voor specifieke informatie over de garantie van uw product en de procedures voor garantieclaims, kunt u terecht op ons hulpcentrum op: help.weenect.com

Conformiteit weenect

WEENECT® is een merk van de vennootschap HAREAU SAS. Dit product behoort toe aan de vennootschap HAREAU SAS Société par actions simplifiée, ingeschre-

ven in het Handelsregister van Parijs onder nummer 538 863 937 - 101 rue de Sèvres - 75280 PARIJS cedex - Frankrijk, met als e-mailadres: family@weenect.com.

We verklaren hierbij dat dit product voldoet aan de geldende wettelijke eisen op het gebied van beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen RoHS (Richtlijn 2011/65/EU en Richtlijn EU 2015/863), voor radioapparatuur (Richtlijn 2014/53/UE). De gehele tekst van de Conformiteitsverklaring van Weenect is beschikbaar op het volgende adres: link.weenect.com/we008 (Cats/Dogs) & link.weenect.com/we202 (Kids/Silver) & link.weenect.com/we006eu (XS) & link.weenect.com/we009eu (XT).

Afvalverwijdering en afvalverwerking

De gebruikte accu's en de elektronische en elektrische apparatuur mag niet samen met het huishoudelijk afval worden weggegooid. Deze moeten voor zover mogelijk worden gesorteerd en ingeleverd bij een geschikt afvalsorteercentrum zodat ze kunnen worden gerecycled en om elke mogelijke nadelige invloed op het milieu en de gezondheid van de mens te vermijden. Neem voor meer informatie contact op met de plaatselijke autoriteiten.

Frequentiebreedte waarbinnen hij functioneert in de Europese Unie (MHz): 900/1800MHz

Maximaal uitgezonden geluidsvermogen (dBm): 33dB+/-2dB

Voor kinderen en silver trackers

Stoten en schokken: kan het best worden opgeborgen in een schooltas of vastgemaakt aan een riem. Vergeet niet om de beschermhoes te gebruiken om de tracker tegen alle schokken te beschermen.

Onderdompelen in water: de tracker mag niet met water of enige andere vloeistof in aanraking komen. De beschermhoes is waterdicht (tegen spatten), maar mag niet in water worden ondergedompeld, want dan raakt de tracker beschadigd.

EN

Informazioni legali

Abbiamo progettato Weenect come un aiuto alla sorveglianza, non come un sostituto. Tieni presente che la copertura di rete (GSM) e la potenza del segnale GPS possono avere un impatto sull'affidabilità del servizio.

FR

DE

Istruzioni per l'uso

Leggere il manuale prima dell'uso.

Non aprire il prodotto. Non tentare di smontare o riparare il prodotto da soli, o rimuovere la batteria integrata.

NL

Non lasciare il localizzatore Weenect vicino a una fonte di calore o in un luogo dove la temperatura è molto alta, per esempio in una macchina sotto il sole.

Non forare o bruciare il localizzatore.

IT

Caricare il localizzatore GPS solo con il cavo in dotazione. Utilizzare esclusivamente un caricabatterie con l'input indicato nella tabella dell'ultima pagina di questo opuscolo. Non forzare mai la spina di ricarica.

ES

Non caricare il localizzatore Weenect vicino a una fonte di calore: le alte temperature possono distruggere la batteria e causare surriscaldamento, esplosione o incendio.

Questo prodotto è considerato sicuro nelle corrette condizioni d'uso. In caso di malfunzionamento del prodotto, contattare l'assistenza Weenect all'indirizzo family@weenect.com

Il prodotto deve essere restituito a Weenect per la manutenzione o la riparazione, come indicato ed espressamente concordato con Weenect.

Qualsiasi modifica o cambiamento apportato al prodotto dall'utente senza il consenso esplicito di Weenect annullerà i diritti dell'utente a utilizzare il prodotto e la garanzia.

I campi magnetici intensivi, come quelli dei trasformatori, dovrebbero essere rigorosamente evitati, per evitare interferenze nella trasmissione. Ignorare questa

indicazione può causare danni al localizzatore.

Temperatura: il localizzatore è stato progettato per funzionare a temperature comprese tra -20°C e 35°C. Temperature più alte o più basse potrebbero danneggiarlo. ATTENZIONE: il mancato rispetto di queste istruzioni può ridurre la durata della batteria integrata o danneggiare il localizzatore Weenect. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia del produttore Weenect.

Ricordati di spegnere il localizzatore Weenect prima di salire a bordo di un aereo.

Manutenzione

Il dispositivo di localizzazione Weenect non necessita di una manutenzione particolare. Se il dispositivo è bagnato o sporco, pulirlo delicatamente con un normale panno (cotone ad esempio), per rimuovere l'umidità e lo sporco dai pin di ricarica prima della ricarica (per il modello 006, 008 o 009). Il dispositivo dovrà essere periodicamente ricaricato.

Garanzia del produttore

Il prodotto è coperto da garanzia del produttore per un periodo non inferiore a 2 (due) anni dalla data di acquisto iniziale. Per informazioni dettagliate riguardanti la garanzia del prodotto e le procedure di reclamo in garanzia, visita il nostro centro assistenza all'indirizzo: help.weenect.com

Conformità weenect

WEENECT® è un marchio della società HAREAU SAS. Questo prodotto appartiene alla società HAREAU SAS società per azioni, registrata presso il RCS di Parigi con il numero 538 863 937 - 101 rue de Sèvres - 75280 PARIS cedex - Francia, il cui indirizzo e-mail è family@weenect.com.

Con la presente dichiariamo che questo prodotto è conforme ai requisiti legali applicabili relativi alla restrizione dell'uso di sostanze pericolose RoHS (direttiva

2011/65/UE e direttiva UE 2015/863) e alle apparecchiature radio (direttiva 2014/53/UE). Il testo completo della dichiarazione di conformità di Weenect è disponibile all'indirizzo: link.weenect.com/we008 (Cats/Dogs) & link.weenect.com/we202 (Kids/Silver) & link.weenect.com/we006eu (XS) & link.weenect.com/we009eu (XT).

Smaltimento e trattamento dei rifiuti

Le batterie usate e le apparecchiature elettroniche ed elettriche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Ove possibile, dovrebbero essere separati e smaltiti in un punto di raccolta adeguato per consentire il riciclaggio ed evitare qualsiasi potenziale impatto sull'ambiente e sulla salute umana. Per maggiori informazioni contatta gli enti locali.

Banda di frequenza operativa nell'Unione Europea (MHz): 900/1800MHz
Potenza massima di radiofrequenza trasmessa (dBm): 33dB+/-2dB

Per i localizzatori gps kids e silver

Urti e colpi: meglio conservare in uno zaino o agganciato alla cintura. Non dimenticare di usare la custodia protettiva per proteggere il localizzatore da eventuali urti.

Immersione in acqua: il localizzatore non deve entrare in contatto con l'acqua o qualsiasi altro liquido. La custodia protettiva è resistente all'acqua (impermeabile agli spruzzi) ma non può essere immersa in acqua senza danneggiare il localizzatore.

Información legal

Hemos diseñado Weenect como una ayuda a la vigilancia, no como un sustituto de la misma. Tenga en cuenta que la cobertura de la red (GSM) y la intensidad de la señal GPS pueden afectar a la fiabilidad del servicio.

Consignas de uso

Lea el manual antes de usar el producto.

No abra el producto. No intente desmontar o reparar el producto usted mismo, ni retirar la batería incorporada.

No deje su localizador Weenect cerca de una fuente de calor o en un lugar donde la temperatura sea muy alta, por ejemplo, en un coche al sol.

No perfore ni queme su localizador.

Cargue su localizador GPS únicamente con el cable suministrado. Utilice únicamente un cargador con la entrada (input) indicada en la tabla de la última página de este folleto. No fuerce nunca el puerto de carga.

No cargue su localizador Weenect cerca de una fuente de calor: las altas temperaturas pueden destruir la batería y provocar un sobrecalentamiento, una explosión o un incendio.

Este producto se considera seguro en las condiciones correctas de uso. En caso de mal funcionamiento del producto, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Weenect en family@weenect.com

El producto debe ser devuelto a Weenect para su mantenimiento o reparación, según las instrucciones y con el acuerdo expreso de Weenect.

Cualquier modificación o cambio realizados en el producto por el usuario sin el consentimiento expreso de Weenect anulará los derechos del usuario a utilizar el equipo y la garantía.

Deben evitarse estrictamente los campos magnéticos intensos, como los de los transformadores, para evitar divergencias en la transmisión. Ignorar esta indica-

ción puede provocar daños en el localizador.

Temperatura: el localizador ha sido diseñado para funcionar a temperaturas entre -20°C y 35°C. Las temperaturas superiores o inferiores podrían dañarlo.

ATENCIÓN: el incumplimiento de estas instrucciones puede acortar la vida de la batería incorporada o dañar el localizador Weenect. Los daños causados por un uso inadecuado no están cubiertos por la garantía del fabricante de Weenect. Recuerde apagar el rastreador Weenect antes de abordar un avión.

Mantenimiento

El dispositivo de seguimiento Weenect no necesita ningún mantenimiento específico. Si el dispositivo está mojado o tiene suciedad, límpiolo suavemente con un paño normal (de algodón, por ejemplo), para eliminar la humedad y la suciedad de las clavijas de carga antes de cargarlo (para el modelo 006, 008 o 009). El rastreador deberá ser recargado periódicamente.

Garantía del fabricante

El producto está cubierto por la garantía del fabricante durante un periodo que no puede ser inferior a 2 (dos) años a partir de la fecha de la compra original. Para la información específica relativa a la garantía de su producto y los procedimientos de reclamaciones de garantía, diríjase a nuestro centro de ayuda en la dirección: help.weenect.com

Conformidad de weenect

WEENECT® es una marca de la sociedad HAREAU SAS. Este producto pertenece a la empresa HAREAU SAS, Sociedad por acciones simplificada, inscrita en el Registro Mercantil de París con el número 538 863 937, 101 rue de Sèvres - 75280 PARIS cedex - Francia, con dirección de correo electrónico family@weenect.com.

Por la presente declaramos que este producto cumple con los requisitos legales aplicables relativos a la restricción del uso de sustancias peligrosas RoHS (Directiva 2011/65/UE y Directiva UE 2015/863), equipos radioeléctricos (Directiva 2014/53/UE). El texto completo de la declaración de conformidad de Weenect está disponible en la siguiente dirección: link.weenect.com/we008 (Cats/Dogs) & link.weenect.com/we202 (Kids/Silver) & link.weenect.com/we006eu (XS) & link.weenect.com/we009eu (XT).

Eliminación y tratamiento de residuos

Las baterías usadas y los equipos electrónicos y eléctricos no deben eliminarse con la basura doméstica. Siempre que sea posible, deben clasificarse y eliminarse en un punto de recogida adecuado para permitir su reciclaje y evitar cualquier impacto potencial sobre el medioambiente y la salud humana. Para más información, contacte con las autoridades locales.

Banda de frecuencia de funcionamiento en la Unión Europea (MHz): 900/1800MHz
Potencia de radiofrecuencia máxima transmitida (dBm): 33dB+/-2dB

Para localizadores gps kids y silver

Golpes y choques: la bolsita de protección es útil para abrochar el localizador a una mochila o a un cinturón y puede ayudar a proteger el aparato de golpes.

Inmersión en el agua: el localizador no debe entrar en contacto con el agua ni con ningún otro líquido. La bolsita de protección es resistente al agua (a las salpicaduras), pero no se puede sumergir en agua sin dañar el localizador.

Personal GPS Tracker

Model	WE006	WE008	WE202	WE009
Input	5V---1.5A	5V---1.0A	5V---1.0A	5V---1.0A
Battery	3,85V 500mAh	3,7V 550mAh	3,7V 1700mAh	3,8V 1250mAh



Importer: Hareau SAS (Weenect)
Address: 101 rue de Sèvres, Paris 75280 cedex, France
Made in China