

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

GEFAHR

Motorabgase enthalten Kohlenmonoxid, ein farb- und geruchloses giftiges Gas. Das Einatmen von Kohlenmonoxid kann zu Übelkeit, Schwindel Ohnmacht oder Tod führen. Wenn Sie sich schwindlig oder schwach fühlen, gehen Sie sofort an die frische Luft.

Gerät ausschließlich im Freien und nur in einem gut belüfteten Bereich betreiben.

Das Gerät NICHT innerhalb von Gebäuden betreiben, einschließlich Garagen, Kellern, Zwischendecken, Schuppen, Hütten und umschlossenen Bereichen, oder im Inneren von Wohnmobilen.

Abgase NICHT durch Fenster, Türen, Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen in einen geschlossenen Bereich eindringen lassen.

GEFAHR: KOHLENMONOXID – die Verwendung dieses Produkts in Innenräumen KANN IN WENIGEN MINUTEN ZUM TOD FÜHREN!

GEFAHR

Hände, Füße, Haare, Kleidung und/oder Accessoires können sich in rotierenden Teilen verfangen.

Die Folge kann eine tiefe Fleischwunde oder sogar eine traumatische Amputation sein.

Hände und Füße von rotierenden Teilen fernhalten. Lange Haare zusammenbinden und Schmuck ablegen. Gerät nur mit angebrachten Schutzvorrichtungen betreiben. KEINE locker sitzende Kleidung, baumelnde Kordeln oder Gegenstände tragen, die sich verfangen könnten.

WARNUNG

Zündkerzen können zu Feuer oder einem elektrischen Schlag führen.

Bei der Wartung des Hochdruckreinigers:

Zündkerzenkabel abziehen und so platzieren, dass es die Zündkerze nicht berühren kann.

Zündkerze NICHT auf Funktion prüfen, während sie ausgebaut ist.

Nur zugelassene Zündkerzenprüfgeräte verwenden.

WARNUNG

Der Kontakt mit einer elektrischen Stromquelle kann einen elektrischen Schlag oder Verbrennungen verursachen.

NIEMALS in Richtung oder in die Nähe einer Stromquelle/ Steckdose sprühen.

WARNUNG

Laufende Motoren erzeugen Wärme. Bei Kontakt können Verbrennungen auftreten. Brennbares Material kann bei Kontakt Feuer fangen.

KEINE heißen Oberflächen berühren. Kontakt mit heißen Abgasen vermeiden. Vor dem Berühren das Gerät abkühlen lassen. Mindestens 90 cm Abstand an allen Seiten einhalten, um eine ausreichende Kühlung zu gewährleisten. Mindestens 1,5 m Abstand von brennbaren Materialien einhalten.

HINWEIS

KEIN Wasser in der Pumpe gefrieren lassen.

Anweisung zur Einlagerung über den Winter finden Sie im Abschnitt „Lagerung“ dieses Handbuchs.

Wenn das Wasser im Hochdruckreiniger gefroren ist, das Gerät vor dem Start in einem warmen Raum auftauen lassen.

KEIN heißes Wasser auf oder in die Pumpe schütten – interne Teile werden beschädigt und Ihre Garantie erlischt.

HINWEIS

Das Gerät NIEMALS trocken laufen lassen.

Vor der Inbetriebnahme des Geräts sicherstellen, dass die Wasserversorgung vollständig eingeschaltet ist.

WARNUNG

NIEMALS entflammbare Flüssigkeiten sprühen und den Hochdruckreiniger nicht in Bereichen mit brennbaren Stäuben, Flüssigkeiten oder Dämpfen verwenden.

Dieses Gerät NIEMALS in einem geschlossenen Gebäude oder in oder in der Nähe eines explosionsgefährdeten Bereichs betreiben.

- Tankdeckel NICHT abnehmen und KEINEN Kraftstoff nachfüllen, während der Motor heiß ist oder läuft (vor dem Nachfüllen den Motor zwei Minuten lang abkühlen lassen). Den Tank immer langsam auffüllen.
- NIEMALS den Hochdruckschlauch vom Gerät trennen, während das System unter Druck steht.

⚠️ WARNUNG

Ein schnelles Einziehen des Startseils zieht Hand und Arm schneller zum Motor hin, als Sie loslassen können.

Unbeabsichtigtes Starten kann zu Verfangen, Fleischwunden oder traumatischen Amputationen führen.

Auch Knochenbrüche, Frakturen, Prellungen oder Verstauchungen können die Folge sein.

Beim Anlassen des Motors langsam am Seilzugstarter ziehen, bis ein Widerstand spürbar wird, und dann schnell ziehen, um Rückschlag zu vermeiden.

⚠️ GEFAHR

Körperteile von der Düse fernhalten.

Strahlrohr NICHT auf andere Personen, Tiere oder auf sich selbst richten.

Während der Arbeit und bei Wartungsarbeiten immer eine Schutzbrille und Schutzausrüstung (Gehörschutz, Handschuhe, Gummistiefel, Schutzkleidung) tragen.

- Während der Bedienung des Geräts NIEMALS Hand oder Finger über die Sprühdüse halten.
- NIEMALS versuchen, Leckagen mit einem Körperteil zu stoppen oder abzulenken.
- Bei jedem Stoppen des Sprühvorgangs, selbst wenn es nur für wenige Augenblicke ist, IMMER die Abzugshebelsicherung in die sichere Position bringen.

⚠️ WARNUNG

Stets einen Augenschutz mit Seitenschildern gemäß ANSI Z87.1 tragen.

Die Befolgung dieser Regel verringert das Risiko schwerer Verletzungen.

💬 HINWEIS

Unsachgemäße Behandlung oder Verwendung des Hochdruckreinigers kann diesen beschädigen, seine Lebensdauer verkürzen und Ihre Garantie erlöschen lassen.

Den Hochdruckreiniger nur für den vorgesehenen Verwendungszweck einsetzen.

Nur auf ebenen Flächen betreiben.

Den Hochdruckreiniger NICHT übermäßiger Feuchtigkeit, Staub oder Schmutz aussetzen.

Die Kühlschlitze dürfen NICHT durch Material blockiert werden.

Den Hochdruckreiniger NICHT verwenden, wenn:

- Das Gerät funken, Rauch oder Flammen abgibt
- Das Gerät stark vibriert

⚠️ GEFAHR

Risiko von Injektionen oder Verletzungen. Ein Hochdruckstrahl kann gefährlich sein, wenn er falsch eingesetzt wird.

- Den Wasserstrahl NICHT auf Personen, Tiere, elektrische Geräte oder das Gerät selbst richten.
- Die Strahlpistole IMMER in eine sichere Richtung halten. Nach jedem Abstellen des Motors den Abzugshebel der Strahlpistole drücken, um den Druck im Inneren zu entlasten.

💬 HINWEIS

NUR kaltes Wasser verwenden.

💬 HINWEIS

Wasser unter hohem Druck kann empfindliche Oberflächen beschädigen.

- Vor Verwendung des Geräts IMMER an einer unauffälligen Prüfoberfläche testen, um die Risiken zu verstehen.
- NICHT: die Strahlpistole auf Glas richten.
- NIEMALS: die Sprühdüse auf Personen, Tiere, elektrische Geräte, Pflanzen oder die Maschine selbst richten.

⚠️ WARNUNG

Durch den Einsatz von Hochdruckreinigern können Flächen nass und rutschig werden. Bei der Verwendung eines Hochdruckreinigers können die Kräfte aus der Strahlpistole dazu führen, dass Sie den Halt verlieren und stürzen.

- Das Gerät nur auf ebenen Flächen verwenden.
- Sicherstellen, dass eine angemessene Wasserabflussmöglichkeit vorhanden ist.
- NICHT: das Gerät auf erhöhtem Untergrund verwenden, wo der Rückschlag zu einem schweren Sturz führen könnte.
- Die Strahlpistole IMMER mit beiden Händen festhalten, um mögliche Verletzungen durch den hohen Druck der Pistole zu vermeiden.

⚠️ WARNUNG

Der Hochdruckstrahl kann auf den Bediener zurückspritzen oder Objekte in Bewegung versetzen.

NIEMALS: Kindern erlauben, einen Hochdruckreiniger zu bedienen oder in der Nähe zu spielen.

NIEMALS: die Strahlpistole unbeaufsichtigt lassen, während die Maschine läuft oder bevor der Motor abgestellt und der Druck aus der Strahlpistole abgelassen wurde.

NIEMALS: den Hochdruckschlauch reparieren, sondern austauschen.

NIEMALS: undichte Verbindungen mit Dichtungsmittel reparieren, sondern beschädigte O-Ringe austauschen.

NIEMALS: eine Strahlpistole mit beschädigter oder veränderter Abzugshebelsperre verwenden.

NIEMALS: den Abzugshebel in der offenen / Sprühposition fixieren.

IMMER: während der Verwendung den Hochdruckschlauch an Strahlpistole und Pumpe angeschlossen lassen.

IMMER: sicherstellen, dass die Sprühdüsen und das Zubehör ordnungsgemäß an der Lanze befestigt sind.

IMMER: beim Betrieb dieses Geräts eine Schutzbrille tragen.

HINWEIS: Eine geeignete Schutzbrille deckt die Augen seitlich sowie von oben und von unten ab. Verwenden Sie kein einfaches Modell, das lediglich von vorne schützt.

⚠️ GEFAHR

Kraftstoff und Kraftstoffdämpfe sind hochentzündlich und hochexplosiv.

Ein Brand oder eine Explosion kann zu schweren Verbrennungen oder zum Tod führen.

Unbeabsichtigtes Starten kann zu Verfangen, Fleischwunden oder traumatischen Amputationen führen.

Beim Auffüllen oder Ablassen von Kraftstoff:

Vor dem Abnehmen des Tankdeckel den Hochdruckreiniger ausschalten und mindestens zwei Minuten abkühlen lassen. Den Deckel langsam lösen, um den Druck im Tank zu entlasten.

Kraftstoff nur im Freien in einem gut belüfteten Raum auffüllen oder ablassen.

Den Kraftstoff NICHT direkt an der Tankstelle in den Hochdruckreiniger pumpen! Einen zugelassenen Kanister verwenden, um den Kraftstoff in den Hochdruckreiniger zu füllen.

Der Kraftstofftank darf NICHT überfüllt werden.

Kraftstoff stets von Funken, offenem Feuer, Zündflammen, Hitze und anderen Zündquellen fernhalten.

KEINE Zigaretten anzünden und NICHT rauchen.

Beim Starten des Hochdruckreinigers:

NICHT versuchen, einen beschädigten Hochdruckreiniger zu starten.

Sicherstellen, dass der Tankdeckel, der Luftfilter, die Zündkerze, die Kraftstoffleitungen und das Auspuffsystem ordnungsgemäß angebracht sind.

Vor dem Starten des Motors verschütteten Kraftstoff vollständig verdampfen lassen.

Sicherstellen, dass der Hochdruckreiniger fest auf ebenem Boden steht.

Beim Betrieb des Hochdruckreinigers:

Den Hochdruckreiniger während des Betriebs NICHT bewegen oder kippen.

Den Hochdruckreiniger NICHT neigen und keinen Kraftstoff und kein Öl auslaufen lassen.

Beim Transport oder bei der Wartung des Hochdruckreinigers:

Sicherstellen, dass sich das Kraftstoffabsperrentil in der Aus-Stellung befindet und der Kraftstofftank leer ist.

Zündkerzenkabel abziehen.

Bei der Lagerung des Hochdruckreinigers:

Gerät in sicherer Entfernung von Funken, offenem Feuer, Zündflammen, Hitze und anderen Zündquellen einlagern.