

Sicherheitshinweise

1. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Feuer oder Heizungen) und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Andernfalls kann es zu einer Explosion des Produkts oder zum Austreten brennbarer Substanzen kommen.
2. Vermeiden Sie eine Verschlechterung oder Beschädigung des Produkts sowie Gefahren für die persönliche Sicherheit aufgrund übermäßig hoher oder niedriger Temperaturen.
3. Der Stecker des mitgelieferten Ladekabels ist eine Trennvorrichtung. Die Steckdose, an die es angeschlossen wird, muss leicht zugänglich und gut geerdet sein.
4. Halten Sie das Produkt von Flüssigkeiten fern. Lassen Sie das Produkt nicht nass werden und betreiben Sie es nicht in feuchten Umgebungen.
5. Wenn sich Flecke an den Anschlüssen des Geräts befinden, reinigen Sie sie mit einem trockenen Tuch.
6. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Umgebungen mit starker statischer Elektrizität oder Magnetfeldern (wie Gewitter).
7. Vermeiden Sie den Kontakt des Ladeanschlusses mit Drähten oder anderen metallischen Gegenständen, da sonst das Produkt kurzgeschlossen wird.
8. Stecken Sie nicht Ihre Finger in den Lufteinlass/-auslass.
9. Bauen Sie das Produkt nicht auseinander und verlängern Sie kein Netzkabel ohne Genehmigung, da dies zu Stromschlägen oder sogar zu Bränden führen kann.
10. Wartungs-, Service- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
11. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, vom Kundendienst oder von ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
12. Platzieren Sie den Akku nicht an einem Ort mit extrem niedrigem Luftdruck. Andernfalls kann es zu einer Explosion des Produkts oder zum Austreten brennbarer Substanzen kommen.
13. Stellen oder setzen Sie sich nicht auf das Produkt.
14. Es ist verboten, schwere Gegenstände auf das Produkt zu stapeln.
15. Blockieren Sie während des Betriebs nicht den Lufteinlass/-auslass oder das Abluftrohr.
16. Bitte lagern Sie das Gerät an einem trockenen und gut belüfteten Ort und achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen Lufteinlass/-auslass und Wand mehr als 0,5 m beträgt.
17. Die Installation des Produkts hat in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften für die Verkabelung zu erfolgen.
18. Verwenden Sie keine nicht werksgeprüften Komponenten oder Zubehörteile, da dies zum Erlöschen der Garantie führen. Wenn sie ersetzt werden müssen, suchen Sie bitte nach Informationen zum Kauf über die offiziellen EcoFlow-Vertriebskanäle.
19. Bitte bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Haustieren auf. Kinder dürfen dieses Produkt nicht ohne Aufsicht bedienen.
20. Die mit elektrischer Energie betriebenen Produkte erzeugen zwangsläufig elektromagnetische Felder. Diese elektromagnetischen Felder können die normale Funktion von implantierbaren medizinischen Geräten oder persönlichen medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern, Cochlea-Implantaten, Hörgeräten, Defibrillatoren usw. beeinträchtigen. Wenn Sie solche medizinischen Geräte verwenden, informieren Sie sich bitte bei den Herstellern über die Einschränkungen bei der Verwendung der entsprechenden Geräte, um sicherzustellen, dass während des Betriebs ein ausreichender Sicherheitsabstand zwischen diesem Produkt und den implantierten medizinischen Geräten (wie Herzschrittmacher, Cochlea-Implantate, Hörgeräte, Defibrillatoren usw.) eingehalten wird.
21. Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen.
22. Entfernen Sie die Filter nicht, während das Produkt in Betrieb ist, da dies eine Gefahr darstellen kann (wenn z. B. die Steckdose nicht geerdet ist, besteht die Gefahr eines Leckstroms).
23. Hinweis: Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Produkts.

Im Notfall

1. Vermeiden Sie während des Betriebs oder des Transports des Produkts Stöße, Stürze und starke Erschütterungen, um Schäden am internen Kompressor zu verhindern. Wenn das Gerät gekippt wird (für mehr als 10 Minuten) oder einer starken äußeren Krafteinwirkung ausgesetzt ist, schalten Sie die Stromzufuhr sofort aus und ziehen Sie das Netzkabel. Lassen Sie es mindestens 2 Stunden bis zur nächsten Inbetriebnahme stehen.
2. Sollte das Produkt in Brand geraten, wird empfohlen, Feuerlöscher in folgender Reihenfolge einzusetzen: Wasser oder Wassernebel, Sand, Löschdecke, Trockenpulver und schließlich ein Kohlendioxid-Feuerlöscher.
3. Wenn das Gerät im Inneren nass wird, schalten Sie es sofort aus, ziehen Sie das Netzkabel ab und lagern Sie es an einem sicheren, offenen Ort. Halten Sie sich von dem Produkt fern, bis es getrocknet ist. Bitte ergreifen Sie Maßnahmen, um einen Stromschlag zu vermeiden, wenn Sie das Produkt berühren. Betreiben oder entsorgen Sie das trockene Produkt nicht ohne Genehmigung. Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um es ordnungsgemäß zu entsorgen.