

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Produkten sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, darunter die folgenden:

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE.

- Um einen möglichen Stromschlag zu vermeiden, schalten Sie die Hauptstromversorgung am Schutzschalter aus, bevor Sie das Gerät installieren oder reparieren.
- Alle elektrischen Anschlüsse müssen den örtlichen Bestimmungen und den National Electrical Code-Standards (N.E.C.) entsprechen. Wenn Sie nicht mit den richtigen elektrischen Anschlüssen vertraut sind, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker.
- Nur für den Gebrauch in Innenräumen. Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Setzen Sie es nicht Orten aus, die anfällig für Spritzwasser oder Wassertropfen sind.
- Die inneren Lichtquellen können nicht ersetzt werden. Wenn die Lichtquellen beschädigt werden, sollte das Produkt ausgetauscht werden.
- Das Gerät und sein Zubehör dürfen nicht zerlegt oder verändert werden.
- Vermeiden Sie die Installation dieses Produkts in der Nähe von potenziell gefährlichen Wärmequellen oder größeren Wärmequellen (z. B. Kerzen, mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände).
- Die Arbeitstemperatur sollte zwischen -10 und 40 °C (14 und 104 °F) liegen. Lagern Sie das Produkt an Orten mit einer Temperatur zwischen -20 und 60 °C (-4 und 140 °F), wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden möchten.
- Ein externer Dimmer kann mit diesem Produkt nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie zur Steuerung dieser Leuchte ausschließlich die mitgelieferte oder in dieser Anleitung angegebene Steuerung. Die Leuchte funktioniert nicht richtig, wenn sie an einen Standarddimmer für Glühlampen oder an eine Dimmsteuerung angeschlossen wird.
- VORSICHT: Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder und Menschen mit Behinderung sollten es unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- MIN 90 °C VERSORGUNGSLEITER

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF