

Bedeutung der Symbole



Verbote

Verboten



Punkte, die auszuführen sind

Warnung



Wichtige Punkte

Achtung



Verboten

Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen, um zu verhindern, dass der Warmwasserbereiter, der Stecker und die Steckdose mit Wasser benetzt werden. Wenn es versehentlich nass wird, muss es vor der erneuten Verwendung von einem von der Firma beauftragt Fachmann überprüft und bestätigt werden, um einen Stromschlag zu vermeiden.



Achtung

Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht von heißem Wasser verbrennen lassen.

- Berühren Sie nicht die Ventile und Rohrleitungen, die Warmwasser versorgen.
- Testen Sie unbedingt die Wassertemperatur vor der Verwendung. Verwenden Sie es, sobald es angemessen ist.



Verboten

Es ist verboten, brennbare und explosive Gegenstände in der Nähe von Warmwasserbereitern aufzustellen



Verboten

Verwenden Sie das heiße Wasser des Warmwasserbereiters nicht direkt als Trinkwasser oder ähnliche Zwecke.



Achtung

Wasser kann aus dem Abflussrohr der Druckentlastungsvorrichtung abtropfen, das zur Atmosphäre hin offen sein muss. Das mit der Druckentlastungsvorrichtung verbundene Abflussrohr sollte durchgehend nach unten gerichtet sein und in einer frostfreien Umgebung installiert werden.



Verboten

Bei der Installation oder Wartung von Warmwasserbereitern ist es strengstens verboten, sie unter Strom zu arbeiten.



Achtung

Dieses Gerät ist nicht für Kinder ab 8 Jahren sowie für Personen mit mangelnder Verhaltens-, Wahrnehmungs-, psychologischer Fähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis geeignet, es sei denn, es wird das Gerät sicher unter Aufsicht oder Anleitung benutzt und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst. Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen. Kinder dürfen Geräte nicht ohne Aufsicht reinigen und warten.



Achtung

Die Druckentlastungsvorrichtung sollte regelmäßig betrieben werden, um Kalkablagerungen zu entfernen und sicherzustellen, dass sie nicht verstopft sind.



Achtung

Wenn der Warmwasserbereiter über längere Zeit deaktiviert ist, trennen Sie bitte ihn von der Stromversorgung ab. Entleeren Sie das gesamte Wasser aus dem Warmwasserbereiter gemäß den Anweisungen im Kapitel „Reinigung und Wartung“.