

## Warnhinweise

DE

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug, bitte halten Sie Kinder von diesem Produkt fern.
2. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Verwenden Sie es NICHT in feuchten Umgebungen oder im Freien.
3. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit, schütten Sie KEIN Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Produkt.
4. Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf.
5. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren. Alle Reparaturen sollten nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden.
6. Dieses Produkt dient nur der Verbesserung der Bequemlichkeit des Haushaltslebens und deren Statusmeldungen. Wenn der Benutzer gegen die Produktanweisungen und diesem Warnhinweis verstößt, ist der Hersteller nicht für die dadurch verursachten Risiken und Sachschäden verantwortlich.

Unter normalen Betriebsbedingungen von diesem Gerät sollte ein Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers eingehalten werden.

Zigbee/Thread-Betriebsfrequenz	2405-2475 MHz
Maximale Zigbee/Thread-Ausgangsleistung	≤13 dBm
Bluetooth-Betriebsfrequenz	2402-2480 MHz
Maximale Bluetooth-Ausgangsleistung	≤ 13 dBm
Wi-Fi-Betriebsfrequenz	2412-2472 MHz
Maximale Wi-Fi-Ausgangsleistung	≤20 dBm