

1. Sicherheit



UNBEDINGT LESEN

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen. Yarbo lehnt jede Haftung für Folgen ab, die sich aus unsachgemäßer Verwendung oder Nichtbeachtung dieser Hinweise ergeben.



1.1 Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme

- Stellen Sie sicher, dass der Bereich frei von Hindernissen ist, die zu Schäden am Produkt führen könnten.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass das Produkt ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile beschädigt sind oder nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Kinder und Haustiere dürfen keinen Zugang zum Controller (physisch oder mobile App) haben.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß der Bedienungsanleitung zusammengebaut und betrieben wird. Der Bediener muss die Anleitung vor der Verwendung lesen und vollständig verstehen.
- Reinigen Sie die Kameras vor Gebrauch, falls erforderlich. Verwenden Sie nur nicht korrosive Reinigungsmittel und weiche Materialien. Seien Sie besonders vorsichtig, da die Kameras aufgrund der Heizfolie heiß werden und Verbrennungen verursachen können.



1.2 Sicherheitshinweise für den Betrieb

- Halten Sie bei der Bedienung mit Fernbedienung oder im Automatikbetrieb stets Abstand. Halten Sie niemals Körperteile in die Nähe oder unter das Yarbo-System – insbesondere beim Drehen oder beim Überfahren von Steigungen.
- Kinder, Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen oder Personen, denen die Erfahrung oder Kenntnisse haben, Yarbo zu bedienen. Bitte beachten Sie, dass lokale Vorschriften Altersbeschränkungen für den Bediener vorsehen können.
- Eine geschulte und autorisierte Person muss ungeschulte Personen beaufsichtigen, solange Yarbo in Betrieb ist.
- Bedienen Sie Yarbo nicht, wenn der Bediener unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Krankheit steht.
- Werfen Sie keine Gegenstände in Richtung des Produkts oder umliegender Fahrzeuge und Gebäude, da dies die Schnecke oder das Laufrad des aktiven Moduls beschädigen kann.
- Wenn Yarbo in öffentlichen Bereichen eingesetzt wird, bringen Sie rund um den Arbeitsbereich deutlich sichtbare Warnschilder an. Beispiele hierfür sind:
 - "Achtung! Automatische Schneefräse! Halten Sie sich von der Maschine fern! Beaufsichtigen Sie Kinder!"
 - "Achtung! Automatischer Rasenmäher! Halten Sie sich von der Maschine fern! Beaufsichtigen Sie Kinder!"
 - "Achtung! Automatisches Gebläse! Halten Sie sich von der Maschine fern! Beaufsichtigen Sie Kinder!"
- Betreiben Sie Yarbo nicht in der Nähe von Feuer, heißer Asche oder Wärmequellen, um Brandgefahren zu vermeiden.

-
- Stellen Sie sicher, dass Yarbo ausgeschaltet ist, bevor Sie Verstopfungen beseitigen, Wartungsarbeiten durchführen oder Inspektionen. Bei Auftreten ungewöhnlicher Vibrationen den Betrieb sofort einstellen, den Not-Aus-Schalter betätigen und das Gerät auf Beschädigungen überprüfen. Wenn die Vibrationen anhalten, die Batterie entfernen und auf mögliche Fehler überprüfen.
 - Treten oder setzen Sie sich niemals auf Yarbo.
 - Verwenden Sie zum Aufladen von Yarbo ausschließlich die mitgelieferte Dockingstation. Um Stromschläge, Überhitzung oder ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden, berühren Sie während des Ladevorgangs keine Teile der Ladestation.
 - Achtung: Rutschige Oberflächen – Bereiche, in denen Schnee geräumt wurde, können weiterhin rutschig sein. Fußgänger und Fahrzeuge sollten vorsichtig sein, um Unfälle zu vermeiden.
 - Anpassung an extreme Wetterbedingungen – Unter extremen Bedingungen (z. B. starker Schneefall oder vereiste Oberflächen) kann die Leistung von Yarbo beeinträchtigt sein. Leistung beeinträchtigt sein. Passen Sie Ihre Betriebsstrategie entsprechend

1.3 Sicherheitshinweise nach dem Betrieb

- Tragen Sie immer Handschuhe und befolgen Sie die empfohlenen Wartungsanweisungen. Schalten Sie Yarbo aus und Entfernen Sie die Batterie, bevor Sie Wartungsarbeiten, Inspektionen oder die Beseitigung von Verstopfungen im Auswurfschacht durchführen.
- Trennen Sie die Batterie vom Core, wenn Yarbo über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- Regelmäßige Wartung: Überprüfen Sie regelmäßig die Klingen, die Batterie, den Motor und andere Teile, um ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen und das Risiko einer Fehlfunktion zu minimieren.

Haftungsausschluss

Dieser Sicherheitsleitfaden dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Der Betreiber ist allein verantwortlich für die Einhaltung der örtlichen Gesetze, Vorschriften und Sicherheitsstandards. Yarbo lehnt jede Haftung für Verletzungen, Schäden oder Verluste ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Nichtbeachtung dieser Anweisungen oder Nichteinhaltung der geltenden örtlichen Gesetze und Vorschriften entstehen.