

Ein- und Ausschalten: Drehen Sie den Deckel nach rechts zum Einschalten und nach links zum Ausschalten.

ACHTUNG: Dies ist kein Spielzeug! Von Kindern fernhalten. Nicht zum Beleuchten von Getränken zu benutzen. Direkten Augenkontakt mit dem beleuchteten Powerteelicht vermeiden.

Verschluckungsgefahr! Kleinkinder könnten Batterien und Einzelteile verschlucken und daran ersticken. Daher Produkt für Kleinkinder unerreichbar aufbewahren!



WEEE-Reg.-Nr. DE 30528798

Diese Verpackung nicht entsorgen
Sie dient zur Aufbewahrung des Produktes

Batterien nicht in den
Hausmüll werfen.

HGD Holz-Glas-Design GmbH

Heinrich-Heine-Weg 2

D-09526 Olberhau

Tel. +49 (0) 37360 7911-28

www.holz-glas-design.de

Vertrieb durch

