

AVANT UTILISATION

1. Lubrifier la chaîne et le guide-chaîne
2. Alignez le coulisseau de tension sur l'orifice du guide-chaîne (fig. 9).
3. Tenez le guide-chaîne tout en tournant le cadran de réglage dans le sens « + » pour régler la tension de la chaîne.

VOR GEBRAUCH

1. Schmieren Sie die Kettenführung und die Führungsschiene
2. Richten Sie die Kettenführung mit der Öffnung auf der Führungsschiene aus (Abb. 9)
3. Halten Sie die Führungsschiene und drehen Sie das Einstellrad in „+“ Richtung, um die Sägekettenspannung zu regulieren.

PRIMA DELL'USO

1. Lubrificare la catena e la barra di guida
2. Allineare la slitta tenditrice al foro della barra di guida (fig. 9)
3. Tenere la barra di guida e girare la ghiera di regolazione nella direzione “+” per regolare la tensione della catena.