



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

AUSSENHOLZINTENSIVREINIGER



Außenbereich

Für patiniertes Holz

Reinigt patinierte Holzoberflächen im Freien und frischt sie auf; z. B. Gartenmöbel und Terrassen.



Auftragen

Leicht aufzutragen

Der gebrauchsfertige Reiniger kann mit Pinsel, Rolle oder Spritze aufgetragen werden.



schrubben

Intensivreinigung

Dringt tief ins Holz ein und entfernt Schmutz, Beläge und graue Patina. Kann mit einer harten Scheuerbürste oder einer WOCA-Siliziumbürste geschrubbt werden.



ANWENDUNGSBEREICH

Außenholzintensivreiniger dient zur gründlichen Reinigung von im Freien befindlichem Holz wie z. B. Terrassen, Zäunen, Gartenmöbeln, Fassaden usw. Das Mittel ist gebrauchsfertig und problemlos aufzubringen.

RESULTAT

Außenholzintensivreiniger dringt tief ins Holz ein und entfernt effektiv Schmutz und vorherige Oberflächenbehandlungen. Das Mittel eignet sich auch sehr gut zum Auffrischen patinierten Holzes.

Produktinformation

Ergiebigkeit: 8-10 m²/l

Verpackung: 0,75 L, 2,5 L und 5 L



WIE...

...MAN HOLZ IM AUSSENBEREICH REINIGT

Werkzeug

Der Reiniger wird am besten mit Pinsel, Rolle oder Spritze aufgetragen.

Vorbereitung

Darf nicht in direktem Sonnenlicht und warmem Wetter (unter 20° C) aufgetragen werden.

Holz mit reichlich Wasser tiefend nass machen. Möglichst einen Wasserschlauch verwenden.

Bitte beachten

Außenholzintensivreiniger ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden.



SPÜLEN



AUFTRAGEN



SCHRUBBEN



NACHSPÜLEN

ARBEITSBESCHREIBUNG

- 1 Den Außenholzintensivreiniger mit Pinsel, Rolle oder Spritze gleichmäßig auftragen und einwirken lassen.
- 2 Nach ca. 15-20 Minuten das Holz mit einer steifen Bürste oder einem Besen abschrubben. Für das beste Ergebnis empfehlen wir die WOCA-Siliziumbürste.
- 3 Den Außenholzintensivreiniger mit reichlich Wasser abspülen und das Holz 48 Stunden lang trocknen lassen, bevor Öl, Farbe oder Imprägnierung aufgetragen wird. Das Holz muss vollständig trocken sein.

Wird eine vollständig glatte Oberfläche gewünscht, können evtl. hoch stehende Holzfasern durch Nachschleifen mit Korn 180-240 vor dem Ölen entfernt werden.