

SCHÖNER WOHNEN

KOLLEKTION

WASCHTISCHE

ZUR VERGLEICHSTABELLE

DARA
WASCHTISCH



○
Weiß
SW569248

BECO
AUFSATZWASCHTISCH












○ ●
Weiß Mattschwarz
SW569330 SW569347

SATI
AUFSATZWASCHTISCH



○ ●
Weiß Mattschwarz
SW569385 SW569392



AUSSTATTUNGSVERGLEICH


	DARA	BECO	SATI
WASCHTISCH			
 <p>Wandhängend oder als Aufsatzwaschtisch einsetzbar.</p>	✓	-	-
 <p>Aufsatzwaschtisch.</p>	-	✓	✓
 <p>Mit Überlauf. Zum Schutz vor Überlaufen des Waschtischs.</p>	✓	✓	✓
QUALITÄTSMERKMALE			
 <p>Alle unsere Produkte durchlaufen eine Qualitätssicherung. Im Herstellungsprozess, sowie im hauseigenen Labor in Deutschland.</p>	✓	✓	✓
 <p>Die plastikfreie Verpackung reduziert die Umweltbelastung und schont natürliche Ressourcen.</p>	✓	✓	✓
 <p>7 Jahre Garantie auf Keramiken gemäß Qualitätspass.</p>	✓	✓	✓

PFLEGEHINWEISE WASCHTISCHE

DAMIT SIE LANGE FREUDE AN IHREM WASCHTISCH HABEN, BEACHTEN SIE BITTE FOLGENDE PFLEGEHINWEISE:

- Rückstände von Pflegeprodukten wie Shampoos und Duschgele sollten nach jeder Benutzung sorgfältig mit Wasser entfernt werden.
- Zur Vermeidung von Kalkflecken ist es ratsam, den Artikel nach der Benutzung abzutrocknen. Eine regelmäßige Reinigung ist notwendig, um den Artikel vor Kalk zu schützen und eine hohe Lebensdauer zu gewähren.
- Dieser Artikel ist empfindlich gegen kalklösende Mittel*, säurehaltige Putzmittel und alle Arten von Scheuermitteln. Verwenden Sie keine aggressiven, chemischen oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel oder schmirgelnde Puder und Schwämme.
- Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch.
- Bei einer Reinigung mit Sprühmitteln ist zu beachten, dass das Reinigungsmittel nicht direkt auf den Artikel gesprüht wird, sondern auf das Reinigungstuch. Der Sprühnebel kann in Öffnungen und Spalten des Artikels gelangen und Schäden verursachen.
- Nach der Reinigung gilt, den Artikel von Reinigungsmitteln mit ausreichend Wasser restlos abzuspülen.

*Salzsäure, Ameisensäure, Chlorbleichlauge oder Essigsäure



GEWÄHRLEISTUNG UND GARANTIE WASCHTISCHE

GARANTIE

Die Firma Interpromo Vertriebsgesellschaft mbH, Am Lindhövel 1, 59846 Sundern („Garantiegeber“) übernimmt eine durch die nachstehenden Bedingungen beschriebene Garantie für die Dauer von sieben Jahren für Keramik Artikel ab Datum des Kaufbeleges („Garantiezeit“) im Wareneinzelhandel.

Die gesetzliche Gewährleistung des Verkäufers sowie anderweitige gesetzliche Rechte des Garantienehmers gegen den Verkäufer (insbesondere die in § 437 BGB genannten Rechte) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt und bestehen unabhängig davon, ob der Garantienehmer die Garantie in Anspruch nimmt.

GELTUNG DER GARANTIE:

Diese Garantie gilt für Artikel aus dem Keramik Sortiment des Garantiegebers.

INHALT DER GARANTIE:

Der Garantiegeber gewährt während der Garantiezeit eine Garantie für eine einwandfreie, dem Nutzungszweck entsprechende Beschaffenheit der für die Produkte verwendeten Werkstoffe sowie für die Verarbeitung, und Fabrikations- oder Materialfehler der Oberflächenbeschichtung/ Glasur.

GARANTIENEHMER:

Diese Garantie gilt für jede natürliche Person, die beim Kauf eines Artikels aus dem Keramiksortiment zu einem Zweck handelt, der überwiegend weder ihrer gewerblichen noch selbstständigen beruflichen Tätigkeit zuzuordnen ist.

GARANTIEAUSSCHLUSS:

Von der Garantie nicht umfasst bzw. ausgeschlossen sind

- Zu- und Anbauteile, die mit dem Produkt bei Lieferung nicht bereits fest verbunden sind
- Schäden durch unsachgemäße Montage, Inbetriebnahme, Behandlung und Reparaturen
- Beschädigungen durch äußere Einflüsse, sowohl in mechanischer Hinsicht (durch externe Krafteinwirkung) als auch in chemischer Hinsicht (z. B. falsche und ungenügende Pflege)
- Zerstörungen des Produkts oder von Teilen durch äußere Einflüsse
- normale Abnutzung oder Pflege-/Wartungsmängel (z. B. durch Kalkablagerungen)
- Ein- und Ausbau des Produkts sowie diesbezügliche Kosten, Transport und Transportkosten
- alle Schäden und Verluste, die durch den Aus- und Einbau des Produkts verursacht wurden

VORAUSSETZUNGEN DER INANSPRUCHNAHME DER GARANTIE:

Der Garantienehmer muss innerhalb der Garantiezeit seinen Anspruch aus dieser Garantie gegenüber dem Garantiegeber unter Beifügung der folgenden Gegenstände und Unterlagen geltend machen:

1. Übermittlung des defekten Produkts mit genauer Beschreibung des Schadens sowie des genauen Montageortes.
2. Übermittlung des Original-Kaufbeleges und der Original-Garantiekarte.

GARANTIELEISTUNG:

Die Garantieleistung wird erbracht, wenn während der Garantiezeit ein Garantiefall eintritt. Sie beschränkt sich nach Wahl des Garantiegebers auf die kostenlose Reparatur des Produkts oder die kostenlose Lieferung von Ersatzteilen oder eines gleichwertigen Produkts gegen Einbehalt des fehlerhaften Teils bzw. des fehlerhaften Produkts. Sollte das betreffende Produkt nicht mehr im Lager vorrätig sein, ist der Garantiegeber berechtigt, eine Ersatzlieferung aus dem Sortiment auszusuchen, die dem vom Garantienehmer zurückgegebenen Teil so ähnlich wie möglich ist. Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

SONSTIGES:

Für diese Garantie gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Der Garantiegeber ist weder bereit noch verpflichtet, an einem Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.