Gebrauchsanweisung



Poolfilter Kartusche MARBLE DELUXE



ACHTUNG:

Vor der Montage und Inbetriebnahme die Anleitung vollständig und sorgfältig lesen. Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung.

WICHTIG:

FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN!



Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	2
1.1.	Produktübersicht	2
1.2.	Generelle Hinweise	2
1.3.	Gewährleistung	3
2.	Informationen zur Gebrauchsanweisung	3
2.1.	Verfügbarkeit der Gebrauchsanweisung	3
2.2.	Zielgruppen der Gebrauchsanweisung	3
2.3.	Informationen zur Übersetzung	3
2.4.	Symbolerklärung	3
2.5.	Allgemeines zur Gebrauchsanweisung	4
2.6.	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
2.7.	Allgemeine Sicherheitshinweise	4
3.	Produktmerkmale	4
4.	Lieferumfang	4
5.	Installation	5
6.	Entsorgung	5

Liebe Kundin und lieber Kunde,

vielen Dank, dass du dich für ein Produkt der Home Deluxe GmbH entschieden hast. Wir wünschen dir viel Freude mit deinem neuen Poolfilter Kartusche MARBLE DELUXE.

Die Gebrauchsanweisung unterstützt dich bei der Installation und der Wartung des Produkts. Die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise müssen sorgfältig und vollständig gelesen werden. Beachte diese Hinweise, um Gefahren zu vermeiden.

1. Allgemeines

1.1. Produktübersicht

Modell: Poolfilter Kartusche MARBLE DELUXE

Artikel- ID: 21177 | Varianten- ID: 50472

1.2. Generelle Hinweise

Um unserem Anspruch gerecht zu werden, verbessern wir stetig die Qualität, vereinfachen die Installation, Bedienung oder passen die Produkte den Kundenwünschen an. Aufgrund dieser Veränderungen befindet sich die aktuelle Version der Gebrauchsanweisung auf unserer Homepage.

Die Bezeichnung "Produkt" wird in der Gebrauchsanweisung für die "Poolfilter Kartusche MARBLE DELUXE verwendet.



1.3. Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungs- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum. Die Home Deluxe GmbH übernimmt für Schäden durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung keine Haftung. Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Installation oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Im Fall von Mängeln an dem Produkt, wende dich bitte schriftlich über das Kontaktformular auf unserer Homepage an unseren Kundenservice, unter Angabe des Produktnamens, der Seriennummer und einem Foto vom Typenschild:

Home Deluxe GmbH Schanzeweg 2 32312 Lübbecke Deutschland

Tel.: +49 (0)5743 6181-0 www.home-deluxe-gmbh.de

Bei weiteren Fragen steht dir unser Kundenservice über dem Kontaktformular gerne zur Verfügung.

2. Informationen zur Gebrauchsanweisung

2.1. Verfügbarkeit der Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Produkts und sollte vollständig und in unmittelbarer Nähe des Produkts aufbewahrt werden.

2.2. Zielgruppen der Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung muss von jeder beteiligten Person gelesen und beachtet werden, die mit einer der folgenden Tätigkeiten oder der Verwendung einbezogen ist:

• Auspacken, Installation, Entsorgung

2.3. Informationen zur Übersetzung

Die originale Gebrauchsanweisung wurde in deutscher Sprache verfasst. Bei jeder anderen verfügbaren Sprache handelt es sich um eine Übersetzung der deutschen Version.

2.4. Symbolerklärung

Symbol :

Symbolerklärung



WARNUNG

Das Symbol weist auf die möglichen Gefahren hin, bei denen tödliche und schwere Verletzungen auftreten können. Bevor der entsprechende Montage- oder Anwendungsschritt ausgeführt wird, muss der entsprechende Hinweis gelesen werden.



INFO

Das Symbol gibt wichtige Hinweise und weist auf Sachschäden hin. Beachte diese, bevor der entsprechende Montage- oder Anwendungsschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und Schäden zu vermeiden.



Gebrauchsanweisung lesen

Das Symbol weist darauf hin, dass vor der Montage/Installation und/oder der Bedienung vom Gerät die Gebrauchsanweisung sorgfältig gelesen werden muss.



2.5. Allgemeines zur Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung bezieht sich auf die Poolfilter Kartusche MARBLE DELUXE. Sie enthält wichtige Informationen zur Montage, Betrieb, und Reinigung. Die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise müssen sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Produkts gelesen werden, bewahre die Gebrauchsanweisung sorgsam auf. Benutze das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

2.6. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist eine Poolfilter Kartusche für den Outdoor Whirlpool MARBLE DELUXE.

Verwende das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen oder entstanden sind.

2.7. Allgemeine Sicherheitshinweise

Allgemeine Gefahrenhinweise



- Kontrolliere bei Anlieferung die Verpackung auf äußere Beschädigungen.
- Stelle sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht installiert sind. Bei unsachgemäßer Installation besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Öffne das Paket nicht mit einem Cuttermesser oder ähnlichem scharfen Werkzeug.
- Verwende das Produkt nur für den Outdoor Whirlpool MARBLE DELUXE.
- Achte auf eine dauerhafte feste Installation des Produkts, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Es besteht unter anderem Erstickungsgefahr!
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.

3. Produktmerkmale

Poolfilter Kartusche MARBLE Deluxe			
Maße (Ø x h)	ca. 15 x 19,3 cm		

4. Lieferumfang

Komponente/Teil

Nr.	Beschreibung	Anzahl	Bilder
1.	Poolfilter Kartusche	1	



5. Installation

Wechsel der Poolfilter Kartusche



- Vor dem Wechseln ist die Spannungsversorgung des Produkts auszuschalten und der Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Die Kartuschen müssen innerhalb von 4 6 Wochen gewechselt werden.

Für den Filterwechsel siehe auch Gebrauchsanweisung des entsprechenden Whirlpools.



Hinweis:

Bei der Erstinbetriebnahme befindet sich die Filterpatrone bereits in dem vorgesehenen Behälter. Diese muss herausgenommen, ausgepackt, eingeweicht und wieder installiert werden. Jede Filterpatrone muss vor der Inbetriebnahme mindestens 30 Minuten eingeweicht werden.

Abbildung



Beschreibung

Filterbehälter öffnen:

Greife zwischen der oberen und seitlichen Abdeckung, ziehe dabei die obere Abdeckung nach oben. Diese ist in der seitlichen Abdeckung eingerastet.

Hinweis:

Jede Filterpatrone muss vor der Inbetriebnahme mindestens 30 Minuten eingeweicht werden.





Filterpatrone entnehmen und neue installieren:

Löse die Filterpatrone und entnehme diese dem Filterbehälter. Ersetze diese durch eine neue und schraube diese wieder in den Filterbehälter (nur von Hand und nicht zu fest schrauben).

Montiere wieder die obere Abdeckung, diese rastet in der seitlichen Abdeckung ein.

6. Entsorgung



- Entsorge das Produkt und alle Komponenten entsprechend der örtlichen und landesspezifischen Bestimmungen, dadurch werden Schäden für die Umwelt vermieden.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Entsorge das Verpackungsmaterial (Kartonagen, Schmutzverpackungen etc.) separat und fachgerecht gemäß den gültigen nationalen Vorschriften.
- Wende dich an den Hersteller, bei Unsicherheit bezüglich der Entsorgung.
- Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhältst du auch bei den örtlichen Entsorgungszentren.



6



Home Deluxe GmbH | Schanzeweg 2, 32312 Lübbecke | Telefon: 05743 - 61 81 0 7



Home Deluxe GmbH Schanzeweg 2 32312 Lübbecke Deutschland

Tel.: +49 (0)5743 6181-0 www.home-deluxe-gmbh.de

GA-080-00_KARTUSCHE 2023/04