

für die Ausführungen:

P2560	60x25cm - 24V - 20 Watt, mit Netzstecker, ca. 35°C Oberflächentemperatur
P6040	60x40cm - 24V - 20 Watt, mit Netzstecker, ca. 35°C Oberflächentemperatur

- Temperaturbereich ca. 35°C +/- 5°C
- Temperaturlimitierer / Überhitzungsschutz verbaut
- wasserfestes Heizelement entnehmbar
- Außenhülle von Hand waschbar
- Heizungsmaterial: Aludirome Heizdraht (CE zertifiziert)
- Kabellänge ca. 200 cm, 2 x 0,75mm² doppelt isoliert (CE, ROHS)
- Kabel mit Bisschutzmantelung
- Oberseite: Polypropylenfaser
- Unterseite: Anti-Rutsch-Material
- Schutzklasse IP54
- Farbe: anthrazit

Die Heizmatte verbraucht im Betrieb nicht konstant die angegebene Leistung, sondern schaltet sich selbstständig nach Erreichen der Oberflächentemperatur ab. Erst nach Unterschreiten der Minimaltemperatur schaltet sich die Heizmatte selbstständig wieder ein. Die Dauer der EIN/AUS Phase ist abhängig von Untergrund und Umgebungstemperatur.

Inbetriebnahme:

Bitte überprüfen Sie den Heizteppich nach Erhalt auf Transportschäden. Eine Inbetriebnahme darf nur erfolgen, wenn keine Transportschäden erkennbar sind.

Zur Inbetriebnahme schließen Sie den Heizteppich an eine 230 Volt Steckdose an. Die Heizmatte benötigt ca. 20min. um Betriebstemperatur zu erreichen.

Bitte beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:

- Die Matte nicht knicken, nicht durchstechen, nicht durchbohren oder beschneiden. Anschlusskabel und Netzstecker nicht beschädigen
- Im Falle einer Beschädigung von Anschlussleitung, Netzstecker oder Matte darf das Produkt nicht mehr verwendet werden.
- Kein Betrieb in Außenbereichen bei Nässe oder anderen widrigen Bedingungen. Die Verwendung ist ausschließlich für trockenen Untergrund vorgesehen. Zum Schutz vor elektrischen Gefahren tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Um eine Überlastung der Heizmatte zu verhindern, darf diese nicht zu- oder abgedeckt werden. Keine Gegenstände auf der Matte abstellen! Überhitzungs- Brandgefahr !
- Verwenden Sie die Matte nicht auf PVC, Vinyl, Teppich oder anderen Bodenbelägen welche bei Temperaturen von über 40 Grad Celsius beschädigt werden könnten. Die Temperatur der Matte kann den Bodenbelag beschädigen.
- Lassen Sie die Heizmatte während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt
- Bei Nichtbenutzung die Heizmatte vom Netz trennen

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben ist nicht zulässig und kann zu Beschädigungen führen.

Reinigungshinweise:

Vor dem Reinigen der Heizmatte ist in jeden Fall der Netzstecker zu ziehen, so dass keine elektrische Verbindung mehr besteht. Zum Reinigen der Außenhülle das Heizelement entnehmen, anschließend kann die Hülle von Hand gewaschen werden.

Gewährleistung:

Der Hersteller übernimmt für die Dauer von 24 Monaten ab Datum der Herstellung, die Gewährleistung in der Weise, dass er nachweislich Fabrikations- oder Materialfehler unter Ausschluss weitergehender Ansprüche kostenlos ersetzt. Der Käufer trägt Kosten und Risiko des Transportes.

Ein Gewährleistungsanspruch des Käufers besteht nicht, wenn die Schäden an dem Artikel auf unsachgemäße Behandlung oder Inbetriebnahme zurückzuführen sind oder ohne Einwilligung des Herstellers Eingriffe vorgenommen wurden.

Bitte fügen Sie einer Reklamation eine Rechnungskopie bei.