

ANLEITUNG LUXULA LX700130 – LX7001301

Die akkubetriebene LED-Arbeitsleuchte bietet fünf einstellbare Lichtmodi für jede Situation – ob beim Heimwerken, in der Werkstatt oder unterwegs. Dank drehbarer Leuchte, integriertem Magnet und praktischem Haken lässt sie sich vielseitig positionieren. Über USB schnell aufladbar und sofort einsatzbereit – die perfekte Inspektionsleuchte für jede Aufgabe.

Eigenschaften:

Artikelnummer	Maße	Lichtstrom	Leistung	Farbtemperatur	Batterie
LX700130	35x20x110 mm	120 lm	3 W	6000 K	600 mAh
LX700131	45x35x145mm	120 lm	3 W	6000 K	1800 mAh

- Abstrahlwinkel: 120°
- USB: Typ C
- Farbe: Schwarz
- Lebensdauer: 20.000 h
- Farbwiedergabe: 80 Ra
- Material: Kunststoff
- Schutz: IP44
- Dimmbar: nein

Sicherheitshinweise und wichtige Informationen:

1. Die Beachtung der Nutzungsbedingungen in dieser Anleitung sowie der Warnhinweise auf dem Gerät sind zwingend erforderlich. Eine Missachtung kann zu Unfällen sowie Sach- und Personenschäden führen. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Dies gilt ebenfalls für:
 - Nicht bestimmungsgemäße Verwendung und unsachgemäße Installation
 - Unsachgemäße Inbetriebnahme oder Bedienung
 - Betreiben bei nicht ordnungsgemäß angebrachten oder defekten und somit funktionsunfähigen Sicherheits- und Schutzeinrichtungen.
 - Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile;
 - Nicht genehmigte bauliche Veränderungen;
 - Unzureichende Überwachung der Komponenten, die einem Verschleiß unterliegen;
 - Nicht rechtzeitig oder unsachgemäß durchgeführte Reparatur und Wartung.
 - Das Entfernen des Typenschildes vom Gerät
2. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch auf. Die neueste Version finden Sie online unter www.enovatek.de als PDF zum Download.
3. Nehmen Sie keinesfalls bauliche und / oder technische Veränderungen am Leuchtmittel vor.
4. Bei Funktionsunfähigkeit, Störungen, Defekten, mechanischen Beschädigungen sowie nicht durch diese Bedienungsanleitung erklärten Funktionsproblemen, nehmen Sie das Gerät bitte sofort außer Betrieb und wenden sich an unseren Service. Dieser wird Sie beraten und ggf. weitere Schritte wie einen Austausch veranlassen.
5. Setzen Sie das Gerät nicht in feuchten, entflammbaren oder explosionsgefährdeten Umgebungen ein.
6. Alle geltenden Unfallverhütungsvorschriften sind zwingend zu beachten, sofern das Gerät im betrieblichen Kontext zur Anwendung kommt.

Installation und Anschluss:



Vor der Benutzung:

1. **Prüfen Sie das Produkt nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.**
2. **Laden Sie die Arbeitsleuchte vollständig auf.**
3. **Nach dem Aufladen kann die Helligkeit über den Schalter eingestellt werden.**



Sicherheitshinweise:

1. **Nicht direkt in das LED-Licht schauen!**
2. **Kein Spielzeug – von Babys und kleinen Kindern fernhalten.**
3. **Kinder unter 6 Jahren nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.**



Haftungsausschluss / Disclaimer

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung verursacht werden, erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Bei Nichtbeachtung der Hinweise und unsachgemäße Bedienung wird für Folge-, Sach- und Personenschäden keine Haftung übernommen.

Hinweise zur Entsorgung

Das Leuchtmittel ist nicht im Hausmüll zu entsorgen!

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie über Elektronik- und Elektro-Altgeräte (Altgeräteverordnung) und darf daher nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Entsorgen Sie das Gerät über Ihre kommunale Sammelstelle für Elektronik-Altgeräte!

Hersteller:

ENOVATEK GmbH
Sillensteder Str. 213
26441 Jever
Gerichtsstand: Amtsgericht Oldenburg HRB 211385
WEEE-Reg.-Nr.: DE75996989
Telefon: 04461 / 7464233
E-Mail: info@enovatek.de

