

Montage- und Bedienungsanleitung für folgende Wacredo Premium Wasserspiel Komplettssets:


Namibia, Malaysia, Nepal, Venezuela, Palau



Namibia
Art. Nr. 84001



Malaysia
Art. Nr. 84005



Nepal
Art. Nr. 84006



Venezuela
Art. Nr. 84007



Palau
Art. Nr. 84010

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	2
2. Sicherheitshinweise	2
3. Lieferumfang	2
4. Technische Daten	3
5. Aufbauanleitung Namibia, Malaysia, Nepal	4
6. Aufbauanleitung Venezuela	5
7. Aufbauanleitung Palau	6
8. Betrieb und Handhabung	7
9. Wartung und Reinigung	7
10. Fehlererkennung und -behebung	7
11. Ersatzteile	8
12. Gewährleistung	8
13. Hinweise zur Produkthaftung	9
14. Entsorgungshinweise	9
15. EU-Konformitätserklärung	9
16. Kontaktinformationen	9
17. Anhang: vollständige EU-Konformitätserklärung	10

1. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für einen unserer dekorativen Terrassen- und Zimmerbrunnen entschieden haben. Diese Anleitung dient der sicheren Inbetriebnahme und dem dauerhaften Betrieb Ihres Terrassen- und Zimmerbrunnens. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

2. Sicherheitshinweise

- Unbedingt geltende Vorschriften zur elektrischen Sicherheit befolgen
- Pumpe niemals trocken betreiben, bitte auf ausreichend Wasserstand achten
- Das Pumpen von entzündlichen, sowie allen anderen aggressiven Flüssigkeiten ist untersagt
- Die Wassertemperatur darf maximal 35°C betragen
- Vor allen Arbeiten am Brunnen muß der Netzstecker gezogen werden
- Niemals die Pumpe am stromführenden Kabel oder der Schlauchleitung ziehen
- Querschnittsverengung vermeiden
- Bei längeren Betriebspausen die Pumpe säubern, mit klarem Wasser spülen und trocken bei Zimmertemperatur lagern
- Die Pumpe darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis nur benutzt werden, wenn sie dabei beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch erhalten haben und die möglichen Gefahren kennen.

3. Lieferumfang

- Wasserspiel (entsprechendes Modell)
- Wasserpumpe mit Anschlusskabel
- Netzteil
- Unterverteilung Beleuchtung (modellabhängig)
- LED-Beleuchtung (modellabhängig)
- Mehrwege-Ventil inkl. Schlauch (modellabhängig)
- Bedienungsanleitung

4. Technische Daten

		Namibia Art. Nr. 84001	Malaysia Art. Nr. 84005	Nepal Art. Nr. 84006	Venezuela Art. Nr. 84007
Netzteil	Spannung	12 V	12 V	12 V	12 V
	Stromstärke	1670 mA	1000 mA	700 mA	1670 mA
	Schutzklasse	IP67	IP67	IP67	IP67
Pumpe	Modellname	WP-750LV	WP-650LV	WP-450LV	WP-750LV
	Pumpenleistung	11 W / 12V	8 W / 12V	5 W / 12V	11 W / 12V
	max. Fördermenge	700 l/h	650 l/h	450 l/h	700 l/h
	max. Förderhöhe	1,4 m	1,1 m	0,9 m	1,4 m
	max. Wassertemp.	35°C	35°C	35°C	35°C
	Kabellänge	5 m	5 m	5 m	5 m
	Schutzklasse	IPX8	IPX8	IPX8	IPX8
LED	LEDs	2 Sets LED Streifen	4 Sets LED Spots	2 Sets LED Streifen, 1 Set LED Spots	1 Set LED Streifen, 3 Sets LED Spots
Wasser- spiel	Maße (LxBxH)	41x18x100 cm	41,5 x27,5x124,5cm	30x30x90 cm	35,5x20,5x100 cm
	Wasserkapazität	10 l	21,5 l	14,5 l	12 l
	Gewicht (leer)	12 kg	17 kg	14 kg	11 kg

		Palau Art. Nr. 84010
Netzteil	Spannung	12 V
	Stromstärke	700 mA
	Schutzklasse	IP67
Pumpe	Modellname	WP-350LV
	Pumpenleistung	6 W / 12V
	max. Fördermenge	350 l/h
	max. Förderhöhe	0,7 m
	max. Wassertemp.	35°C
	Kabellänge	5 m
	Schutzklasse	IPX8
LED	LEDs	1 Set LED Spots
Wasser- spiel	Maße (LxBxH)	59x59x32 cm
	Wasserkapazität	25 l
	Gewicht (leer)	10 kg

5. Aufbauanleitung Modelle **Namibia, Malaysia, Nepal**

- **Standortwahl:**

Stellen Sie den Brunnen auf eine ebene Fläche. Beachten Sie, dass Spritzwasser nicht vollständig ausgeschlossen werden kann.

- **LED-Beleuchtung anschließen:**

Verbinden Sie die LED-Beleuchtungseinheiten im Inneren des Brunnenkorpus mit der mitgelieferten Beleuchtungs-Unterverteilung. Schließen Sie die Unterverteilung an die Wasserpumpe an.

- **Pumpe vorbereiten:**


Öffnen Sie die Wartungsklappe auf der Rückseite des Brunns. (Hinweis: Bei manchen Modellen gibt es keine Abdeckplatte.)

Verbinden Sie den Schlauch mit der Pumpe. Achtung: Schlauch nicht knicken!

Verbinden Sie die Pumpe mit dem Netzteil. Achtung: Netzteil noch nicht an das Stromnetz anschließen!

- **Wasser einfüllen und Durchfluss einstellen:**

Stellen Sie die Durchflussregelung der Pumpe zunächst auf die niedrigste Stufe, um Spritzwasser zu vermeiden. Gießen Sie vorsichtig Wasser in den Brunnen, bis die Pumpe vollständig mit Wasser bedeckt ist. Achten Sie darauf, kein Wasser zu verschütten. Bei hohem Härtegrad empfiehlt sich die Verwendung von destilliertem Wasser. Schieben Sie ggf. die Abdeckung wieder an ihren Platz. **FORTSETZUNG SEITE 7**



6. Aufbauanleitung Modell **Venezuela**

- **Standortwahl:**

Stellen Sie den Brunnen auf eine ebene Fläche. Beachten Sie, dass Spritzwasser nicht vollständig ausgeschlossen werden kann.

- **LED-Beleuchtung anschließen:**

Verbinden Sie die LED-Beleuchtungseinheiten im Inneren des Brunnenkorpus mit der mitgelieferten Beleuchtungs-Unterverteilung. Schließen Sie die Unterverteilung an die Wasserpumpe an.

- **Pumpe vorbereiten:**

Öffnen Sie die Wartungsklappe auf der Rückseite des Brunnsens.

Verbinden Sie den Schlauch mit der Pumpe. Achtung: Schlauch nicht knicken!

Verbinden Sie die Pumpe mit dem Netzteil. Achtung: Netzteil noch nicht an das Stromnetz anschließen!


- **Wasser einfüllen und Durchfluss einstellen:**

Stellen Sie die Durchflussregelung der Pumpe zunächst auf die niedrigste Stufe, um Spritzwasser zu vermeiden.

Gießen Sie vorsichtig Wasser in den Brunnen, bis die Pumpe vollständig mit Wasser bedeckt ist. Achten Sie darauf, kein Wasser zu verschütten. Bei hohem Härtegrad empfiehlt sich die Verwendung von destilliertem Wasser.

Das Einstellen der einzelnen Ausgänge erfolgt über einen Mehrfachverteiler, siehe Skizze.

Schieben Sie ggf. die Abdeckung wieder an ihren Platz. **FORTSETZUNG SEITE 7**



7. Aufbauanleitung Modell Palau

- **Standortwahl:**

Stellen Sie den Brunnen auf eine ebene Fläche. Beachten Sie, dass Spritzwasser nicht vollständig ausgeschlossen werden kann.

- **LED-Beleuchtung anschließen:**

Verbinden Sie die LED-Beleuchtungseinheit im Inneren des Brunnenkorpus mit der Wasserpumpe.

- **Pumpe vorbereiten:**

Öffnen Sie die Wartungsklappe auf der Rückseite des Brunnens.

Verbinden Sie den Schlauch mit der Pumpe. Achtung: Schlauch nicht knicken!


Verbinden Sie die Pumpe mit dem Netzteil. Achtung: Netzteil noch nicht an das Stromnetz anschließen!

- **Wasser einfüllen und Durchfluss einstellen:**

Stellen Sie die Durchflussregelung der Pumpe zunächst auf die niedrigste Stufe, um Spritzwasser zu vermeiden.

Gießen Sie vorsichtig Wasser in den Brunnen, bis die Pumpe vollständig mit Wasser bedeckt ist. Achten Sie darauf, kein Wasser zu verschütten. Bei hohem Härtegrad empfiehlt sich die Verwendung von destilliertem Wasser.

FORTSETZUNG SEITE 7



• Stromanschluss:

Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

Achten Sie darauf, dass der Transformator stets trocken bleibt und nicht in Kontakt mit Wasser kommt.

Während des Betriebs sollte das Wasser klar und sauber sein.

Hinweis: Anfangs wird eventuell kein Wasser gepumpt, da sich Luft in der Pumpe und im Schlauch befinden kann. Ziehen Sie in diesem Fall den Netzstecker mehrfach kurz heraus und stecken Sie ihn wieder ein – danach sollte die Pumpe normal funktionieren.

8. Betrieb und Handhabung

- Der Brunnen ist für den Dauerbetrieb geeignet.
- Bei sehr hartem Wasser destilliertes Wasser verwenden.
- Achten Sie stets auf ausreichenden Wasserstand.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Funktion der Pumpe und LED.
- Bitte beachten Sie, dass Frost den Brunnen und die Pumpe beschädigen kann. Wir empfehlen eine Deinstallation und Reinigung im Winter.

9. Wartung und Reinigung

- Wöchentlich: Wasserstand kontrollieren, ggf. nachfüllen.
- Halbjährlich: Komplettreinigung, inkl. aller Wasserführungen. Wir empfehlen eine Entkalkung der Pumpe.
- Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme.
- Wenn sich Schmutz in den Ansaugöffnungen der Pumpe befindet, trennen Sie die Pumpe vom Netz und spülen Sie die Pumpe unter sauberem fließendem Wasser.
- Vor der Einlagerung im Winter ist die Pumpe dringend mit klarem Wasser zu reinigen.
Jegliche Schmutzbestandteile im Wasser trocknen sonst während der Lagerzeit auf der Pumpenwelle und würden diese irreparabel beschädigen. Wir empfehlen zudem eine Entkalkung.

10. Fehlererkennung und -behebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Pumpe läuft nicht	Kein Strom	Elektr. Anschlüsse prüfen
	Pumpe defekt	Pumpe ersetzen
Kein Wasserlauf	Kein Strom	Elektr. Anschlüsse prüfen
	Trockenlauf	Wasser nachfüllen
	Schlauch abgeknickt	Schlauch prüfen
	Schlauch defekt	Schlauch prüfen
	Ansaugöffnungen verschmutzt	Ansaugöffnungen reinigen
	Verteiler geschlossen	Verteiler öffnen
Geringe Wasserzirkulation	Pumpe verschmutzt	Pumpe reinigen
	Schlauch abgeknickt	Schlauch prüfen
Pumpe brummt	Luft in der Pumpe	Pumpe neu starten
	Pumpe zu nah am Gehäuse	Pumpe anders platzieren
LED funktioniert nicht	LED defekt oder Anschlusskabel lose	LED prüfen oder ersetzen

11. Ersatzteile

Passende Ersatzteile finden Sie in unserem Onlineshop <https://www.oase-wassergarten.de>

Produkt	Pumpe	Art. Nr.	Netzteil	Art. Nr.	LED Kit	Art. Nr.
Namibia Art. Nr. 84001	WP-750LV	84901	12V / 1670mA	84908	2 LED Streifen	84914
Malaysia Art. Nr. 84005	WP-650LV	84905	12V / 1000mA	84911	4 LED Spots	84918
Nepal Art. Nr. 84006	WP-450LV	84906	12V / 700mA	84912	2 LED Streifen, 1 LED Spot	84919
Venezuela Art. Nr. 84007	WP-750LV	84901	12V / 1670mA	84908	1 LED Streifen, 3 LED Spots	84920
Palau Art. Nr. 84010	WP-350LV	84927	12V / 700mA	84912	1 LED Spot	84930

12. Gewährleistung

Für alle Fertigungs- und Materialfehler gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte. In diesen Fällen übernehmen wir den Austausch oder die Reparatur der Pumpe, der LED Beleuchtung und der Verteilung.

Im Gewährleistungsfall bitten wir Sie, den Fall über unser Kontaktformular zu registrieren:

<https://www.oase-wassergarten.de/kontaktformular>

Wir informieren Sie anschließend individuell über das weitere Vorgehen.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind:

- Verschleißteile (z. B. Dichtungen, Laufräder, Laufkammern)
- Unautorisierte Eingriffe oder Veränderungen an der Pumpe und LED-Beleuchtung
- Schäden durch Eigenverschulden
- Unsachgemäße Wartung oder Bedienung
- Trockenlauf der Pumpe – auch im Rahmen eines Tests!

Bitte beachten Sie: Wir übernehmen keinerlei Haftung oder Schadensersatz für Schäden aufgrund von Nichtbeachtung der Bedienungs- und Montageanleitung.

13. Hinweise zur Produkthaftung

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Benutzung, Veränderungen am Gerät oder Nichtbeachtung der Anleitung entstehen. Die gesetzliche Haftung bleibt unberührt.

14. Entsorgungshinweise



Elektrogeräte, die mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen müssen sie bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für Elektro-Altgeräte abgegeben werden.

Wir sind bei der Stiftung EAR unter der WEEE-Registrierungsnummer DE 89807677 gemeldet.


Mit der fachgerechten Entsorgung leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und zur Ressourcenschonung.

15. EU-Konformitätserklärung

Eine vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Anhang.

16. Kontaktinformationen Hersteller

Neyses Gartenteiche GmbH | wacredo
 Fürst-Leopold-Allee 107
 46284 Dorsten
 Tel.: +49 (0) 2362-79066-0
 E-Mail: info@wacredo.de
www.wacredo.de



EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Firma Neyses Gartenteiche GmbH | wacredo, dass die genannten Pumpen, LED Beleuchtungseinheiten und Netzteile den grundlegenden Anforderungen der jeweiligen Richtlinien entsprechen:

Relevante Richtlinien

- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU



Stephan Neyses
Geschäftsführer

Anbringung CE-Kennzeichnung: 2024

Neyses Gartenteiche GmbH | wacredo
Fürst-Leopold-Allee 107
D-46284 Dorsten
Tel.: +49 (0) 2362-79066-0
E-Mail: info@wacredo.de
www.wacredo.de


Assembly and operating instructions for the following Wacredo Premium water feature complete sets:
 Namibia, Malaysia, Nepal, Venezuela, Palau



Namibia
Art. No. 84001



Malaysia
Art. No. 84005



Nepal
Art. No. 84006



Venezuela
Art. No. 84007



Palau
Art. No. 84010

Table of contents

1. Introduction	12
2. Safety instructions	12
3. Scope of delivery	12
4. Technical data	13
5. Assembly instructions for Namibia, Malaysia, Nepal	14
6. Assembly instructions for Venezuela	15
7. Assembly instructions for Palau	16
8. Operation and handling	17
9. Maintenance and cleaning	17
10. Fault detection and rectification	17
11. Spare parts	18
12. Warranty	18
13. Product liability information	19
14. Disposal instructions	19
15. EU Declaration of Conformity	19
16. Contact information	19
17. Appendix: Complete EU Declaration of Conformity	20

1. Introduction

Thank you for choosing one of our decorative patio and indoor fountains. These instructions are designed to ensure the safe installation and long-term operation of your patio and indoor fountain.

Please read these instructions carefully before using the product.

2. Safety instructions

- It is essential to follow the applicable electrical safety regulations.
- Never operate the pump dry; ensure that the water level is sufficient.
- Pumping flammable or any other aggressive liquids is prohibited.
- The water temperature must not exceed 35°C.
- The plug must be disconnected before any work is carried out on the product.
- Never pull the pump by the cable or hose.
- Avoid cross-sectional constriction.
- During longer breaks in operation, clean the pump, rinse it with clear water and store it dry at room temperature.
- The pump may only be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been instructed in its safe use and understand the potential dangers

3. Scope of delivery

- Water feature (corresponding model)
- Water pump with connection cable
- Power supply unit
- Lighting distribution box (depending on model)
- LED lighting (depending on model)
- Multi-way valve incl. hose (depending on model)
- User manual


4. Technical data

		Namibia Art. No. 84001	Malaysia Art. No. 84005	Nepal Art. No. 84006	Venezuela Art. No. 84007
Adapter	Voltage	12 V	12 V	12 V	12 V
	Amperage	1670 mA	1000 mA	700 mA	1670 mA
	Protection class	IP67	IP67	IP67	IP67
Pump	Model name	WP-750LV	WP-650LV	WP-450LV	WP-750LV
	Power consumption	11 W / 12V	8 W / 12V	5 W / 12V	11 W / 12V
	Max. flow rate	700 l/h	650 l/h	450 l/h	700 l/h
	Max. head height	1,4 m	1,1 m	0,9 m	1,4 m
	Max. water temp.	35°C	35°C	35°C	35°C
	Cable length	5 m	5 m	5 m	5 m
	Protection class	IPX8	IPX8	IPX8	IPX8
LED	LEDs	2 Sets LED Strips	4 Sets LED Spots	2 Sets LED Strips, 1 Set LED Spots	1 Set LED Strips, 3 Sets LED Spots
Water feature	Dimensions (LxWxH)	41x18x100 cm	41,5 x27,5x124,5cm	30x30x90 cm	35,5x20,5x100 cm
	Water capacity	10 l	21,5 l	14,5 l	12 l
	Weight (empty)	12 kg	17 kg	14 kg	11 kg

		Palau Art. No. 84010
Adapter	Voltage	12 V
	Amperage	700 mA
	Protection class	IP67
Pump	Model name	WP-350LV
	Power consumption	6 W / 12V
	Max. flow rate	350 l/h
	Max. head height	0,7 m
	Max. water temp.	35°C
	Cable length	5 m
	Protection class	IPX8
LED	LEDs	1 Set LED Spots
Water feature	Dimensions (LxWxH)	59x59x32 cm
	Water capacity	25 l
	Weight (empty)	10 kg


5. Assembly instructions for Namibia, Malaysia, Nepal

- Selecting a location:**
 Place the fountain on a level surface. Please note that splashing water cannot be completely ruled out.
- Connecting the LED lighting:**
 Connect the LED lighting units inside the fountain body to the supplied lighting sub-distribution. Connect the sub-distribution to the water pump.
- Preparing the pump:**
 Open the maintenance cover on the back of the fountain. (Note: Some models do not have a cover plate.)
 Connect the hose to the pump. Caution: Do not kink the hose!
 Connect the pump to the power supply unit. Caution: Do not connect the power supply unit to the main power supply yet!
- Fill with water and set the flow rate:**
 First set the pump's flow control to the lowest setting to prevent splashing.
 Carefully pour water into the fountain until the pump is completely covered with water. Be careful not to spill any water. If the water is very hard, we recommend using distilled water.
 If necessary, push the cover back into place. **CONTINUED ON PAGE 17**




6. Assembly instructions for Venezuela

- Selecting a location:**
 Place the fountain on a level surface. Please note that splashing water cannot be completely ruled out.
- Connecting the LED lighting:**
 Connect the LED lighting units inside the fountain body to the supplied lighting sub-distribution. Connect the sub-distribution to the water pump.
- Preparing the pump:**
 Open the maintenance cover on the back of the fountain.
 Connect the hose to the pump. Caution: Do not kink the hose!
 Connect the pump to the power supply unit. Caution: Do not connect the power supply unit to the main power supply yet!
- Fill with water and set the flow rate:**
 First set the pump's flow control to the lowest setting to prevent splashing.
 Carefully pour water into the fountain until the pump is completely covered with water. Be careful not to spill any water. If the water is very hard, we recommend using distilled water.
 If necessary, push the cover back into place. **CONTINUED ON PAGE 17**



7. Assembly instructions for Palau

- Selecting a location:**
 Place the fountain on a level surface. Please note that splashing water cannot be completely ruled out.
- Connecting the LED lighting:**
 Connect the LED lighting unit inside the fountain body to the water pump.
- Preparing the pump:**
 Open the maintenance cover on the back of the fountain.
 Connect the hose to the pump. Caution: Do not kink the hose!
 Connect the pump to the power supply unit. Caution: Do not connect the power supply unit to the main power supply yet!
- Fill with water and set the flow rate:**
 First set the pump's flow control to the lowest setting to prevent splashing.
 Carefully pour water into the fountain until the pump is completely covered with water. Be careful not to spill any water. If the water is very hard, we recommend using distilled water.
 If necessary, push the cover back into place. **CONTINUED ON PAGE 17**



• Power connection:

Plug the adapter and the plug into a socket. Ensure that the transformer remains dry at all times and does not come into contact with water.

The water should be clear and clean during operation.

Note: Initially, water may not be pumped as there may be air in the pump and hose. In this case, briefly unplug the power cord several times and plug it back in – the pump should then function normally.

8. Operation and handling

- The fountain is suitable for continuous operation.
- Use distilled water if the local water is very hard.
- Always maintain a sufficient water level.
- Regularly check the pump and LED functionality.
- Please note that frost can damage the fountain and the pump.
We recommend disassembling and cleaning the fountain in winter.

9. Maintenance and cleaning

- Weekly: Check the water level and refill if necessary.
- Semi-annually: Perform a complete cleaning, including all water conduits. We recommend descaling the pump.
- Do not use harsh cleaning agents or abrasive sponges.
- If dirt accumulates in the pump's intake openings, disconnect the pump from the power supply and rinse it under clean running water.
- Before winter storage, it is crucial to clean the pump with clear water. Otherwise, any dirt particles in the water may dry onto the pump shaft during storage and cause irreversible damage. We also recommend descaling.

10. Fault detection and rectification

Problem	Possible cause	Solution
Pump not running	No power	Check electrical connections
	Pump defective	Replace pump
No water flow	No power	Check electrical connections
	Dry running	Refill water
	Hose kinked	Check hose
	Hose defective	Check hose
	Suction openings dirty	Clean suction openings
	Manifold closed	Open manifold
Low water circulation	Pump dirty	Clean pump
	Hose kinked	Check hose
Pump humming	Air in pump	Restart pump
	Pump too close to housing	Position pump differently
LED not working	LED defective or connection cable loose	Check or replace LED

11. Spare parts

You can find suitable spare parts in our online shop <https://www.oase-wassergarten.de>

Product	Pump	Art. No.	Adapter	Art. No.	LED Kit	Art. No.
Namibia Art. No. 84001	WP-750LV	84901	12V / 1670mA	84908	2 LED Strips	84914
Malaysia Art. No. 84005	WP-650LV	84905	12V / 1000mA	84911	4 LED Spots	84918
Nepal Art. No. 84006	WP-450LV	84906	12V / 700mA	84912	2 LED Strips, 1 LED Spot	84919
Venezuela Art. No. 84007	WP-750LV	84901	12V / 1670mA	84908	1 LED Strip, 3 LED Spots	84920
Palau Art. No. 84010	WP-350LV	84927	12V / 700mA	84912	1 LED Spot	84930

12. Warranty

The statutory warranty rights apply to all manufacturing and material defects. In such cases, we will replace or repair the pump, LED lighting and distribution system.

In the event of a warranty claim, please register the case using our contact form:

<https://www.oase-wassergarten.de/kontaktformular>

We will then inform you individually about how to proceed.

Excluded from the warranty are

- Wear parts (e.g. seals, impellers, running chambers)
- Unauthorised interventions or modifications to the pump and LED lighting
- Damage due to own fault
- Improper maintenance or operation
- Dry running of the pump - even during a test!

Please note: We accept no liability or compensation for damages due to non-observance of the operating and installation instructions.

13. Product liability information

The manufacturer is not liable for damage caused by improper use, modifications to the device or non-compliance with the instructions. Statutory liability remains unaffected.

14. Disposal instructions



Electrical appliances labelled with the crossed-out wheellie bin symbol, must not be disposed of with household waste. Instead, they must be taken to a designated collection centre for waste electrical and electronic equipment

We are registered with the EAR Foundation under the WEEE registration number DE 89807677


By disposing correctly, you are making an important contribution to protecting the environment and conserving resources.

15. EU Declaration of Conformity

A complete Declaration of Conformity can be found in the appendix

16. Contact information manufacturer

Neyses Gartenteiche GmbH | wacredo
Fürst-Leopold-Allee 107
46284 Dorsten
Tel.: +49 (0) 2362-79066-0
E-Mail: info@wacredo.de
www.wacredo.de



EU Declaration of Conformity

Neyses Gartenteiche GmbH | wacredo hereby declares that the pumps, LED lighting units and power supply units mentioned comply with the essential requirements of the relevant directives:

Relevant directives

- Low Voltage Directive 2014/35/EU
- EMC Directive 2014/30/EU
- RoHS Directive 2011/65/EU



Stephan Neyses
Managing Director

Application of CE marking: 2024

Neyses Gartenteiche GmbH | wacredo
Fürst-Leopold-Allee 107
D-46284 Dorsten
Tel.: +49 (0) 2362-79066-0
E-Mail: info@wacredo.de
www.wacredo.de