

**LED Skylight
Deckenleuchte**

BEDIENUNGSANLEITUNG

LX300299



BESCHREIBUNG

Die moderne LED Sky Light Deckenleuchte überzeugt durch ihr elegantes, flaches Design und sorgt für eine gleichmäßige, angenehme Ausleuchtung. Mit 60 Watt Leistung und 4800 Lumen bietet sie eine helle und energieeffiziente Beleuchtung.

Dank der Full-Spectrum-Technologie wird ein naturähnliches Lichtspektrum simuliert, das die natürlichen Farben von Objekten besonders realistisch wiedergibt. Die Farbtemperatur ist stufenlos von 1800 K bis 12.000 K einstellbar – von warmweiß bis kaltweiß. Zusätzlich ist die Leuchte dimmbar und ermöglicht so eine flexible Anpassung der Helligkeit.

Der integrierte Szenenmodus umfasst 24 Rhythmus-Modi, 10 statische Modi sowie 2 dynamische Modi und ein Nachtlicht. Verschiedene Lichtszenen wie Himmel, Nachtlicht oder Sonnenuntergang sorgen für eine stimmungsvolle und individuell anpassbare Beleuchtung. Die Steuerung erfolgt bequem über eine Fernbedienung.

Ein Abstrahlwinkel von 120° sowie eine hohe Farbwiedergabe (CRI 95) sorgen für eine natürliche Lichtverteilung. Die langlebige Bauweise mit bis zu 30.000 Stunden Lebensdauer macht die Leuchte zu einer zuverlässigen Beleuchtungslösung.



TECHNISCHE DATEN

- Leistung: 60 W
- Lumen: 4800 lm
- Farbwiedergabe: 95
- Dimmbarkeit: 5% - 100%
- Material: Kunststoff
- Spannung: 220-240 V AC
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: |
- Abstrahlwinkel: 120°
- Lebensdauer: 30.000 h
- Temperaturbereich: -10°C bis +40°C



MODEL	FARBE	LICHTFARBE	MASSE
LX300299	Weiß	1800K - 12000K	Ø 400 x 40 mm

**ACHTUNG!**

Bei Installation, Wartung und Betrieb sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten:

1. Installation nur durch eine elektrotechnische Fachkraft.
2. Vor Arbeiten: Strom abschalten, Spannungsfreiheit feststellen.
3. DGUV Vorschrift 3 (ehem. BGV A3): Regelmäßige Prüfung elektrischer Betriebsmittel
4. Keine Arbeiten unter Spannung.
5. Schutzleiter korrekt anschließen, Schutzmaßnahmen gemäß VDE beachten.

**BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH**

Diese Leuchte ist zur Beleuchtung von Arbeits-, Wohn- oder vergleichbaren Innenräumen vorgesehen und ausschließlich gemäß den technischen Daten und dieser Anleitung zu verwenden; jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen.

**HINWEIS ZUR ÖKODESIGN-RICHTLINIE**

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Verordnung (EU) 2019/2020.

**HINWEIS ZUR LICHTQUELLE**

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar.

**DOKUMENTVERSION**

Stand: 16.04.2025

Technische Änderungen sowie Änderungen in Konstruktion und Weiterentwicklung bleiben vorbehalten.





LIEFERUMFANG

- 1 × Deckenleuchte
- 1 × Montageplatte
- Schrauben- und Dübelset
- Anschlussklemmen
- Montageanleitung



ANLEITUNG




- 1 Markieren Sie die Position, bohren Sie Löcher und setzen Sie die Dübel ein.
- 2 Befestigen Sie die Montageplatte mit Schrauben.
- 3 Schließen Sie die L- und N-Leitungen an die Klemmen an.
- 4 Drücken Sie den Lampenkörper in die Montageplatte und drehen Sie ihn fest, um ihn zu sichern.



ANLEITUNG

Fernbedienungsmodus:

Schalten Sie die Leuchte ein. Lassen Sie die Stromversorgung für 3 bis 10 Sekunden eingeschaltet und drücken Sie anschließend dreimal hintereinander die Taste „Kopplungsfunktion“, um die Verbindung erfolgreich herzustellen.



**WICHTIG**

Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise in dieser Anleitung und auf dem Gerät. Bei Nichtbeachtung können Unfälle sowie Personen- und Sachschäden entstehen. In solchen Fällen erlischt der Garantieanspruch – der Hersteller übernimmt keine Haftung.

Garantieverlust und Haftungsausschluss gelten bei:

- Unsachgemäße Installation, Bedienung oder Reparatur
- Nutzung ohne funktionsfähige Sicherheitsvorkehrungen
- Einsatz ungeeigneter Ersatzteile oder baulicher Veränderungen
- Vernachlässigung von Wartung oder Verschleißteilen
- Entfernen des Typenschilds

Weitere Hinweise:


- Gerät nie im geöffneten Zustand betreiben
- Bei Defekt oder Störung sofort außer Betrieb nehmen und Service kontaktieren
- Reparaturen nur durch qualifizierte Techniker durchführen lassen
- Das Gerät ist ausschließlich gemäß den technischen Daten und dieser Anleitung zu verwenden
- Nur mit trockenem Tuch reinigen

Tipp:

Die aktuelle Anleitung finden Sie unter www.enovatek.de als PDF.

**HINWEISE ZUR ENTSORGUNG**

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie über Elektronik- und Elektro-Altgeräte (Altgeräteverordnung) und darf daher nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät über Ihre kommunale Sammelstelle für Elektronik-Altgeräte!

**HERSTELLER**

ENOVATEK GmbH
Sillensteder Str. 213
26441 Jever
Telefon: 04461 / 7464233
Email: info@enovatek.de

