

## ANLEITUNG LUXULA LX100186, LX100187, und LX100188

Entdecken Sie die stilvolle Tischleuchte mit E27 Fassung in moderner Metall und Zement Optik. Diese elegante Leuchte verfügt über ein 180 cm langes Textilkabel mit integriertem Schalter für einfache Bedienung. Perfekt für Ihr Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Büro. Bitte beachten Sie, dass das Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten ist, sodass Sie die Lichtquelle nach Ihrem Geschmack wählen können.

### Eigenschaften:

- Material: Zement, Metall
- Schutz: IP20
- Eingangsspannung: 220-240 VAC
- Netzfrequenz: 50/60 Hz
- Fassung: E27
- Kabellänge: 180 cm



MODEL	Material	Farbe	Maße (MM)
LX7001786	Zement	Grau	Ø95 x 110 x 95 mm
LX100187	Metall	Schwarz	Ø95 x 110 mm
LX100188	Zement	Beige	Ø80 x 88 mm

## Installation und Anschluss:

### Schritt 1: Auspacken und Überprüfen

Verpackung öffnen: Öffnen Sie die Verpackung vorsichtig und entnehmen Sie die Tischleuchte und das Zubehör.

Überprüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Dies umfasst die Tischleuchte, das Textilkabel mit Schalter und die E27 Fassung.

### Schritt 2: Leuchtmittel einsetzen

Leuchtmittel auswählen: Wählen Sie ein passendes E27 Leuchtmittel (max. Leistung beachten, wie in der Anleitung angegeben).

Strom ausschalten: Stellen Sie sicher, dass der Schalter am Kabel ausgeschaltet ist.

Leuchtmittel einsetzen: Setzen Sie das E27 Leuchtmittel in die Fassung ein und drehen Sie es im Uhrzeigersinn fest. Achten Sie darauf, es nicht zu fest zu drehen, um Beschädigungen zu vermeiden.

### Schritt 3: Platzieren der Leuchte

Standort wählen: Wählen Sie einen geeigneten Platz für die Tischleuchte, z.B. auf einem Tisch, Nachttisch oder Schreibtisch.

Kabel positionieren: Platzieren Sie das Textilkabel so, dass es keine Stolpergefahr darstellt und der Schalter leicht erreichbar ist.

### Schritt 4: Anschluss und Test

Stecker einstecken: Stecken Sie den Stecker des Textilkabels in eine Steckdose.

Licht einschalten: Betätigen Sie den Schalter am Kabel, um die Tischleuchte einzuschalten.

Funktion überprüfen: Stellen Sie sicher, dass das Leuchtmittel ordnungsgemäß funktioniert und die Leuchte stabil steht.

## Sicherheitshinweise und wichtige Informationen:

1. Die Beachtung der Nutzungsbedingungen in dieser Anleitung sowie der Warnhinweise auf dem Gerät sind zwingend erforderlich. Eine Missachtung kann zu Unfällen sowie Sach- und Personenschäden führen. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Dies gilt ebenfalls für:

- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung und unsachgemäße Installation
- Unsachgemäße Inbetriebnahme oder Bedienung
- Betreiben bei nicht ordnungsgemäß angebrachten oder defekten und somit funktionsunfähigen Sicherheits- und Schutzeinrichtungen.
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile;
- Nicht genehmigte bauliche Veränderungen;
- Unzureichende Überwachung der Komponenten, die einem Verschleiß unterliegen;
- Nicht rechtzeitig oder unsachgemäß durchgeführte Reparatur und Wartung.
- Das Entfernen des Typenschildes vom Gerät

2. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch auf. Die neueste Version finden Sie online unter [www.enovatek.de](http://www.enovatek.de) als PDF zum Download.

3. Das Gerät darf nicht im geöffneten Zustand betrieben werden.

4. Bei Funktionsunfähigkeit, Störungen, Defekten, mechanischen Beschädigungen sowie nicht durch diese Bedienungsanleitung erklärbaren Funktionsproblemen, nehmen Sie das Gerät bitte sofort außer Betrieb und wenden sich an unseren Service. Dieser wird Sie beraten und ggf. weitere Schritte wie eine Reparatur veranlassen.
5. Das Öffnen des Geräts sowie das Durchführen von Reparatur- und Wartungsarbeiten darf ausschließlich durch qualifizierte Service-Techniker erfolgen.
6. Nehmen Sie keinesfalls bauliche und / oder technische Veränderungen am Gerät vor.
7. Setzen Sie das Gerät nicht in feuchten, entflammabaren oder explosionsgefährdeten Umgebungen ein.
8. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem trockenen Leinentuch.
9. Alle geltenden Unfallverhütungsvorschriften sind zwingend zu beachten, sofern das Gerät im betrieblichen Kontext zur Anwendung kommt.

## Haftungsausschluss / Disclaimer


Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung verursacht werden, erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Bei Nichtbeachtung der Hinweise und unsachgemäße Bedienung wird für Folge-, Sach- und Personenschäden keine Haftung übernommen.

## Hinweise zur Entsorgung

Das Gerät ist nicht im Hausmüll zu entsorgen!

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie über Elektronik- und Elektro-Altgeräte (Altgeräteverordnung) und darf daher nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Entsorgen Sie das Gerät über Ihre kommunale Sammelstelle für Elektronik-Altgeräte!



## Hersteller:

ENOVATEK GmbH  
Am Hillernsen Hamm 2  
26441 Jever  
Gerichtsstand: Amtsgericht Oldenburg HRB 211385  
WEEE-Reg.-Nr.: DE75996989  
Telefon: 04461 / 7464233  
Email: [info@enovatek.de](mailto:info@enovatek.de)