

Karbon-Heizgerät

Bedienungsanleitung

Modell: ZET-515

Technische Daten:

- Karbon-Heizgerät
- Spannung/Frequenz: 220V, 50Hz
- Leistung: 500–1000W

Geräteteile:

- Bedienfeld
- Heizgitter
- Heizelement
- Hauptgehäuse
- Standfuß

Verwendung:

- Vor dem Gebrauch die Funktionsfähigkeit des Heizelements überprüfen.
- Das Gerät nur auf einer ebenen, festen Oberfläche verwenden.

Montage und Inbetriebnahme:

- Hauptteil und Standfuß vorbereiten.
- Den Standfuß montieren.
- Hauptteil auf den Standfuß setzen und mit Kunststoffmuttern befestigen.
- Netzstecker in die Steckdose einstecken.
- Gerät einschalten, indem der Drehschalter betätigt wird.

Schalterstellungen:

- Stellung 0: Gerät ausgeschaltet
- Stellung 1 (rechte Seite): 500W
- Stellung 2 (rechte Seite): 1000W
- Stellung I (linke Seite): 500W + Rotation
- Stellung II (linke Seite): 1000W + Rotation

Rotation:

Das Heizgerät kann sich um 90° nach rechts und links drehen.
Nach Gebrauch den Schalter auf „0“ stellen und den Netzstecker ziehen.

Warnhinweise:

- Gerät nicht in der Nähe von leicht entflammaren Stoffen lagern oder benutzen.
- Gerät nicht zum Erwärmen von Gegenständen verwenden.
- Gerät nicht abdecken.
- Gerät nicht in feuchten Räumen verwenden.
- Bei Beschädigung des Netzkabels muss dieses ausgetauscht werden. Keine Eigenreparaturen – wenden Sie sich an ein Servicecenter.
- Gerät nicht mit automatischen Schaltern betreiben, die ein unbeaufsichtigtes Einschalten verursachen können.
- Verwendung durch Kinder und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten nur nach Einweisung und unter Aufsicht von Erwachsenen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Gerät niemals unbeaufsichtigt in Betrieb lassen. Das Gerät ist nicht für die Temperaturregelung von Räumen bestimmt.

Reinigung:

- Außenseite mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Keine Fremdkörper in das Gerät einführen.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
- Keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen lassen.