

Einstellen einer neuen Zahlenkombination und Öffnen/Schließen des VHS 623

1) Zum ersten Öffnen des Schlosses die Zahlenkombination 0-0-0-0 einstellen. Den Bügel nach unten drücken, dann das Schloss aufmachen.

2) Stellen Sie nun eine eigene Zahlenkombination ein (Achtung: Das Einstellen ist nur möglich, wenn das Schloss geöffnet ist): a. Den mitgelieferten Reset-Schlüssel in das seitliche Loch stecken und um 90 Grad drehen. b. Stellen Sie nun eine eigene 4-stellige-Zahlenkombination ein (vergessen Sie bitte nicht, sich ihre neue Zahlenkombination zu notieren). c. Entfernen Sie den Reset-Schlüssel.

3) Durch Eingabe Ihrer 4-stelligen Zahlenkombination und Herunterdrücken des Bügels öffnen Sie das VHS 623.

facebook.com/BASIGmbH @basi_gmbh www.basi.eu

BASI®