

## ANLEITUNG LUXULA LX300240-LX300243


Diese stilvolle und schlanke Leuchte bietet eine effiziente Ausleuchtung für Ihre Arbeitsbereiche, ob in der Küche, im Büro oder in der Werkstatt. Mit ihrer einfachen Montage und der hochwertigen LED-Technologie sorgt sie für eine gleichmäßige und blendfreie Beleuchtung. Perfekt geeignet für den Einsatz unter Schränken oder Regalen, um Ihre Räume funktional und modern zu gestalten.

### Eigenschaften:

- Lebensdauer: 25.000 h
- Schaltzyklen: 10.000x
- Farbtemperatur: 4500 K
- Lichtfarbe: Neutralweiß
- Kabellänge: Stecker 120cm, Verbinder 20cm
- Material: PC
- Spannung: AC165-265V
- Netzfrequenz: 50/60Hz
- Schutzklasse: IP20
- Farbwiedergabe: CRI80
- Farbe: Weiß
- Abstrahlwinkel: 160°



MODEL	LUMEN	FARBE	LEISTUNG	MASSE
LX300240	360 lm	Weiß	4 W	304x22x36 mm
LX300241	720 lm	Weiß	8 W	575x22x36 mm
LX300242	1080 lm	Weiß	12 W	875x22x36 mm
LX300243	1440 lm	Weiß	16W	117x22x36 mm



### Sicherheitshinweise und wichtige Informationen:

- Die Beachtung der Nutzungsbedingungen in dieser Anleitung sowie der Warnhinweise auf dem Gerät sind zwingend erforderlich. Eine Missachtung kann zu Unfällen sowie Sach- und Personenschäden führen. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Dies gilt ebenfalls für:
  - Nicht bestimmungsgemäße Verwendung und unsachgemäße Installation Unsachgemäße
  - Inbetriebnahme oder Bedienung
  - Betreiben bei nicht ordnungsgemäß angebrachten oder defekten und somit funktionsunfähigen Sicherheits- und Schutzeinrichtungen.
  - Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile;
  - Nicht genehmigte bauliche Veränderungen;
  - Unzureichende Überwachung der Komponenten, die einem Verschleiß unterliegen; Nicht
  - rechtzeitig oder unsachgemäß durchgeführte Reparatur und Wartung.
  - Das Entfernen des Typenschildes vom Gerät
- Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch auf. Die neueste Version finden Sie online unter [www.enovatek.de](http://www.enovatek.de) als PDF zum Download.
- Das Gerät darf nicht im geöffneten Zustand betrieben werden.
- Bei Funktionsunfähigkeit, Störungen, Defekten, mechanischen Beschädigungen sowie nicht durch diese Bedienungsanleitung erklärbar Funktionsproblemen, nehmen Sie das Gerät bitte sofort außer Betrieb und wenden sich an unseren Service. Dieser wird Sie beraten und ggf. weitere Schritte wie eine Reparatur veranlassen.
- Das Öffnen des Geräts sowie das Durchführen von Reparatur- und Wartungsarbeiten darf ausschließlich durch qualifizierte Service-Techniker erfolgen.
- Nehmen Sie keinesfalls bauliche und / oder technische Veränderungen am Gerät vor.
- Setzen Sie das Gerät nicht in feuchten, entflammaren oder explosionsgefährdeten Umgebungen ein.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem trockenen Leinentuch.
- Alle geltenden Unfallverhütungsvorschriften sind zwingend zu beachten, sofern das Gerät im betrieblichen Kontext zur Anwendung kommt.

## Haftungsausschluss / Disclaimer

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Montageanleitung verursacht werden, erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch. Bei Nichtbeachtung der Hinweise und unsachgemäße Bedienung wird für Folge-, Sach- und Personenschäden keine Haftung übernommen.

## Hinweise zur Entsorgung

Das Gerät ist nicht im Hausmüll zu entsorgen!

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie über Elektronik- und Elektro-Altgeräte (Altgeräteverordnung) und darf daher nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Entsorgen Sie das Gerät über Ihre kommunale Sammelstelle für Elektronik-Altgeräte!

## Hersteller:

ENOVATEK GmbH

Sillensteder Str. 213

26441 Jever

Gerichtsstand: Amtsgericht Oldenburg HRB 211385

WEEE-Reg.-Nr.: DE75996989

Telefon: 04461 / 7464233

Email: [info@enovatek.de](mailto:info@enovatek.de)

