

Sicherheitsdokument für den klappbaren Campingtisch aus Aluminium

Produktbeschreibung:

Der klappbare Campingtisch von ECD Germany ist ein praktischer und leichter Begleiter für alle Outdoor-Aktivitäten. Mit seinen bietet er ausreichend Platz für Ihr Campinggeschirr und -utensilien. Der Tisch ist aus langlebigem **Aluminium** gefertigt und in der Farbe Schwarz gehalten. Seine klappbare Konstruktion ermöglicht einen einfachen Transport und eine platzsparende Lagerung.

Anwendungshinweise:

1. Aufstellungsort:

- Stellen Sie den Campingtisch nur auf **stabilem und ebenem Untergrund** auf, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Einsatz in extremen **Wetterbedingungen** wie starkem Wind oder Regen, da dies die Stabilität beeinträchtigen kann.

2. Belastungsgrenzen:

- Überschreiten Sie nicht die maximale Traglast. Eine Überlastung kann zu Schäden am Tisch oder Verletzungen führen.

3. Sicherung und Stabilität:

- **Überprüfen Sie vor jeder Nutzung**, dass die Beinverriegelungen vollständig eingerastet sind, um Stabilität zu gewährleisten.
- Vergewissern Sie sich, dass die Tischplatte keine Risse oder Beschädigungen aufweist, bevor Sie sie beladen.

4. Lagerung und Transport:

- Klappen Sie den Tisch bei Nichtgebrauch zusammen und lagern Sie ihn an einem **trockenen Ort**, um Korrosion und Rost zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Tisch vollständig getrocknet ist, bevor Sie ihn lagern, um die **Materialintegrität** zu erhalten.

Sicherheitsvorkehrungen:

- **Halte Kinder fern:** Der Campingtisch ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Tisches spielen.
- **Vorsicht bei heißen Gegenständen:** Vermeiden Sie das Abstellen von heißen Kochgeräten direkt auf der Tischplatte, da dies das Material **beschädigen oder verformen** kann.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben und Verbindungen auf **Lockern oder Verschleiß**, um die strukturelle Integrität des Tisches zu gewährleisten.

Wartung und Pflege:

- Reinigen Sie die Oberfläche des Tisches mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie keine **aggressiven Reinigungsmittel**, die das Material angreifen könnten.

- **Regelmäßige Inspektion:** Überprüfen Sie den Tisch regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung und reparieren Sie gegebenenfalls kleine Mängel rechtzeitig.

Indem Sie die oben genannten Anweisungen befolgen, stellen Sie sicher, dass Ihr klappbarer Campingtisch von ECD Germany sicher und zuverlässig bleibt. Beachten Sie, dass die Nichtbefolgung dieser Sicherheitsrichtlinien zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann.

Safety document for the folding aluminum camping table

Product description:

The foldable camping table from ECD Germany is a practical and lightweight companion for all outdoor activities. It offers enough space for your camping dishes and utensils. The table is made of durable aluminum and comes in black. Its foldable design allows for easy transportation and space-saving storage.

Instructions for use:

1. installation site:

- Only set up the camping table on a stable and level surface to prevent it from tipping over.
- Avoid using the table in extreme weather conditions such as strong wind or rain, as this can affect its stability.

2. load limits:

- Do not exceed the maximum load capacity. Overloading can lead to damage to the table or injury.

3. securing and stability:

- Before each use, check that the leg locks are fully engaged to ensure stability.
- Ensure that the tabletop is not cracked or damaged before loading.

4. storage and transportation:

- Fold the table when not in use and store it in a dry place to prevent corrosion and rust.
- Ensure that the table is completely dry before storing it to maintain the integrity of the material.

Safety precautions:

- Keep children away: The camping table is not a toy. Do not allow children to play near the table unsupervised.
- Be careful with hot objects: Avoid placing hot cooking utensils directly on the tabletop as this may damage or deform the material.
- Regularly check all screws and connections for loosening or wear to ensure the structural integrity of the table.

Maintenance and care:

- Clean the surface of the table with a soft, damp cloth. Do not use any aggressive cleaning agents that could attack the material.
- Regular inspection: Check the table regularly for signs of wear or damage and repair any minor defects in good time.

By following the instructions above, you will ensure that your folding camping table from ECD Germany remains safe and reliable. Please note that failure to follow these safety guidelines may result in injury or property damage.

Document de sécurité pour la table de camping pliante en aluminium

Description du produit :

La table de camping pliante de ECD Germany est un compagnon pratique et léger pour toutes les activités de plein air. Avec ses, elle offre suffisamment de place pour votre vaisselle et vos ustensiles de camping. La table est fabriquée en aluminium durable et de couleur noire. Sa construction pliable permet un transport facile et un rangement peu encombrant.

Conseils d'utilisation :

1. lieu d'installation :

- Installez la table de camping uniquement sur une surface stable et plane afin d'éviter qu'elle ne bascule.
- Évitez de l'utiliser dans des conditions météorologiques extrêmes, telles que vent fort ou pluie, car cela pourrait nuire à sa stabilité.

2. les limites de charge :

- Ne dépassez pas la charge maximale. Une surcharge peut endommager la table ou entraîner des blessures.

3. sécurisation et stabilité :

- Avant chaque utilisation, vérifiez que les verrouillages des pieds sont complètement enclenchés afin de garantir la stabilité.
- Assurez-vous que le plateau de la table ne présente pas de fissures ou de dommages avant de le charger.

4. stockage et transport :

- Lorsque vous n'utilisez pas la table, repliez-la et rangez-la dans un endroit sec pour éviter la corrosion et la rouille.
- Veillez à ce que la table soit complètement sèche avant de la stocker afin de préserver l'intégrité des matériaux.

Mesures de sécurité :

- Ne laissez pas les enfants s'approcher : La table de camping n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance à proximité de la table.
- Attention aux objets chauds : Évitez de poser des appareils de cuisson chauds directement sur le plateau de la table, car cela pourrait endommager ou déformer le matériau.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis et connexions ne sont pas desserrées ou usées afin de garantir l'intégrité structurelle de la table.

Maintenance et entretien :

- Nettoyez la surface de la table avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs qui pourraient endommager le matériau.

- Inspection régulière : vérifiez régulièrement que la table ne présente pas de signes d'usure ou de dommages et, le cas échéant, réparez les petits défauts à temps.

En suivant les instructions ci-dessus, vous vous assurez que votre table de camping pliante de ECD Germany reste sûre et fiable. Notez que le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

Documento di sicurezza per il tavolo da campeggio pieghevole in alluminio

Descrizione del prodotto:

Il tavolo da campeggio pieghevole di ECD Germany è un compagno pratico e leggero per tutte le attività all'aperto. Offre spazio sufficiente per le stoviglie e gli utensili da campeggio. Il tavolo è realizzato in alluminio resistente ed è disponibile in nero. Il suo design pieghevole consente di trasportarlo facilmente e di riporlo con poco ingombro.

Istruzioni per l'uso:

1. luogo di installazione:

- Installare il tavolo da campeggio solo su una superficie stabile e piana per evitare che si ribalti.
- Evitare di utilizzare il tavolo in condizioni atmosferiche estreme, come vento forte o pioggia, perché potrebbero comprometterne la stabilità.

2. limiti di carico:

- Non superare la capacità di carico massima. Un carico eccessivo può causare danni al tavolo o lesioni.

3. fissaggio e stabilità:

- Prima di ogni utilizzo, verificare che i blocchi delle gambe siano completamente inseriti per garantire la stabilità.
- Assicurarsi che il piano del tavolo non sia incrinato o danneggiato prima di caricarlo.

4 Conservazione e trasporto:

- Ripiegare il tavolo quando non viene utilizzato e conservarlo in un luogo asciutto per evitare la corrosione e la ruggine.
- Assicurarsi che il tavolo sia completamente asciutto prima di riporlo per mantenere l'integrità del materiale.

Precauzioni di sicurezza:

- Tenere lontani i bambini: Il tavolo da campeggio non è un giocattolo. Non lasciate che i bambini giochino vicino al tavolo senza supervisione.
- Attenzione agli oggetti caldi: Evitare di appoggiare utensili da cucina caldi direttamente sul piano del tavolo per non danneggiare o deformare il materiale.
- Controllare regolarmente che tutte le viti e i collegamenti non siano allentati o usurati per garantire l'integrità strutturale del tavolo.

Manutenzione e cura:

- Pulire la superficie del tavolo con un panno morbido e umido. Non utilizzare detergenti aggressivi che potrebbero aggredire il materiale.
- Ispezione regolare: controllare regolarmente che il tavolo non presenti segni di usura o danni e riparare tempestivamente eventuali difetti minori.

Seguendo le istruzioni sopra riportate, vi assicurerete che il vostro tavolo da campeggio pieghevole di ECD Germany rimanga sicuro e affidabile. Si noti che la mancata osservanza di queste linee guida per la sicurezza può causare lesioni o danni materiali.

Documento de seguridad de la mesa plegable de aluminio para camping

Descripción del producto:

La mesa de camping plegable de ECD Germany es una compañera práctica y ligera para todas las actividades al aire libre. Ofrece espacio suficiente para su vajilla y utensilios de camping. La mesa está fabricada en aluminio resistente y es de color negro. Su diseño plegable permite transportarla fácilmente y guardarla en poco espacio.

Instrucciones de uso:

1. lugar de instalación:

- Instale la mesa de camping únicamente sobre una superficie estable y nivelada para evitar que vuelque.
- Evite utilizar la mesa en condiciones meteorológicas extremas, como viento fuerte o lluvia, ya que pueden afectar a su estabilidad.

2. límites de carga:

- No sobrepase la capacidad máxima de carga. La sobrecarga puede provocar daños en la mesa o lesiones.

3. seguridad y estabilidad

- Antes de cada uso, compruebe que los bloqueos de las patas están completamente encajados para asegurar la estabilidad.
- Asegúrese de que el tablero de la mesa no esté agrietado ni dañado antes de cargarlo.

4 Almacenamiento y transporte:

- Pliegue la mesa cuando no la utilice y guárdela en un lugar seco para evitar la corrosión y el óxido.
- Asegúrese de que la mesa esté completamente seca antes de guardarla para mantener la integridad del material.

Precauciones de seguridad:

- Mantenga alejados a los niños: La mesa de camping no es un juguete. No permita que los niños jueguen cerca de la mesa sin supervisión.
- Tenga cuidado con los objetos calientes: Evite colocar utensilios de cocina calientes directamente sobre la superficie de la mesa, ya que pueden dañar o deformar el material.
- Compruebe regularmente que todos los tornillos y conexiones no se aflojen o desgasten para garantizar la integridad estructural de la mesa.

Mantenimiento y cuidados:

- Limpie la superficie de la mesa con un paño suave y húmedo. No utilice productos de limpieza agresivos que puedan atacar el material.
- Inspección periódica: Compruebe regularmente si la mesa presenta signos de desgaste o daños y repare a tiempo cualquier defecto menor.

Si sigue las instrucciones anteriores, se asegurará de que su mesa plegable de camping de ECD Germany siga siendo segura y fiable. Tenga en cuenta que el incumplimiento de estas directrices de seguridad puede provocar lesiones o daños materiales.

Документ за безопасност за сгъваемата алуминиева маса за къмпинг

Описание на продукта:

Сгъваемата маса за къмпинг от ECD Germany е практичен и лек спътник за всички дейности на открито. Тя предлага достатъчно място за вашите къмпинг съдове и прибори. Масата е изработена от издръжлив алуминий и се предлага в черен цвят. Сгъваемият ѝ дизайн позволява лесно транспортиране и спестяване на място при съхранение.

Инструкции за употреба:

1. място на инсталиране:

- Масата за къмпинг се поставя само върху стабилна и равна повърхност, за да се предотврати преобръщането ѝ.

- Избягвайте да използвате масата при екстремни метеорологични условия, като силен вятър или дъжд, тъй като това може да повлияе на нейната стабилност.

2. граници на натоварването:

- Не превишавайте максималната товароносимост. Претоварването може да доведе до повреда на масата или до наранявания.

3. осигуряване и стабилност:

- Преди всяка употреба проверявайте дали ключалките на краката са напълно задействани, за да осигурите стабилност.

- Уверете се, че плотът на масата не е напукан или повреден, преди да го натоварите.

4 Съхранение и транспортиране:

- Сгънете масата, когато не я използвате, и я съхранявайте на сухо място, за да предотвратите появата на корозия и ръжда.

- Уверете се, че масата е напълно суха, преди да я съхранявате, за да запазите целостта на материала.

Предпазни мерки за безопасност:

- Пазете децата настрана: Масата за къмпинг не е играчка. Не позволявайте на деца да играят в близост до масата без надзор.

- Бъдете внимателни с горещи предмети: Избягвайте да поставяте горещи съдове за готвене директно върху плота на масата, тъй като това може да повреди или деформира материала.

- Редовно проверявайте всички винтове и връзки за разхлабване или износване, за да осигурите структурната цялост на масата.

Поддръжка и грижи:

- Почистете повърхността на масата с мека и влажна кърпа. Не използвайте агресивни почистващи препарати, които могат да засегнат материала.

- Редовна проверка: Проверявайте редовно масата за признаци на износване или повреда и своевременно отстранявайте всички дребни дефекти.

Като следвате инструкциите по-горе, ще гарантирате, че вашата сгъваема маса за къмпинг от ECD Germany ще остане безопасна и надеждна. Моля, имайте предвид, че неспазването на тези указания за безопасност може да доведе до нараняване или повреда на имущество.

Bezpečnostní dokument pro skládací hliníkový kempingový stůl

Popis produktu:

Skládací kempingový stůl od ECD Germany je praktickým a lehkým společníkem pro všechny outdoorové aktivity. Nabízí dostatek prostoru pro vaše kempingové nádoby a náčiní. Stůl je vyroben z odolného hliníku a dodává se v černé barvě. Jeho skládací konstrukce umožňuje snadnou přepravu a prostorově úsporné skladování.

Návod k použití:

1. místo instalace:

- Kempinkový stolek postavte pouze na stabilní a rovný povrch, aby se nepřevrhl.
- Nepoužívejte stůl za extrémních povětrnostních podmínek, jako je silný vítr nebo déšť, protože to může ovlivnit jeho stabilitu.

2. limity zatížení:

- Nepřekračujte maximální nosnost. Přetížení může vést k poškození stolu nebo ke zranění.

3. zajištění a stabilita:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou zámky nohou zcela zajištěny, aby byla zajištěna stabilita.
- Před naložením se ujistěte, že deska stolu není prasklá nebo poškozená.

4 Skladování a přeprava:

- V případě, že stůl nepoužíváte, složte jej a uložte na suchém místě, abyste zabránili korozi a rezivění.
- Před uskladněním se ujistěte, že je stůl zcela suchý, aby se zachovala celistvost materiálu.

Bezpečnostní opatření:

- Udržujte děti mimo dosah: Kempinkový stůl není hračka. Nedovolte dětem, aby si hrály v blízkosti stolu bez dozoru.
- Dávejte pozor na horké předměty: Nepokládejte horké kuchyňské náčiní přímo na desku stolu, protože by mohlo dojít k poškození nebo deformaci materiálu.
- Pravidelně kontrolujte všechny šrouby a spoje, zda nejsou uvolněné nebo opotřebované, aby byla zajištěna konstrukční celistvost stolu.

Údržba a péče:

- Povrch stolu čistěte měkkým vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, které by mohly napadnout materiál.
- Pravidelná kontrola: Pravidelně kontrolujte, zda stůl nevykazuje známky opotřebení nebo poškození, a případné drobné závady včas opravte.

Dodržováním výše uvedených pokynů zajistíte, že váš skládací kempingový stůl z ECD Germany zůstane bezpečný a spolehlivý. Upozorňujeme, že nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může mít za následek zranění nebo poškození majetku.

Sikkerhedsdokument for det sammenklappelige campingbord i aluminium

Produktbeskrivelse:

Det sammenklappelige campingbord fra ECD Germany er en praktisk og let følgesvend til alle udendørs aktiviteter. Det har plads nok til dit campingservice og -redskaber. Bordet er lavet af holdbart aluminium og fås i sort. Det foldbare design gør det nemt at transportere og pladsbesparende at opbevare.

Vejledning til brug:

1. Opstillingssted:

- Opstil kun campingbordet på et stabilt og plant underlag for at undgå, at det vælter.
- Undgå at bruge bordet under ekstreme vejrforhold som stærk vind eller regn, da det kan påvirke dets stabilitet.

2. Belastningsgrænser:

- Overskrid ikke den maksimale belastningskapacitet. Overbelastning kan føre til skader på bordet eller personskader.

3. Sikring og stabilitet:

- Før hver brug skal du kontrollere, at benlåsene er helt i indgreb for at sikre stabilitet.
- Sørg for, at bordpladen ikke er revnet eller beskadiget, før den lægges på.

4 Opbevaring og transport:

- Fold bordet sammen, når det ikke er i brug, og opbevar det på et tørt sted for at forhindre korrosion og rust.
- Sørg for, at bordet er helt tørt, før du opbevarer det, for at bevare materialets integritet.

Sikkerhedsforanstaltninger:

- Hold børn væk: Campingbordet er ikke et legetøj. Lad ikke børn lege i nærheden af bordet uden opsyn.
- Vær forsigtig med varme genstande: Undgå at placere varme køkkenredskaber direkte på bordpladen, da det kan beskadige eller deformere materialet.
- Kontrollér regelmæssigt alle skruer og forbindelser for at se, om de er løse eller slidte, for at sikre bordets strukturelle integritet.

Vedligeholdelse og pleje:

- Rengør bordets overflade med en blød, fugtig klud. Brug ikke aggressive rengøringsmidler, der kan angribe materialet.
- Regelmæssig inspektion: Tjek bordet regelmæssigt for tegn på slitage eller skader, og reparer eventuelle mindre defekter i god tid.

Ved at følge instruktionerne ovenfor sikrer du, at dit foldbare campingbord fra ECD Germany forbliver sikkert og pålideligt. Vær opmærksom på, at hvis du ikke følger disse sikkerhedsanvisninger, kan det resultere i personskade eller materielle skader.

Turvallisuusasiakirja kokoontaitettavaa alumiinista retkipöytää varten

Tuotteen kuvaus:

ECD Germany kokoontaitettava retkipöytä on käytännöllinen ja kevyt kumppani kaikkiin ulkoilma-aktiviteetteihin. Siinä on riittävästi tilaa retkeilyastiastolle ja -välineille. Pöytä on valmistettu kestävästä alumiinista ja se on mustaa. Sen kokoontaitettava muotoilu mahdollistaa helpon kuljetuksen ja tilaa säästävän säilytyksen.

Käyttöohjeet:

1. asennuspaikka:

- Asenna retkipöytä vain vakaalle ja tasaiselle alustalle, jotta se ei pääse kaatumaan.
- Vältä pöydän käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa tuulella tai sateessa, sillä se voi vaikuttaa pöydän vakauteen.

2. kuormitusrajat:

- Älä ylitä enimmäiskantavuutta. Ylikuormitus voi johtaa pöydän vaurioitumiseen tai loukkaantumiseen.

3. varmistaminen ja vakaus:

- Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että jalkalukot ovat täysin kiinni vakauden varmistamiseksi.
- Varmista ennen lastausta, että pöytälevy ei ole halkeillut tai vaurioitunut.

4 Varastointi ja kuljetus:

- Pöytä: Taita pöytä kokoon, kun sitä ei käytetä, ja säilytä sitä kuivassa paikassa korroosion ja ruostumisen estämiseksi.
- Varmista, että pöytä on täysin kuiva ennen varastointia, jotta materiaalin eheys säilyy.

Turvatoimet:

- Pidä lapset poissa: Leirintäpöytä ei ole lelu. Älä anna lasten leikkiä pöydän lähellä ilman valvontaa.
- Ole varovainen kuumien esineiden kanssa: Vältä kuumien ruoanlaittovälineiden asettamista suoraan pöytälevylle, sillä se voi vahingoittaa tai muuttaa materiaalia.
- Tarkista säännöllisesti kaikki ruuvit ja liitokset löystymisen tai kulumisen varalta pöydän rakenteellisen eheyden varmistamiseksi.

Huolto ja hoito:

- Puhdista pöydän pinta pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä mitään aggressiivisia puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa materiaalia.
- Säännöllinen tarkastus: Tarkasta pöytä säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ja korjaa pienet viat ajoissa.

Noudattamalla yllä olevia ohjeita varmistat, että ECD Germany -taitettava retkipöytäsi pysyy turvallisena ja luotettavana. Huomaa, että näiden turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa loukkaantumiseen tai omaisuusvahinkoihin.

Έγγραφο ασφαλείας για το πτυσσόμενο τραπέζι κάμπινγκ αλουμινίου

Περιγραφή προϊόντος:

Το πτυσσόμενο τραπέζι κάμπινγκ από το ECD Germany είναι ένας πρακτικός και ελαφρύς σύντροφος για όλες τις υπαίθριες δραστηριότητες. Προσφέρει αρκετό χώρο για τα σκεύη και τα σκεύη του κάμπινγκ. Το τραπέζι είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό αλουμίνιο και διατίθεται σε μαύρο χρώμα. Ο πτυσσόμενος σχεδιασμός του επιτρέπει την εύκολη μεταφορά και την αποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου.

Οδηγίες χρήσης:

1. τόπος εγκατάστασης:

- Τοποθετήστε το τραπέζι κάμπινγκ μόνο σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια για να μην ανατραπεί.
- Αποφύγετε τη χρήση του τραπεζιού σε ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως ισχυρός άνεμος ή βροχή, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητά του.

2. όρια φορτίου:

- Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη χωρητικότητα φορτίου. Η υπερφόρτωση μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στο τραπέζι ή σε τραυματισμούς.

3. εξασφάλιση και σταθερότητα:

- Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε ότι οι ασφάλειες των ποδιών είναι πλήρως ενεργοποιημένες για να διασφαλιστεί η σταθερότητα.
- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια του τραπεζιού δεν έχει ραγίσει ή υποστεί ζημιά πριν από τη φόρτωση.

4 Αποθήκευση και μεταφορά:

- Αποθήκευση: Διπλώστε το τραπέζι όταν δεν το χρησιμοποιείτε και αποθηκεύστε το σε ξηρό μέρος για να αποφύγετε τη διάβρωση και τη σκουριά.
- Βεβαιωθείτε ότι το τραπέζι είναι εντελώς στεγνό πριν το αποθηκεύσετε για να διατηρηθεί η ακεραιότητα του υλικού.

Προφυλάξεις ασφαλείας:

- Κρατήστε τα παιδιά μακριά: Το τραπέζι κάμπινγκ δεν είναι παιχνίδι. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν κοντά στο τραπέζι χωρίς επίβλεψη.
- Να είστε προσεκτικοί με τα καυτά αντικείμενα: Αποφεύγετε να τοποθετείτε καυτά μαγειρικά σκεύη απευθείας στην επιφάνεια του τραπεζιού, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή παραμόρφωση του υλικού.
- Ελέγχετε τακτικά όλες τις βίδες και τις συνδέσεις για χαλάρωση ή φθορά, ώστε να διασφαλίζεται η δομική ακεραιότητα του τραπεζιού.

Συντήρηση και φροντίδα:

- Καθαρίστε την επιφάνεια του τραπεζιού με ένα μαλακό, υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά καθαριστικά μέσα που θα μπορούσαν να προσβάλουν το υλικό.

- Τακτική επιθεώρηση: Ελέγχετε τακτικά το τραπέζι για σημάδια φθοράς ή ζημιάς και επισκευάστε εγκαίρως τυχόν μικροελαττώματα.

Ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες, θα διασφαλίσετε ότι το πτυσσόμενο τραπέζι κατασκήνωσης από το ECD Germany θα παραμείνει ασφαλές και αξιόπιστο. Λάβετε υπόψη ότι η μη τήρηση αυτών των οδηγιών ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές ζημιές.

Biztonsági dokumentum az összecusukható alumínium kempingasztalhoz

Termékleírás: A termék leírása:

A ECD Germany összecusukható kempingasztal praktikus és könnyű társ minden szabadtéri tevékenységhez. Elegendő helyet kínál a kempingedények és edények számára. Az asztal tartós alumíniumból készült, és fekete színben kapható. Összecusukható kialakítása lehetővé teszi a könnyű szállítást és a helytakarékos tárolást.

Használati utasítás:

1. telepítési hely:

- A kempingasztalt csak stabil és vízszintes felületen állítsa fel, hogy megakadályozza a felborulást.
- Kerülje az asztal használatát szélsőséges időjárási körülmények között, például erős szélben vagy esőben, mivel ez befolyásolhatja az asztal stabilitását.

2. terhelési korlátok:

- Ne lépje túl a maximális terhelhetőséget. A túlterhelés az asztal sérüléséhez vagy sérülésekhez vezethet.

3. rögzítés és stabilitás:

- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a stabilitás biztosítása érdekében a lábrögzítők teljesen be vannak-e kapcsolva.
- Rakodás előtt győződjön meg arról, hogy az asztallap nem repedt vagy sérült.

4 Tárolás és szállítás:

- A korrózió és a rozsda megelőzése érdekében az asztalt használaton kívül össze kell hajtani, és száraz helyen kell tárolni.
- A tárolás előtt győződjön meg arról, hogy az asztal teljesen száraz, hogy megőrizze az anyag épségét.

Biztonsági óvintézkedések:

- Tartsa távol a gyerekeket: A kempingasztal nem játék. Ne engedje, hogy a gyerekek felügyelet nélkül játszanak az asztal közelében.
- Legyen óvatos a forró tárgyakkal: Kerülje a forró főzőedények közvetlen az asztallapra helyezését, mivel ez károsíthatja vagy deformálhatja az anyagot.
- Az asztal szerkezeti épségének biztosítása érdekében rendszeresen ellenőrizze az összes csavart és csatlakozást, hogy nem lazulnak-e meg vagy nem kopnak-e el.

Karbantartás és gondozás:

- Tisztítsa meg az asztal felületét puha, nedves ruhával. Ne használjon olyan agresszív tisztítószeret, amelyek megtámadhatják az anyagot.
- Rendszeres ellenőrzés: Rendszeresen ellenőrizze az asztalt a kopás vagy sérülés jelei miatt, és a kisebb hibákat időben javítsa ki.

A fenti utasítások betartásával biztosíthatja, hogy a ECD Germany összezsukható kempingasztal biztonságos és megbízható maradjon. Felhívjuk figyelmét, hogy a biztonsági irányelvek be nem tartása sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

Veiligheidsdocument voor de opvouwbare aluminium campingtafel

Productbeschrijving:

De opvouwbare campingtafel van ECD Germany is een praktische en lichtgewicht metgezel voor alle buitenactiviteiten. Hij biedt genoeg ruimte voor je campingservies en -gerei. De tafel is gemaakt van duurzaam aluminium en wordt geleverd in zwart. Het opvouwbare ontwerp zorgt voor eenvoudig transport en ruimtebesparend opbergen.

Gebruiksaanwijzing:

1. installatieplaats:

- Plaats de campingtafel alleen op een stabiele en vlakke ondergrond om omvallen te voorkomen.
- Gebruik de tafel niet in extreme weersomstandigheden zoals harde wind of regen, omdat dit de stabiliteit kan beïnvloeden.

2. belastingslimieten:

- Overschrijd het maximale draagvermogen niet. Overbelasting kan leiden tot schade aan de tafel of verwondingen.

3. borging en stabiliteit:

- Controleer voor elk gebruik of de pootvergrendelingen volledig zijn vastgeklikt om stabiliteit te garanderen.
- Controleer of het tafelblad niet gebarsten of beschadigd is voordat u het belaaft.

4 Opslag en transport:

- Vouw de tafel op als je hem niet gebruikt en bewaar hem op een droge plaats om corrosie en roest te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de tafel volledig droog is voordat je hem opbergt om de integriteit van het materiaal te behouden.

Veiligheidsmaatregelen:

- Houd kinderen uit de buurt: De campingtafel is geen speelgoed. Laat kinderen niet zonder toezicht in de buurt van de tafel spelen.
- Wees voorzichtig met hete voorwerpen: Plaats geen heet kookgerei direct op het tafelblad omdat dit het materiaal kan beschadigen of vervormen.
- Controleer regelmatig alle schroeven en verbindingen op loszitten of slijtage om de structurele integriteit van de tafel te garanderen.

Onderhoud en verzorging:

- Reinig het oppervlak van de tafel met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen die het materiaal kunnen aantasten.
- Regelmatige inspectie: controleer de tafel regelmatig op tekenen van slijtage of schade en repareer kleine defecten tijdig.

Door de bovenstaande instructies op te volgen, zorg je ervoor dat je opvouwbare campingtafel van ECD Germany veilig en betrouwbaar blijft. Houd er rekening mee dat het niet opvolgen van deze veiligheidsrichtlijnen kan leiden tot letsel of materiële schade.

Dokument bezpieczeństwa dla składanego aluminiowego stołu kempingowego

Opis produktu:

Składany stolik kempingowy z ECD Germany to praktyczny i lekki towarzysz wszystkich aktywności na świeżym powietrzu. Oferuje wystarczająco dużo miejsca na naczynia i przybory kempingowe. Stół jest wykonany z wytrzymałego aluminium i jest dostępny w kolorze czarnym. Jego składana konstrukcja pozwala na łatwy transport i oszczędność miejsca.

Instrukcja obsługi:

1. miejsce instalacji:

- Stół kempingowy należy ustawiać wyłącznie na stabilnej i równej powierzchni, aby zapobiec jego przewróceniu.
- Należy unikać używania stolika w ekstremalnych warunkach pogodowych, takich jak silny wiatr lub deszcz, ponieważ może to wpłynąć na jego stabilność.

2. limity obciążenia:

- Nie należy przekraczać maksymalnego udźwigu. Przeciążenie może doprowadzić do uszkodzenia stołu lub obrażeń ciała.

3. zabezpieczenie i stabilność:

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy blokady nóg są w pełni zatrzaśnięte, aby zapewnić stabilność.
- Przed załadowaniem należy upewnić się, że blat nie jest pęknięty lub uszkodzony.

4 Przechowywanie i transport:

- Gdy stół nie jest używany, należy go złożyć i przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec korozji i rdzy.
- Przed przechowywaniem upewnij się, że stół jest całkowicie suchy, aby zachować integralność materiału.

Środki ostrożności:

- Trzymaj dzieci z daleka: Stół kempingowy nie jest zabawką. Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę w pobliżu stołu bez nadzoru.
- Należy uważać na gorące przedmioty: Unikaj umieszczania gorących przyborów kuchennych bezpośrednio na blacie stołu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lub deformację materiału.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby i połączenia pod kątem poluzowania lub zużycia, aby zapewnić integralność strukturalną stołu.

Konserwacja i pielęgnacja:

- Powierzchnię stołu należy czyścić miękką, wilgotną ściereczką. Nie używaj żadnych agresywnych środków czyszczących, które mogłyby uszkodzić materiał.

- Regularna kontrola: Regularnie sprawdzaj stół pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń i naprawiaj wszelkie drobne usterki w odpowiednim czasie.

Postępując zgodnie z powyższymi instrukcjami, zapewnisz, że Twój składany stół kempingowy z ECD Germany pozostanie bezpieczny i niezawodny. Należy pamiętać, że nieprzestrzeganie tych wskazówek bezpieczeństwa może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

Documento de segurança para a mesa de campismo dobrável em alumínio

Descrição do produto:

A mesa de campismo dobrável da ECD Germany é uma companheira prática e leve para todas as actividades ao ar livre. Oferece espaço suficiente para as suas loiças e utensílios de campismo. A mesa é feita de alumínio resistente e está disponível em preto. O seu design dobrável permite um transporte fácil e uma arrumação que poupa espaço.

Instruções de utilização:

1. Local de instalação:

- Colocar a mesa de campismo apenas numa superfície estável e nivelada para evitar que tombe.
- Evite utilizar a mesa em condições climáticas extremas, como vento forte ou chuva, pois isso pode afetar a sua estabilidade.

2. Limites de carga:

- Não exceder a capacidade máxima de carga. A sobrecarga pode provocar danos na mesa ou ferimentos.

3. fixação e estabilidade:

- Antes de cada utilização, verifique se os bloqueios das pernas estão totalmente engatados para garantir a estabilidade.
- Certifique-se de que o tampo da mesa não está rachado ou danificado antes de o carregar.

4 Armazenamento e transporte:

- Dobre a mesa quando não estiver a ser utilizada e guarde-a num local seco para evitar a corrosão e a ferrugem.
- Certifique-se de que a mesa está completamente seca antes de a guardar para manter a integridade do material.

Precauções de segurança:

- Manter as crianças afastadas: A mesa de campismo não é um brinquedo. Não permita que as crianças brinquem perto da mesa sem supervisão.
- Cuidado com objectos quentes: Evite colocar utensílios de cozinha quentes diretamente sobre o tampo da mesa, pois isso pode danificar ou deformar o material.
- Verifique regularmente se todos os parafusos e ligações estão soltos ou desgastados para garantir a integridade estrutural da mesa.

Manutenção e cuidados:

- Limpar a superfície da mesa com um pano macio e húmido. Não utilize produtos de limpeza agressivos que possam atacar o material.
- Inspeção regular: Verifique regularmente se a mesa apresenta sinais de desgaste ou danos e repare atempadamente quaisquer defeitos menores.

Ao seguir as instruções acima, estará a garantir que a sua mesa de campismo dobrável da ECD Germany permanece segura e fiável. Tenha em atenção que o não cumprimento destas diretrizes de segurança pode resultar em ferimentos ou danos materiais.

Document de siguranță pentru masa de camping pliabilă din aluminiu

Descrierea produsului:

Masa de camping pliabilă de la ECD Germany este un companion practic și ușor pentru toate activitățile în aer liber. Oferă suficient spațiu pentru vesela și ustensilele dvs. de camping. Masa este fabricată din aluminiu durabil și vine în culoarea neagră. Designul său pliabil permite transportul ușor și depozitarea cu economie de spațiu.

Instrucțiuni de utilizare:

1. Locul de instalare:

- Instalați masa de camping numai pe o suprafață stabilă și plană pentru a preveni răsturnarea acesteia.
- Evitați utilizarea mesei în condiții meteorologice extreme, cum ar fi vânt puternic sau ploaie, deoarece acest lucru poate afecta stabilitatea acesteia.

2. Limite de încărcare:

- Nu depășiți capacitatea maximă de încărcare. Supraîncărcarea poate duce la deteriorarea mesei sau la răniri.

3. Asigurarea și stabilitatea:

- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă blocajele picioarelor sunt complet angajate pentru a asigura stabilitatea.
- Asigurați-vă că blatul mesei nu este crăpat sau deteriorat înainte de încărcare.

4 Depozitare și transport:

- Pliati masa atunci când nu o utilizați și depozitați-o într-un loc uscat pentru a preveni coroziunea și rugina.
- Asigurați-vă că masa este complet uscată înainte de a o depozita pentru a menține integritatea materialului.

Precauții de siguranță:

- Țineți copiii la distanță: Masa de camping nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace nesupravegheați în apropierea mesei.
- Aveți grijă cu obiectele fierbinți: Evitați să puneți ustensile de gătit fierbinți direct pe blatul mesei, deoarece acest lucru poate deteriora sau deforma materialul.
- Verificați în mod regulat dacă toate șuruburile și conexiunile sunt slăbite sau uzate pentru a asigura integritatea structurală a mesei.

Întreținere și îngrijire:

- Curățați suprafața mesei cu o cârpă moale, umedă. Nu utilizați agenți de curățare agresivi care ar putea ataca materialul.
- Inspecție periodică: Verificați regulat masa pentru a depista semne de uzură sau deteriorare și reparați la timp orice defecte minore.

Urmând instrucțiunile de mai sus, vă veți asigura că masa dvs. de camping pliabilă de la ECD Germany rămâne sigură și fiabilă. Vă rugăm să rețineți că nerespectarea acestor instrucțiuni de siguranță poate duce la rănirea sau deteriorarea proprietății.

Säkerhetsdokument för det hopfällbara campingbordet i aluminium

Produktbeskrivning:

Det hopfällbara campingbordet från ECD Germany är en praktisk och lätt följeslagare för alla utomhusaktiviteter. Det erbjuder tillräckligt med utrymme för dina campingporslin och -redskap. Bordet är tillverkat av slitstark aluminium och finns i svart. Den hopfällbara designen gör det enkelt att transportera och förvara på ett platsbesparande sätt.

Instruktioner för användning:

1. Uppställningsplats:

- Ställ endast upp campingbordet på en stabil och jämn yta för att förhindra att det välter.
- Undvik att använda bordet i extrema väderförhållanden som stark vind eller regn, eftersom detta kan påverka dess stabilitet.

2. Belastningsgränser:

- Överskrid inte den maximala lastkapaciteten. Överbelastning kan leda till skador på bordet eller personskador.

3. Säkring och stabilitet:

- Kontrollera före varje användning att benlåsen är helt låsta för att säkerställa stabiliteten.
- Se till att bordsskivan inte är sprucken eller skadad innan du lastar den.

4 Förvaring och transport:

- Vik ihop bordet när det inte används och förvara det på en torr plats för att förhindra korrosion och rost.
- Se till att bordet är helt torrt innan du förvarar det för att bibehålla materialets integritet.

Säkerhetsåtgärder:

- Håll barn borta: Campingbordet är inte en leksak. Låt inte barn leka nära bordet utan uppsikt.
- Var försiktig med heta föremål: Undvik att placera heta köksredskap direkt på bordsskivan eftersom detta kan skada eller deformera materialet.
- Kontrollera regelbundet alla skruvar och anslutningar med avseende på lossning eller slitage för att säkerställa bordets strukturella integritet.

Underhåll och skötsel:

- Rengör bordets yta med en mjuk, fuktig trasa. Använd inga aggressiva rengöringsmedel som kan angripa materialet.
- Regelbunden inspektion: Kontrollera bordet regelbundet med avseende på tecken på slitage eller skador och reparera eventuella mindre defekter i god tid.

Genom att följa anvisningarna ovan säkerställer du att ditt hopfällbara campingbord från ECD Germany förblir säkert och pålitligt. Observera att om du inte följer dessa säkerhetsanvisningar kan det leda till personskador eller skador på egendom.

Bezpečnostný dokument pre skladací hliníkový kempingový stôl

Popis produktu:

Skladací kempingový stôl z ECD Germany je praktickým a ľahkým spoločníkom na všetky outdoorové aktivity. Ponúka dostatok priestoru pre vaše kempingové riady a náčinie. Stôl je vyrobený z odolného hliníka a dodáva sa v čiernej farbe. Jeho skladacia konštrukcia umožňuje jednoduchú prepravu a priestorovo úsporné skladovanie.

Návod na použitie:

1. miesto inštalácie:

- Aby sa kempingový stolík neprevrátil, postavte ho len na stabilný a rovný povrch.
- Nepoužívajte stôl v extrémnych poveternostných podmienkach, ako je silný vietor alebo dážď, pretože to môže ovplyvniť jeho stabilitu.

2. limity zaťaženia:

- Neprekračujte maximálnu nosnosť. Preťaženie môže viesť k poškodeniu stola alebo k zraneniam.

3. zabezpečenie a stabilita:

- Pred každým použitím skontrolujte, či sú zámky nôh úplne zaistené, aby sa zabezpečila stabilita.
- Pred naložením sa uistite, že stolová doska nie je prasknutá alebo poškodená.

4 Skladovanie a preprava:

- V prípade, že stôl nepoužívate, zložte ho a uložte na suchom mieste, aby ste zabránili korózii a hrdzi.
- Pred uskladnením sa uistite, že je stôl úplne suchý, aby sa zachovala celistvosť materiálu.

Bezpečnostné opatrenia:

- Nedovoľte deťom, aby sa k nim priblížili: Kempingový stôl nie je hračka. Nedovoľte deťom hrať sa v blízkosti stola bez dozoru.
- Dávajte pozor na horúce predmety: Neumiestňujte horúce kuchynské náčinie priamo na dosku stola, pretože to môže poškodiť alebo zdeformovať materiál.
- Pravidelne kontrolujte všetky skrutky a spoje, či nie sú uvoľnené alebo opotrebované, aby ste zabezpečili konštrukčnú celistvosť stola.

Údržba a starostlivosť:

- Povrch stola vyčistite mäkkou a vlhkou handričkou. Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky, ktoré by mohli napadnúť materiál.
- Pravidelná kontrola: Pravidelne kontrolujte, či stôl nevykazuje známky opotrebovania alebo poškodenia, a prípadné drobné nedostatky včas opravte.

Dodržiavaním vyššie uvedených pokynov zabezpečíte, že váš skladací kempingový stôl zo stránky ECD Germany zostane bezpečný a spoľahlivý. Upozorňujeme, že nedodržanie týchto bezpečnostných pokynov môže mať za následok zranenie alebo poškodenie majetku.