

EMKE



Warning: This product contains plastic bags, which pose a suffocation risk if children play with them. Please ensure proper disposal and recycling.

Warnung: Dieses Produkt enthält Plastiktüten, die beim Spielen von Kindern ein Erstickungsrisiko darstellen können. Bitte entsorgen und recyceln Sie diese ordnungsgemäß.

Avertissement : Ce produit contient des sacs en plastique, qui présentent un risque d'étouffement pour les enfants. Éliminez et recyclez-les correctement.

Advertencia: Este producto contiene bolsas de plástico, que suponen un riesgo de asfixia si los niños juegan con ellas. Asegúrese de desecharlas y reciclarlas adecuadamente.

Avvertenza: Questo prodotto contiene sacchetti di plastica, che possono rappresentare un rischio di soffocamento se i bambini ci giocano. Si prega di smaltirli e riciclarli correttamente.

WARNING

EMKE



Warning: Unauthorized disassembly of the equipment is strictly prohibited to avoid electric shock, fire, or other hazards. Maintenance and repairs should be carried out by professionals. Unauthorized disassembly may cause equipment damage or safety risks.

WARNUNG: Das Zerlegen des Geräts ist verboten, um Stromschläge und andere Gefahren zu vermeiden. Wartung und Reparaturen sollten nur durch Fachleute durchgeführt werden. Unbefugte Eingriffe können zu Schäden und Sicherheitsrisiken führen.

AVERTISSEMENT : Le démontage non autorisé de l'équipement est strictement interdit afin d'éviter les risques d'électrocution, d'incendie ou d'autres dangers. L'entretien et les réparations doivent être effectués par des professionnels qualifiés. Toute manipulation non autorisée peut endommager l'équipement ou présenter des risques pour la sécurité, pouvant entraîner des blessures ou des dommages matériels.

Advertencia: Está estrictamente prohibido el desmontaje no autorizado del equipo para evitar riesgos de descarga eléctrica, incendio u otros peligros. El mantenimiento y las reparaciones deben ser realizados por profesionales. El desmontaje no autorizado puede causar daños al equipo o riesgos de seguridad.

Avvertenza: È severamente vietato smontare l'apparecchiatura senza autorizzazione per evitare scosse elettriche, incendi o altri pericoli. La manutenzione e le riparazioni devono essere effettuate da professionisti. Lo smontaggio non autorizzato può causare danni all'apparecchiatura o rischi per la sicurezza.

WARNING

EMKE



Warning: Always ensure the power is turned off before touching electrical wires or devices. Operating electrical equipment in a damp environment can result in serious electric shock or short-circuit risks. Use insulated tools and keep children away from electrical equipment.

WARNUNG: Niemals Kabel oder elektrische Geräte in einer feuchten Umgebung oder ohne vorherige Stromabschaltung berühren. Verwenden Sie isolierte Werkzeuge und halten Sie Kinder fern.

AVERTISSEMENT : Ne touchez pas aux fils ou les équipements électriques dans un environnement humide ou sans avoir coupé l'alimentation pour éviter les risques d'électrocution ou de court-circuit. Assurez-vous que l'alimentation est coupée et utilisez des outils isolés avant d'installer ou de maintenir des équipements électriques. Veillez à ce que les enfants restent éloignés des dispositifs électriques.

Advertencia: Siempre asegúrese de que la energía esté apagada antes de tocar cables o dispositivos eléctricos. Operar equipos eléctricos en un ambiente húmedo puede causar graves riesgos de descarga eléctrica o cortocircuito. Utilice herramientas aisladas y mantenga a los niños alejados de los equipos eléctricos.

Avvertenza: Assicurarsi sempre che l'alimentazione sia spenta prima di toccare fili o dispositivi elettrici. Utilizzare apparecchiature elettriche in un ambiente umido può comportare seri rischi di scosse elettriche o cortocircuiti. Utilizzare strumenti isolati e tenere i bambini lontani dalle apparecchiature elettriche.

WARNING

EMKE



Warning: It is strictly prohibited to use or operate electrical equipment in flammable environments or near open flames to prevent fires. Ensure that electrical devices are kept away from combustible materials. If there is a fire hazard, immediately disconnect the power and contact a professional.

WARNUNG: Betreiben Sie elektrische Geräte niemals in der Nähe von brennbaren Materialien. Halten Sie sie fern von entzündlichen Stoffen und prüfen Sie regelmäßig Kabel und Stecker. Bei Brandgefahr sofort den Strom abschalten und Fachmann rufen.

AVERTISSEMENT : L'utilisation d'équipements électriques à proximité des matériaux inflammables ou de flammes est interdite pour éviter les risques d'incendie. Gardez l'équipement éloigné des matériaux combustibles et inspectez régulièrement les câbles et prises. En cas de danger, débranchez immédiatement et contactez un professionnel.

Advertencia: Está estrictamente prohibido usar o operar equipos eléctricos en entornos inflamables o cerca de llamas abiertas para prevenir incendios. Asegúrese de que los dispositivos eléctricos se mantengan alejados de materiales combustibles. Si existe peligro de incendio, desconecte inmediatamente la energía y contacte a un profesional.

Avvertenza: È severamente vietato utilizzare o operare apparecchiature elettriche in ambienti infiammabili o vicino a fiamme libere per prevenire incendi. Assicurarsi che i dispositivi elettrici siano tenuti lontano da materiali combustibili. In caso di pericolo di incendio, scollegare immediatamente l'alimentazione e contattare un professionista.

WARNING

EMKE



Warning: This product contains small parts that may pose a choking hazard. Keep it out of the reach of children. Not suitable for children under 3 years old. Adult supervision is required during use.

WARNUNG: Dieses Produkt enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Bewahren Sie es stets außer Reichweite von Kindern auf. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Sorgen Sie dafür, dass die Verwendung immer unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgt.

AVERTISSEMENT : Ce produit contient de petites pièces pouvant présenter un risque d'étouffement. Tenir hors de portée des enfants. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. L'utilisation doit être surveillée par un adulte.

Advertencia: Este producto contiene piezas pequeñas que pueden suponer un riesgo de asfixia. Manténgalo fuera del alcance de los niños. No apto para niños menores de 3 años. Se requiere la supervisión de un adulto durante su uso.

Avvertenza: Questo prodotto contiene piccole parti che possono rappresentare un rischio di soffocamento. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini. Non adatto a bambini sotto i 3 anni. La supervisione di un adulto è necessaria durante l'uso.

WARNING